Mobile Accessibility d'Orange pour AndroidTM

Guide Utilisateur Version v2.0

Publié par :

Code Factory, S.L.

Rendre les téléphones mobiles accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes. Repousser les limites de l'accessibilité!

Carrer Major, 19, 2-3
08221 Terrassa (Barcelona)
Espagne
http://www.codefactory.es

Android est une marque commerciale de Google Inc.. Son utilisation est soumise à l'autorisation de Google. Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

Copyright © 2011 par Code Factory, S.L. Tous droits réservés.

Table des matières

<u>1</u>	<u>Introduction</u>	9
----------	---------------------	---

<u>2</u>	Conf	iguration	<u>minimale</u>	10
<u>3</u>	<u>Insta</u>	llation et	activation	10
	3.1 <u>l'aide</u>		r votre téléphone à fonctionner avec Mobile Accessibility (peuersonne voyante)	
	<u>3.2</u>	Installat	ion de Mobile Accessibility	11
		<u>3.2.1</u>	Installation à l'aide d'un ordinateur sur Internet	12
	<u>3.3</u>	<u>Désinsta</u>	allation	13
<u>4</u>	<u>Prése</u>	entation d	le l'interface utilisateur de Mobile Accessibility	13
	<u>4.1</u>	<u>L'écran</u>	d'accueil de Mobile Accessibility	13
	<u>4.2</u>	<u>Utiliser</u>	les touches Accueil, Menu, Retour et Recherche	14
	<u>4.3</u>	Utiliser	les touches de volume	15
	<u>4.4</u>	Utiliser	le Menu rapide	16
	<u>4.5</u>	Utiliser	les éléments courants de l'interface utilisateur	17
<u>5</u>	<u>L'inte</u>	erface tac	tile	19
	<u>5.1</u>	Les base	es de l'interface tactile	19
	<u>5.2</u>	Les gest	es de navigation	20
	<u>5.3</u>	<u>Le clavie</u>	er virtuel	21
		<u>5.3.1</u>	Activer ou désactiver le clavier virtuel	21
		<u>5.3.2</u>	Activer le clavier virtuel pour tout le système	21
		<u>5.3.3</u>	<u>Utilisation du clavier virtuel pour saisir du texte</u>	22
		<u>5.3.4</u>	Les dispositions du clavier	23
		<u>5.3.5</u>	Changer de mode de navigation et se déplacer dans du texte	27
		<u>5.3.6</u>	Modifier la disposition du clavier	27
		<u>5.3.7</u>	Paysage et Portrait	27
		<u>5.3.8</u>	Le clavier virtuel dynamique	27
<u>6</u>	<u>Utilis</u>	sation de l	a reconnaissance vocale	27
	<u>6.1</u>	Conseils	pour la reconnaissance vocale	28
		<u>6.1.1</u>	Recevoir un appel	28
		<u>6.1.2</u>	Effectuer des opérations en cours d'appel	28
7	Mob	ile Access	ibility et la version d'Android	29

<u>7.1</u>	Andro	oid 4.1 / Jo	elly Bean	. 29
<u>7.2</u>	Andro	oid 4.0 / Id	ce Cream Sandwich	. 30
<u>7.3</u>	Andro	oid 2.x et	3.x (Éclair / Froyo / Gingerbread / Honeycomb)	. 30
<u>8</u>	Mobi	le Accessi	bility et Talkback	. 31
<u>9</u>	Web.			. 32
	<u>9.1</u>	Premiers	s pas avec le navigateur internet de Mobile Accessibility	. 32
	<u>9.2</u>	<u>Parcouri</u>	r un site Web	. 33
		9.2.1	Saisir l'adresse dans la barre d'adresse	. 33
		9.2.2	Ouvrir les favoris	. 33
		9.2.3	Ajouter un site à vos favoris	. 33
	<u>9.3</u>	Navigue	sur des pages web	. 34
	<u>9.4</u>	Lire du te	exte sur une page web	. 34
	<u>9.5</u>	Se servir	des formulaires	. 35
	<u>9.6</u>	Effectue	r des téléchargements	. 35
	<u>9.7</u>	Menu ra	<u>pide</u>	. 36
		<u>9.7.1</u>	Gérer les téléchargements	. 36
		9.7.2	Ouvrir le dossier Téléchargements	. 36
		9.7.3	Barre d'adresse	. 36
		9.7.4	<u>Navigateur</u>	. 36
		<u>9.7.5</u>	Navigation	. 37
		9.7.6	<u>Lecture</u>	. 37
		9.7.7	<u>Date et heure</u>	. 37
		9.7.8	Statut de l'appareil	. 37
		9.7.9	Affichage des notifications du système	. 37
		9.7.10	<u>Paramètres</u>	. 37
	<u>9.8</u>	Configur	ation de l'application Web	. 38
	<u>9.8.1</u>	<u>Paramét</u>	rages de téléchargement du navigateur Web	. 39
<u>10</u>	Notes	<u></u>		. 39
<u>11</u>	Explo	<u>rateur</u>		. 41
12	E-mai	il		. 42

	<u>12.1</u>	Configur	er un compte email	. 43
		<u>12.1.1</u>	Configurer un compte Gmail	. 43
		<u>12.1.2</u>	Paramétrer votre mot de passe	. 43
		<u>12.1.3</u>	Nombre d'éléments à télécharger à la fois	. 43
		<u>12.1.4</u>	Fréquence de vérification des nouveaux messages	. 43
	<u>12.2</u>	Navigue	r dans les dossiers	. 44
	<u>12.3</u>	<u>Lecture</u>	des emails	. 44
	<u>12.4</u>	Compos	er et envoyer des emails	. 44
		<u>12.4.1</u>	Les champs Cc et Cci	. 45
		<u>12.4.2</u>	Naviguer dans le corps d'un message	. 45
	<u>12.5</u>	Répondr	e ou répondre à tous	. 46
12.6	<u>Marq</u>	uer comn	ne Lu(s) / Non lu(s)	. 46
12.7	7 Suppi	ression de	e message(s)	. 46
<u>13</u>	<u>Les au</u>	utres app	lications de Mobile Accessibility	. 46
	<u>13.1</u>	L'applica	ition Téléphone	. 46
		<u>13.1.1</u>	Appeler le numéro	. 46
		<u>13.1.2</u>	Appeler un contact	. 47
		<u>13.1.3</u>	Appel depuis le journal des appels	. 48
	<u>13.2</u>	L'applica	tion Contacts	. 48
		<u>13.2.1</u>	<u>Filtrer les contacts</u>	. 49
		<u>13.2.2</u>	<u>L'appel d'un contact</u>	. 49
		<u>13.2.3</u>	Envoyer un SMS à un contact	. 49
		13.2.4	<u>Créer un nouveau contact</u>	. 49
	<u>13.3</u>	L'applica	ition SMS	. 50
		<u>13.3.1</u>	Composer un nouveau SMS	. 50
		<u>13.3.2</u>	Lire les messages reçus	. 51
		13.3.3	Navigation dans les messages et lecture	. 51
	13.3.4	4 <u>Répondr</u>	re à un SMS	. 52
	<u>13.3.5</u>	<u>5Transfér</u>	er un SMS	. 52
	13.3.0	Supprim	er un message / une conversation	. 52

	<u>13.3.</u>	<u>7Ajouter</u>	<u>le numéro d'un correspondant par SMS aux Contacts ou appeler le numéro</u>	<u>5</u> 2
	<u>13.4</u>	L'applica	ation Alarme	52
		<u>13.4.1</u>	<u>Créer une nouvelle alarme</u>	52
		<u>13.4.2</u>	Modifier des alarmes	53
		<u>13.4.3</u>	Supprimer une alarme	53
		<u>13.4.4</u>	Supprimer toutes les alarmes	53
		<u>13.4.5</u>	Arrêter l'alarme lorsqu'elle se déclenche	53
	<u>13.5</u>	L'applica	ation Calendrier	54
		<u>13.5.1</u>	Ajouter un évènement	54
		<u>13.5.2</u>	Consulter les évènements	54
	<u>13.6</u>	<u>L'applica</u>	ation Où suis-je	56
		<u>13.6.1</u>	Annonce automatique de votre emplacement et de la connectivité	56
	<u>13.7</u>	Le menu	des applications	57
		<u>13.7.1</u>	<u>Désinstaller une application</u>	57
	<u>13.8</u>	Lecteur	de musique	57
		<u>13.8.1</u>	Ouvrir le lecteur de musique et sélectionner une liste de lecture	57
		13.8.2	<u>Utiliser le lecteur de musique</u>	58
		<u>13.8.3</u>	La fenêtre de lecture	58
		<u>13.8.4</u>	<u>Utiliser les commandes Lecture / Pause et Morceau suivant / précédent.</u>	58
		<u>13.8.5</u>	Utiliser les commandes Stop et Avance / Retour rapide	59
		<u>13.8.6</u>	Le menu rapide et les paramètres du Lecteur de musique	59
<u>14</u>	Confi	guration	du téléphone et de Mobile Accessibility	59
	<u>14.1</u>	<u>Paramèt</u>	res du téléphone	59
		<u>14.1.1</u>	Changer la sonnerie ou le son des notifications	59
		<u>14.1.2</u>	Modifier les profils de sons	60
		<u>14.1.3</u>	Modifier les paramètres Vibreur	60
		<u>14.1.4</u>	Utiliser les touches de volume pour répondre à un appel ou le refuser	61
		<u>14.1.5</u>	<u>Utiliser les écrans d'appel du système</u>	62
	<u>14.2</u>	<u>Paramèt</u>	res de Mobile Accessibility	62
		<u>14.2.1</u>	Modifier les paramètres vocaux	62

	<u>14.2.2</u>	Paramètres Braille 6	55
	<u>14.2.3</u>	Saisie de texte	5 7
	<u>14.2.4</u>	Le clavier virtuel	58
	14.2.5 navigatio	Modifier les paramètres des retours sonores et par vibreur pour	
	<u>14.2.6</u>	Activer/désactiver le capteur de proximité pour arrêter la vocalisation 7	72
<u>14.3</u>	<u>Paramèt</u>	res du lecteur d'écran de Mobile Accessibility	72
	<u>14.3.1</u>	Avertir lorsque vous quittez Mobile Accessibility	72
	<u>14.3.2</u>	Notifications vocales du système	73
<u>15</u> <u>Les p</u>	<u>ossibilités</u>	du lecteur d'écran de Mobile Accessibility	73
16 Prise	en charge	e du braille par Mobile Accessibility	74
16.1 Asso	cier des pé	<u>ériphériques braille</u>	74
16.2 Conf l'afficheur	iguration braille av	de l'afficheur braille avec Mobile Accessibility (après l'association rec le téléphone)	<u>de</u> 75
<u>16.3 Supp</u>	rimer la co	onfiguration d'un afficheur braille	75
16.4 Activ	er / Désac	tiver le braille	75
16.5 Activ	er la prise	en charge du braille hors de Mobile Accessibility	76
<u>16.6 Saisir</u>	et éditer	du texte en utilisant le braille	76
16.7 Mod	e de sortie	e braille	76
<u>16.8 Pano</u>	ramique b	praille et déplacement du curseur	77
16.9 Mess	ages Flash	n / transitoires en braille	77
<u>16.10</u>	Comman	ndes braille 77	
<u>16.10.1</u>	Alva 7	77	
<u>16.10.2</u>	<u>Optelec</u>	EasyLink 12 /EasyLink Keyboard and BraillePen 12 / BraillePen Slim 80	
<u>16.10.3</u>	Baum Va	arioConnect and Humanware Braille connect 83	
<u>16.10.4</u>	BAUM Po	ocketVario / SuperVario / Brailliant 85	
<u>16.10.5</u>	<u>EuroBrai</u>	ille 87	
<u>16.10.6</u>	Braillino	et BrailleStar 90	
<u>16.10.7</u>	<u>EasyBrai</u>	<u>lle</u> 92	
<u>16.10.8</u>	<u>BrailleW</u>	lave 95	
16.10.9	Freedom	nScientific Focus 40 97	

<u>16.1</u>	0.10 Humanware Brailliant BI40, BI32 et B8099	
<u>16.1</u>	0.11 HIMS Braille Sense / SyncPad / Braille EDGE 102	
<u>16.1</u>	. <u>0.12</u> <u>Seika Notetaker</u> 104	
• 5, 6	Point 1 à 8 : les touches d'entrée en braille étiquetés de gauche à droite comme 7, 3, 2, 1, 4 8	
<u>•</u>	Curseur de routage est au-dessus de chaque cellule braille	1
<u>•</u> la zo	Le bouton gauche et le bouton droit sont respectivement sur le côté gauche et à droite donne de cellule braille	
préd toud	Le joystick gauche et droite sont respectivement sur le dessous du bouton gauche et la ton de droite. Gauche Gauche Joystick (GGJ), Gauche Droite Joystick (GDJ), Gauche Joystick sédent (GJP), Gauche Joystick suivant (GJS) et le Centre de Joystick gauche (CJG) sont les ches du joystick gauche. Le joystick droit dispose également de 5 touches: DJG, DJD, DJP, DJ JC	<u>sk</u> <u>5</u> <u>S</u>
Poir	104 ne sont pas utilisés pour écrire.	
•	Il y a deux boutons pour Espace entre le joystick gauche et Joystick droit	1
<u>17</u>	Conseils et astuces 107	7
	17.1 Relecture - Position du curseur	7
	17.2 <u>Utiliser l'écran d'accueil de Mobile Accessibility par défaut</u>	7
	17.3 Supprimer l'écran d'accueil par défaut	7
	<u>17.4</u> <u>Débloquer votre smartphone</u>	7
	17.5 Commandes multi touches 107	7
	17.6 Les modes de navigation	7
	17.7 Ouverture d'un élément 107	7
	<u>17.8 Saisir du texte</u>	3
	17.9 Saisir du texte vocalement	3
	17.10 Voir le statut de votre enregistrement et l'accord de licence	3
	<u>17.11</u> <u>Obtenir de l'aide</u>	3
	17.12 Envoyer un ticket d'assistance	3
<u>18</u>	<u>Liste des commandes</u>	3
	18.1 Assistance technique	L
19	Problèmes connus 111	1

Introduction

Dans le cadre de son engagement auprès des personnes déficientes visuelles, **Orange offre à ses** clients le téléchargement gratuit de l'application Mobile Accessibility développée par Code Factory.

Mobile Accessibility est une <u>suite d'applications accessibles</u> accompagnée d'un <u>lecteur d'écran</u> pour l'interface utilisateur standard Android conçue spécialement pour les personnes non voyantes.

La suite d'applications accessibles Mobile Accessibility permet l'accès avancé et efficace aux fonctionnalités modernes d'utilisation quotidienne des appareils mobiles telles que :

- Passer et recevoir des appels
- Écouter le nom ou le numéro des appels entrants (ID de l'appelant)
- Gérer les contacts
- Planification et visualisation des événements du calendrier
- Programmation d'alarmes
- Envoi et réception de messages texte ou SMS
- La lecture et la rédaction des emails
- Naviguer sur Internet
- Déterminer votre emplacement grâce au GPS
- Lecture de la date et de l'heure
- Connaître le statut de l'appareil, l'état de la batterie et les informations concernant le réseau

Outre les fonctionnalités ci-dessus, Mobile Accessibility offre également :

- Accès tactile facile: vous pouvez utiliser Mobile Accessibility avec la boule de commande ou le clavier de votre appareil, le cas échéant, mais également avec l'écran tactile! Vous n'avez qu'à déplacer votre doigt sur l'écran et la fonction de synthèse vocale lira le texte situé sous votre doigt. Ceci permet la saisie de texte en utilisant l'écran tactile avec notre nouveau clavier virtuel. En effet, aucun clavier matériel n'est requis pour utiliser les nombreuses fonctionnalités de Mobile Accessibility.
- Synthèse vocale: nous concevons des téléphones mobiles accessibles aux personnes malvoyantes et non voyantes depuis de nombreuses années, et nous savons que la voix est importante.... et même très importante! Nous nous sommes donc associés à un fournisseur de synthétiseur texte-parole qui produit l'une des voix les plus connues dans la communauté des personnes atteintes de cécité: Nuance®! Nous sommes donc très heureux d'annoncer que Nuance® Vocalizer® sera la voix de Mobile Accessibility.

- Reconnaissance vocale: si vous disposez d'un téléphone Android en version 2.2 et supérieures, vous pourrez activer la reconnaissance vocale de n'importe où dans Mobile Accessibility et taper du texte. Vous imaginez-vous en train d'écrire un SMS ou un email uniquement grâce à votre voix?
- Lecteur d'écran: qu'advient-il si vous devez sortir de Mobile Accessibility et utiliser l'interface normale du téléphone? Aucun problème. Mobile Accessibility utilise également l'API Accessibilité d'Android et fait office de lecteur d'écran. Bien entendu, la fonction est limitée à ce que l'API fournit, mais cela est suffisant pour procéder à quelques actions de base comme modifier certains réglages du téléphone. De plus, le clavier virtuel et la reconnaissance vocale (si disponible) peuvent être utilisés indépendamment de Mobile Accessibility avec de nombreuses applications et programmes très connus.

Ce document va vous guider dans votre découverte de Mobile Accessibility et il expose une vue d'ensemble des fonctions et actions disponibles pour le logiciel, qui ne concerne pas les appareils sur lesquels il est installé. Pour plus d'informations concernant votre téléphone mobile, veuillez consulter son mode d'emploi ou contacter le service client de votre opérateur de téléphonie mobile.

Pour plus d'informations concernant Mobile Accessibility et tous les produits de Code Factory, vous pouvez nous contacter grâce à notre page **Help Desk** sur http://www.codefactory.cat/helpdesk/

Vous souhaiterez peut-être également vous abonner à la liste de diffusion de Mobile Accessibility. Les listes de diffusion de Code Factory sont de riches sources d'informations, car les autres utilisateurs de nos produits sont là pour aider à répondre aux questions, partager les conseils et astuces tirés de leur expérience personnelle ou d'autres sources, et suggèrent des moyens de résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer. Ces listes de diffusion sont également consultées par les développeurs et responsables de Code Factory pour les demandes de fonctionnalités, les rapports d'anomalies, les suggestions et commentaires sur l'amélioration du produit, et d'autres formes de retours utiles. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur http://www.codefactory.es/en/list.asp?id=88

Configuration minimale

Si vous souhaitez utiliser la fonction de lecture d'écran de Mobile Accessibility, vous devez disposer d'un téléphone avec des **contrôles de navigation physiques** tels qu'une **boule de commande** ou un **pavé tactile** pour les versions d'Android antérieures à Ice Cream Sandwich (Android 4.0). **Pour Ice Cream Sandwich et supérieur**, Mobile Accessibility fournit la prise en charge de la fonction native **explore-by-touch** (explorer en touchant) disponible dans l'API Accessibilité d'Android, ainsi l'interface Android native Ice Cream Sandwich est accessible de manière tactile avec l'élément de lecture à l'écran de Mobile Accessibility.

Veuillez noter que la **reconnaissance vocale** n'est prise en charge qu'à partir de la version **2.2 et les suivantes**.

Mobile Accessibility devrait fonctionner avec tous les téléphones Android à partir de la version 2.1 et les suivantes.

Installation et activation

Préparer votre téléphone à fonctionner avec Mobile Accessibility (peut nécessiter l'aide d'une personne voyante)

Pour préparer votre appareil à fonctionner avec Mobile Accessibility, il est fortement recommandé de bénéficier de l'aide d'une personne voyante car les étapes initiales ne sont pas accessibles et doivent être effectuées sur le téléphone lui-même. Si un lecteur d'écran tel que Talkback or Spiel est installé sur votre appareil, vous pouvez également tenter de suivre les instructions par vous-même. Avant de débuter l'installation de Mobile Accessibility, vérifiez les points suivants :

- La batterie du téléphone est chargée : vérifiez que la charge dépasse 50 % pour éviter que l'appareil ne s'éteigne pendant l'installation. Vérifiez que le niveau de charge de la batterie est au maximum ou dépasse au moins 50 % dans Paramètres du téléphone > À propos > Statut > État de la batterie.
- Vérifiez que l'espace disponible est suffisant : Mobile Accessibility ne nécessite qu'environ 7 Mo dans la mémoire interne de l'appareil. Vérifiez l'état de la mémoire dans Réglages du téléphone > Réglages stockage téléphone et carte SD > Stockage interne du téléphone, l'espace disponible doit être supérieur à 10 Mo.
- Assurez-vous de disposer d'une connexion internet en activant la connexion de données par un réseau cellulaire ou en connectant le téléphone à un point d'accès sans fil. Pour les paramètres de connexion des données, contactez votre fournisseur de service et pour la configuration à un point d'accès sans fil, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur du téléphone. Lorsque l'accès de votre téléphone à Internet est configuré, ouvrez une page dans le navigateur web du mobile et vérifiez que la connexion fonctionne.

À noter : l'utilisation de la connexion de données peut inclure des frais supplémentaires facturés par votre fournisseur de téléphonie mobile, veuillez le contacter pour plus d'informations.

Sur certains téléphones, l'application de messagerie remplace les paramétrages par défaut du système lors de l'arrivée d'un nouveau message texte. Ceci signifie que même si vous définissez un son de notification dans Mobile Accessibility > Paramètres > Son des notifications, il sera ignoré et le son par défaut sera utilisé. Pour s'assurer que la sonnerie choisie se déclenche à l'arrivée d'un nouveau message, suivez les étapes suivantes :

- Ouvrir l'application de messagerie par défaut du téléphone disponible avant l'installation de Mobile Accessibility.
- Appuyer sur la touche Menu et choisir Paramètres
- Choisir "Sonnerie par défaut" dans l'option "Choix d'une sonnerie" du menu.
- Choisir "Toujours" dans l'option "Vibrer" du menu.

Installation de Mobile Accessibility

Le processus d'installation de Mobile Accessibility est identique à celui des autres applications disponibles pour Android sur Android market / Google Play store.

Pour installer Mobile Accessibility, suivez les étapes ci-dessous. Nous recommandons vivement l'assistance d'une personne voyante pour cette procédure.

- Lancez l'application Play Store: l'application Play Store est disponible sur tous les appareils Android. En tant que boutique d'applications pour la plateforme Android, elle vous permet de chercher, télécharger et mettre à jour des applications pour votre téléphone Android. L'application peut se lancer depuis le menu des applications du téléphone.
- Configuration de l'application Google Play Store: lors du premier lancement de l'application Play Store, il peut vous être demandé d'indiquer une adresse email Google / Gmail. Cette adresse est exigée pour le processus de validation effectué par le système d'exploitation Android. Si vous n'avez pas d'adresse Gmail, veuillez vous rendre sur http://www.gmail.com pour en obtenir une gratuitement. Indiquez votre adresse Google / Gmail.
- Recherche de Mobile Accessibility: dans l'application de la Boutique, il y a un champ de recherche pour trouver les applications disponibles dans la boutique Android.
 Veuillez taper "Mobile Accessibility Orange FR" dans la zone de recherche et lancer la recherche pour trouver le programme.
- Choisir la bonne application : une fois la recherche effectuée, l'application Market vous présente la liste des applications disponibles dans la boutique.
- Lire la description de l'application : lors de sa sélection, une description de l'application vous sera présentée. La description présente les diverses fonctionnalités de l'application. Choisir le bouton OK pour continuer le téléchargement et l'installation.
- Autoriser les permissions d'accès au système : en choisissant le bouton OK , un écran apparaît affichant une liste des droits d'accès de l'application. Choisissez le bouton OK pour continuer l'installation.
- Vérifier le statut de l'installation : ouvrez la fenêtre de notification en faisant glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran. Dans la fenêtre de notification, vérifiez le statut de l'installation de Mobile Accessibility. Si les messages de statut annoncent le succès de l'installation, vous avez terminé. Si vous rencontrez des problèmes, contactez l'assistance de Code Factory avec le message d'erreur exact apparaissant dans la fenêtre de notification.
- Lancer l'application: vous pouvez choisir l'application depuis la fenêtre de notification et dans l'écran suivant choisir le bouton pour lancer l'application. Autrement, vous pouvez lancer l'application en sélectionnant son icône dans la liste de toutes les applications du téléphone.

• Installation à l'aide d'un ordinateur sur Internet

Vous pouvez installer Mobile Accessibility depuis la boutique Android market / Google Play disponible sur https://play.google.com en suivant les étapes suivantes

- Lancez l'application Play Store: l'application Play Store est disponible sur tous les appareils Android. En tant que boutique d'applications pour plateforme Android, elle vous permet de chercher, télécharger et mettre à jour des applications pour votre téléphone Android. L'application peut se lancer depuis le menu des applications du téléphone.
- Configuration de l'application Google Play Store: lors du premier lancement de l'application Play Store, il peut vous être demandé d'indiquer une adresse email Google / Gmail. Cette adresse est exigée pour le processus de validation effectué par le système d'exploitation Android. Si vous n'avez pas d'adresse Gmail, veuillez vous rendre sur http://www.gmail.com pour en obtenir une gratuitement. Indiquez votre adresse Google / Gmail. Après avoir configuré l'application de la boutique, sortez de l'application et continuez à suivre les instructions ci-dessous.
- Sur votre ordinateur, ouvrez la page web http://play.google.com.
- Identifiez-vous sur le site Web avec l'adresse que vous avez configurée pour l'application de la boutique sur le téléphone.
- Après votre identification, allez dans la boîte de recherche, et tapez "Mobile Accessibility Orange FR", appuyez sur Entrée pour effectuer la recherche.
- Dans la page de résultats, vous devriez voir
 - Mobile Accessibility Orange FR

Pour la liste complète des applications de Code Factory pour Android, consultez https://play.google.com/store/apps/developer?id=Code+Factory

- Sélectionnez le bouton d'installation avec la version / langue que vous souhaitez installer.
- L'application de la boutique sur le téléphone doit automatiquement commencer à télécharger et installer la version de Mobile Accessibility que vous avez sélectionnée.
- Vérifier le statut de l'installation : ouvrez la fenêtre de notification en faisant glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran. Dans la fenêtre de notification, vérifiez le statut de l'installation de Mobile Accessibility. Si les messages de statut annoncent le succès de l'installation, vous avez terminé. Si vous rencontrez des problèmes, contactez l'assistance de Code Factory avec le message d'erreur exact apparaissant dans la fenêtre de notification.

• Lancer l'application: vous pouvez choisir l'application depuis la fenêtre de notification et dans l'écran suivant choisir le bouton pour lancer l'application. Autrement, vous pouvez lancer l'application en sélectionnant son icône dans le menu des applications du téléphone.

Désinstallation

Pour désinstaller Mobile Accessibility (MA), allez dans les paramètres du téléphone Paramètres > Applications > Gérer les applications. Veuillez noter qu'il s'agit des paramètres du téléphone, PAS de ceux de MA. Un raccourci vers les paramètres du téléphone est également présent dans MA > liste des applications.

Dans Paramètres du téléphone > Application > Gérer les fenêtres des applications, sélectionnez Mobile Accessibility. Dans la fenêtre suivante, descendez jusqu'au bouton de désinstallation et activez-le.

Suivez la confirmation à l'écran et terminez l'opération.

Présentation de l'interface utilisateur de Mobile Accessibility

L'écran d'accueil de Mobile Accessibility

À l'ouverture de Mobile Accessibility, vous arrivez sur son écran d'accueil. Cet écran affiche 13 applications accessibles qui ont été spécialement conçues pour les personnes atteintes de cécité totale ou malvoyantes. Elles disposent toutes d'une interface simplifiée dont les informations texte sont dictées par le synthétiseur vocal Vocalizer[®]. Bien que Mobile Accessibility permette également l'accès aux applications Android les plus populaires, celles qui apparaissent sur l'écran d'accueil de Mobile Accessibility sont celles qui sont les plus souvent utilisées.

Ces applications accessibles sont les suivantes :

- Téléphone: passez ou recevez des appels avec cette application. Appelez en composant un numéro, en choisissant un contact ou à partir du journal des appels récents.
- **Contacts**: consulter, ajouter, supprimer et gérer les contacts.
- SMS: envoyer et recevoir des messages texte (SMS).
- Alarmes : gérer les alarmes
- Calendrier: gérer les rendez-vous de votre compte Google Agenda et des autres agendas qui ont été partagés avec vous.
- **Email**: envoyer et recevoir des emails avec votre compte Gmail.
- Web: un navigateur web très puissant.
- **Où suis-je :** vous permet de connaître votre localisation à l'aide d'un récepteur GPS et de Google Maps.

- Notes : vous permet de lire et rédiger des notes texte.
- **Explorateur**: vous permet de parcourir et d'exécuter les fichiers stockés dans votre téléphone.
- Apps: est une liste des applications disponibles sur votre téléphone. Cette liste est très accessible, mais lorsqu'une ou des applications de cette liste sont ouvertes, l'accessibilité dépendra de l'application.
- Paramètres : pour configurer Mobile Accessibility et votre téléphone.
- Lecteur de musique : pour pouvoir profiter de la lecture de fichiers audio.

Utiliser les touches Accueil, Menu, Retour et Recherche

Tous les téléphones Android disposent de plusieurs touches positionnées au bas de l'écran tactile. Sur certains appareils, ces touches peuvent être perceptibles au toucher, mais sur certain cela n'est pas possible, le cas échéant vous devrez les trouver avec l'aide de quelqu'un ou en faisant des essais. Bien qu'il puisse y avoir d'autres touches en bas de l'écran de votre téléphone, quatre d'entre elles sont particulièrement importantes pour Mobile Accessibility.

Les voici:

- Touche Accueil: la touche Accueil fait apparaître le lanceur de l'écran d'accueil. Mobile Accessibility remplace l'écran d'accueil Android habituel par une version totalement accessible. Une fois Mobile Accessibility installé, à la première utilisation de la touche Accueil il vous sera demandé de choisir l'écran d'accueil que vous souhaitez utiliser. Choisissez Mobile Accessibility pour lancer le programme. Cochez la case pour rendre ce choix permanent par défaut, ensuite Mobile Accessibility se lancera dès que la touche Accueil est utilisée. Notez qu'il faut que Mobile Accessibility soit activé en tant que lecteur d'écran (expliqué plus loin dans ce manuel) pour que le processus de sélection de l'écran d'Accueil soit dicté vocalement.
- **Touche Retour**: la touche Retour est utilisée pour fermer l'action en cours. Par exemple, si vous êtes dans un menu, le menu se fermera. Si vous êtes sur un autre écran, cet écran sera fermé.
- **Touche Menu**: cette touche est utilisée pour faire apparaître les options de menu particulières à l'application. Dans Mobile Accessibility, elle actionnera le menu rapide qui contient les options du menu spécifiques au contexte.
- Touche Recherche: la touche de recherche est également disponible sur de nombreux téléphones Android. Dans Mobile Accessibility, elle déclenchera la dictée vocale de l'élément de commande actuellement ciblé.

Utiliser les touches de volume

Les touches de volume sont utilisées par Mobile Accessibility de plusieurs façons, comprenant l'ajustement du volume de la voix ou l'activation du clavier virtuel ou de la reconnaissance

vocale. En général, les touches de volume sont situées sur le côté gauche du téléphone. Consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone si vous avez besoin de déterminer leur emplacement exact.

Modifier le volume du haut-parleur du téléphone

En appuyant sur la touche d'augmentation ou de diminution du volume dans Mobile Accessibility, vous pouvez ajuster le volume de la voix. Mobile Accessibility annonce le nouveau niveau de volume.

Ouvrir ou fermer le clavier virtuel

Une pression longue sur la touche d'augmentation du volume, c'est-à-dire le maintien de la pression sur la touche pendant environ une seconde avant de relâcher, ouvre et ferme le clavier virtuel dans Mobile Accessibility.

<u>Démarrer la reconnaissance vocale</u>

Une pression longue sur la touche de diminution du volume lance la reconnaissance vocale.

Dans le clavier virtuel

Si la case "Utiliser les touches de volume pour changer de mode" est cochée, dans Mobile Accessibility > Paramètres > Saisie de texte > Clavier virtuel, alors les touches de volume peuvent être utilisées pour modifier l'agencement du clavier ou les modes de navigation.

Lorsque le clavier virtuel est ouvert, augmenter le volume change l'agencement du clavier virtuel et diminuer le volume change le mode de navigation.

Répondre à des appels ou les refuser

Si la case "Activer les touches volume pour recevoir/refuser les appels" est cochée, dans Mobile Accessibility > Paramètres > Avancés, alors les touches de volume peuvent également être utilisées pour répondre aux appels ou les refuser.

La hausse de volume répond à l'appel entrant.

La baisse de volume refuse l'appel entrant ou raccroche l'appel en cours.

Note: si le téléphone est près de votre oreille, les touches de volume augmenteront ou diminueront le volume des écouteurs du téléphone. Lorsque le capteur de proximité détecte un objet à proximité, Mobile Accessibility désactive la fonction répondre/refuser des touches de volume.

Modifier le volume du haut-parleur du téléphone

Si, dans Mobile Accessibility > Paramètres > Avancés, la case "Activer les touches de volume pour répondre/refuser les appels" n'est pas cochée, alors les touches de volume modifieront le volume du haut-parleur du téléphone au cours d'un appel. Si vous ne pouvez pas entendre votre interlocuteur, vous pouvez utiliser les touches de volume pour augmenter le volume.

La hausse du volume augmente le volume du haut-parleur ou des écouteurs durant l'appel.

La baisse du volume diminue le volume du haut-parleur ou du combiné durant l'appel.

• Utiliser le Menu rapide

Sur tous les écrans de Mobile Accessibility, vous pouvez accéder au menu rapide qui vous présentera les diverses options disponibles pour l'écran actuel. En plus des options contextuelles pour un écran particulier, le menu rapide dispose généralement des 4 options suivantes :

- Date et heure : Mobile Accessibility annonce l'heure et la date actuelles.
- Statut de l'appareil: Mobile Accessibility annonce le raccordement d'un chargeur, le niveau de la batterie, la puissance du signal, les réseaux actifs tels qu'un réseau 3G, et le statut de la connexion sans fil.
- Afficher les notifications du système : ouvre la fenêtre de notification du système, qui affiche des notifications telles que les appels manqués, les nouveaux SMS ou emails, le statut de la connexion, etc.

Note: la fenêtre de notification est un élément de la plateforme Android et n'est pas accessible par les gestes tactiles de Mobile Accessibility, elle doit être lue avec les touches de flèches de direction ou avec le pavé tactile. Pour fermer la fenêtre de notification, vous pouvez utiliser la touche Retour du téléphone ou appuyer sur la touche Menu pour retourner dans Mobile Accessibility.

- Activer / désactiver braille : active ou désactive le braille. L'option est disponible uniquement si l'afficheur braille a été configuré avec Mobile Accessibility. Pour plus d'informations, consultez la section Prise en charge du braille.
- Paramètres : vous permet de configurer les options de Mobile Accessibility.

Vous pouvez activer le menu rapide de 4 façons :

- Appuyer sur la touche Menu
- Tapoter trois fois n'importe où sur l'écran
- Une pression longue sur le pavé tactile
- Une pression longue sur la touche Entrée

Utiliser les éléments courants de l'interface utilisateur

Les listes

Une liste présente divers éléments, tels que les contacts ou le journal des appels. L'écran d'accueil de Mobile Accessibility est une telle liste. Elles peuvent être parcourues avec les commandes suivantes :

- Aller à l'élément de liste suivant : glissez vers le bas ou flèche bas.
- Aller à l'élément de liste précédent : glissez vers le haut ou flèche haut.
- Avancer de plusieurs éléments d'une liste : glissez vers la droite ou flèche droite.

- Revenir de plusieurs éléments d'une liste: glissez vers la gauche ou flèche gauche.
- Activer ou ouvrir l'élément de liste sélectionné : tapotez deux fois ou appuyez sur Entrée sur le pavé tactile ou le clavier matériel.
- Aller en haut de la liste : glissez vers le haut avec deux doigts.
- Aller au bas de la liste : glissez vers le bas avec deux doigts.

Note : le nombre d'éléments de liste qui sont passés dépend de la taille de l'écran ou de l'orientation du téléphone.

Les boutons

Un bouton ne peut qu'être actionné, seuls fonctionnent donc la double pression ou Entrée. Vous pouvez soit appuyer sur la touche Entrée d'un clavier matériel, soit appuyer sur le bouton du pavé tactile. S'il y a d'autres éléments d'interface utilisateur dans un écran, ces commandes de navigation déplaceront le focus (la cible) en dehors du bouton.

Les cases à cocher

Une case peut être cochée ou décochée. Mobile Accessibility annoncera l'état d'une case à cocher chaque fois que la cible se déplace au-dessus d'elle. L'état de la case peut être modifié par double pression ou Entrée. Vous n'avez pas besoin d'enregistrer ou d'appuyer sur un autre bouton pour confirmer l'état de la case, il est sauvegardé automatiquement.

Éditer des champs

Vous pouvez soit entrer du texte dans un champ à éditer, soit lire le texte existant. Vous pouvez utiliser le clavier virtuel ou le clavier matériel pour entrer du texte. La reconnaissance vocale est également disponible dans tous les champs d'édition de Mobile Accessibility. Pour relire le texte dans le champ d'édition, utilisez les commandes de navigation.

Utiliser les commandes de navigation

Les commandes de navigation dépendent de votre mode de navigation actuel. Les modes de navigation disponibles sont : caractère, mot ou phrase. Naviguer à gauche ou naviguer à droite agit différemment en fonction du mode de navigation utilisé. Par exemple, si le mode de navigation utilisé est caractère, naviguer à gauche (glissé côté gauche ou flèche gauche) déplace le curseur au caractère précédent.

Les modes de navigation peuvent être modifiés par une pression longue sur la touche menu ou en choisissant Navigation dans le menu rapide.

Rappelez-vous que le menu rapide peut être activé avec la touche menu ou par triple pression n'importe où sur l'écran.

Vous pouvez également effacer un caractère avec retour arrière. Mobile Accessibility prononcera le caractère supprimé si l'option de prononciation du caractère supprimé est cochée dans Paramètres > Saisie de texte.

Le menu de navigation

Lorsque vous êtes dans un champ d'édition, vous pouvez ajuster la façon dont les flèches et les gestes de glissé agissent lors de la navigation, et également déplacer le curseur au début ou à la

fin d'un champ d'édition. Pour activer le menu de navigation, tapotez trois fois ou appuyez sur la touche menu, puis sélectionnez la première option Navigation. Depuis ce menu, les options suivantes sont disponibles.

- Aller en haut : déplace le curseur en haut ou au début du champ d'édition.
- Déplacer par caractère : déplace le curseur d'un caractère à l'autre en glissant vers la gauche ou la droite avec les touches flèches matérielles ou à l'aide du pavé tactile.
- Déplacer par mot : déplace le curseur d'un mot à l'autre en glissant vers la gauche ou la droite avec les touches flèches matérielles ou à l'aide du pavé tactile.
- Déplacer par phrase : déplace le curseur d'une phrase à l'autre en glissant vers la gauche ou la droite avec les touches flèches matérielles ou à l'aide du pavé tactile.
- Aller en bas : déplace le curseur en bas ou à la fin du champ d'édition.

Le menu Lecture

En saisissant du texte dans une zone d'édition, vous pouvez indiquer à Mobile Accessibility de lire diverses parties du texte que vous êtes en train de saisir. Pour activer le menu Lecture, tapotez trois fois ou appuyez sur la touche menu, puis sélectionnez la deuxième option, Lecture. Depuis ce menu, les options suivantes sont disponibles.

- Lire depuis le haut : lit tous les contenus du champ d'édition depuis le début.
- Lire depuis la position actuelle : annonce les contenus du champ d'édition depuis la position actuelle de votre curseur jusqu'à la fin.
- Lire mot actuel : annonce le mot actuellement situé sous le curseur.

Le menu Édition

L'option vous permet d'effectuer des choix d'édition, comme sélectionner, copier, couper et coller. Les commandes braille sont disponibles pour effectuer une action d'édition en utilisant un afficheur braille avec Mobile Accessibility. Les options particulières sont :

- Sélectionner tout, permet la sélection de tout le texte du champ d'édition pour pouvoir le copier, le couper ou l'effacer.
- Copier, permet de copier le texte en mémoire dans le presse-papier et laisse également le texte dans le champ d'édition.
- Couper, permet d'envoyer le texte dans le presse-papier et supprime également le texte du champ d'édition.
- Coller, permet de coller le texte du presse-papier dans le champ d'édition.

Les menus

Les menus sont utilisés pour afficher une liste d'options possibles, tel que le Menu Rapide décrit précédemment. Les commandes suivantes peuvent être utilisées pour naviguer dans un menu :

- Aller à l'élément de menu suivant : glissez vers le bas ou flèche bas
- Aller à l'élément de menu précédent : glissez vers le haut ou flèche haut

- Avancer de plusieurs éléments d'un menu : glissez vers la droite ou flèche droite
- Revenir de plusieurs éléments de menu : glissez vers la gauche ou flèche gauche
- Activer l'élément de menu actuel : double pression ou Entrée
- Aller en haut du menu : glissez vers le haut avec deux doigts.
- Aller au bas du menu : glissez vers le bas avec deux doigts.
- Sortie du menu : glissez vers la gauche avec deux doigts.

Note : le nombre d'éléments de menu qui sont passés dépend de la taille de l'écran ou de l'orientation du téléphone.

L'interface tactile

Les bases de l'interface tactile

Avant de rentrer dans les détails concernant l'interface tactile, il est nécessaire de comprendre certains concepts essentiels concernant la gestuelle utilisée par Mobile Accessibility. L'interaction avec l'écran tactile peut s'effectuer avec les gestes de glissé et avec des pressions (tapotements) sur l'écran. Avec un peu de pratique, ces gestes peuvent être facilement maitrisés et deviendront un jeu d'enfant.

Explorer l'écran avec vos doigts

Sur les écrans de Mobile Accessibility, il vous suffit de poser votre doigt sur l'écran tactile et Mobile Accessibility vous informera de l'élément situé sous votre doigt. Par exemple, sur l'écran d'accueil de Mobile Accessibility, si vous posez votre doigt dans la zone en haut à gauche de l'écran en mode portrait, vous pourrez entendre "téléphoner" car le raccourci vers l'application de téléphone accessible est situé à cet endroit. Mobile Accessibility déplacera également la cible à cet endroit, ainsi appuyer sur Entrée ou une autre commande pour activer l'élément actuel activera le dernier élément énoncé vocalement. Avec de la pratique, vous pouvez acquérir une très bonne connaissance de la disposition de beaucoup d'écrans de Mobile Accessibility, et ainsi gagner du temps en naviguant parmi eux. Par exemple, l'écran d'accueil, qui affiche les 13 applications de Mobile Accessibility, est composé de 7 rangées sur deux colonnes. Le coin supérieur gauche de l'écran correspond à l'option téléphone, et l'option suivante, contacts, se situe dans le coin supérieur droit. La seconde rangée correspond aux SMS et Alarmes, et ainsi de suite. Déplacez votre doigt sur l'écran pour explorer les différentes options possibles et la disposition de l'écran.

Pressions (tapotements)

Mobile Accessibility vous permet d'utiliser ce qui est appelé "tapotement" ou "pression" (tapoter, appuyer) ou encore "appui". Chaque fois que le présent manuel mentionne ces mots/expressions, cela signifie que vous pouvez tapoter (appuyer, presser) sur l'écran une fois, deux fois ou même trois fois, mais sans faire glisser votre doigt ou stylet ailleurs à ce moment-là.

<u>Pression simple / tapotement simple</u>

De manière générale, une pression simple (un seul tapotement) sur l'écran déclenchera l'énoncé vocal de l'élément sous cette position et déplacera la cible au-dessus de cet élément.

Cependant, en utilisant le clavier virtuel ou un pavé de composition, une pression simple active immédiatement la touche située à cet endroit et tapera le caractère.

Double pression

Tapoter l'écran deux fois rapidement est désigné par le terme "double pression" (ou simplement "tapoter deux fois"). Lorsque vous souhaitez activer un élément ciblé (comme avec la touche Entrée d'un clavier), vous pouvez tapoter deux fois (double pression) n'importe où sur l'écran.

Triple pression

Sur la plupart des écrans de Mobile Accessibility, vous pouvez activer le menu rapide en tapotant trois fois (triple pression) n'importe où sur l'écran. Le menu rapide fournit des commandes qui concernent l'écran actuel et donne également accès aux paramètres généraux et à des informations telles que la date, l'heure et le statut du téléphone.

Glissés / faire glisser

Pour effectuer un glissé, touchez l'écran et faites glisser votre doigt dessus dans la direction désirée en enlevant finalement votre doigt. Les mouvements tactiles doivent parcourir environ 30 %, ou plus, de la dimension de l'écran, mais n'ont pas besoin d'être étalés sur toute la longueur ou la largeur de l'affichage. Les gestes de glissé doivent également être effectués dans la zone centrale de l'écran, car beaucoup de téléphones ont une zone non tactile sur les bords. Notez également que vous n'avez pas besoin d'effectuer le mouvement de glissé très rapidement. Entre une demi-seconde et une seconde devrait être nécessaire pour effectuer ce geste sur tout l'écran dans l'une ou l'autre des directions.

Les glissés peuvent être effectués avec un ou plusieurs doigts, et, selon le nombre de doigts, les commandes peuvent être différentes. Pour simuler les touches flèches de direction, un glissé haut/bas/gauche/droite avec un seul doigt peut être effectué. Faites glisser vers le haut ou vers le bas avec 2 doigts pour déplacer la cible vers le premier ou le dernier élément de la liste. Faites glisser vers la gauche avec 2 doigts pour sortir ou revenir à l'écran précédent.

Les gestes de navigation

Mobile Accessibility comprend des gestes qui vous aident à naviguer sur divers écrans :

- Aller à la prochaine ligne ou commande : Glissé vers le bas avec un doigt.
- Aller à la ligne ou commande précédente : Glissé vers le haut avec un doigt.
- Aller au dernier élément d'une liste : Glissé vers le bas avec 2 doigts.
- Aller au premier élément d'une liste : Glissé vers le haut avec 2 doigts.
- Aller à l'élément de navigation suivant : Glissé vers la droite avec un doigt.
- Aller à l'élément de navigation précédent : Glissé vers la gauche avec un doigt.
- Revenir à l'écran précédent : Glissé vers la gauche avec 2 doigts.

Le clavier virtuel

Mobile Accessibility intègre un clavier virtuel accessible à l'écran qui vous permet de saisir du texte grâce à l'écran tactile. Lorsque vous activez ce mode de saisie, un clavier virtuel est activé

sur l'écran. Lorsque vous naviguez sur le clavier virtuel avec votre doigt ou le stylet, vous recevrez des commentaires audio et des signaux vibratoires pour vous aider à savoir quel caractère est actuellement ciblé. Lorsque vous avez trouvé le caractère que vous souhaitez utiliser, vous pouvez enlever votre doigt ou le stylet afin de saisir le caractère en question.

Activer ou désactiver le clavier virtuel

Si vous vous trouvez dans Mobile Accessibility ou en dehors, la méthode pour activer ou désactiver le clavier virtuel est différente.

Dans Mobile Accessibility

Pour activer le clavier virtuel dans Mobile Accessibility, appuyez longuement sur la touche de hausse du volume.

Hors de Mobile Accessibility

Pour activer le clavier virtuel hors de Mobile Accessibility, appuyez longuement sur la touche menu. Notez que cela ne fonctionnera pas sur certains appareils, mais le clavier virtuel apparaîtra automatiquement lorsque la cible se pose sur un champ d'édition.

Vous pouvez également fermer le clavier virtuel en appuyant sur la touche Retour.

Note : le clavier virtuel hors de Mobile Accessibility est disponible uniquement si vous définissez Mobile Accessibility comme mode de saisie. Lisez la section ci-dessous pour plus d'informations.

• Activer le clavier virtuel pour tout le système

Note : Mobile Accessibility doit être activé en tant que lecteur d'écran pour effectuer les étapes suivantes.

- Depuis l'écran d'accueil de Mobile Accessibility, accédez aux paramètres d'Android en sélectionnant Apps > paramètres.
- Ouvrez Langue et clavier, ou Locale et texte en fonction du modèle de téléphone.
- Cochez la case "Mobile Accessibility pour Android" dans les méthodes de saisie.
- Appuyez sur Retour pour sortir de la fenêtre des paramètres.
- Allez dans Mobile Accessibility > Paramètres > Saisie de texte > Clavier virtuel >
 Méthode de saisie. Utilisez les touches de navigation pour relire vos choix,
 choisissez Mobile Accessibility et Entrée pour confirmer.
- Autrement, vous pouvez aussi ouvrir n'importe quelle application (autre que Mobile Accessibility) disposant d'une zone d'édition.
- Déplacez-vous dans une zone d'édition et appuyez longuement sur Entrée pour activer le menu contextuel. Si le menu n'apparaît pas, avec l'aide d'une personne voyante appuyez longuement sur la zone d'édition pour faire apparaître le menu contextuel. Veuillez également noter que, en effectuant cette opération, il faut fermer le clavier coulissant si votre téléphone en a un.
- Dans la liste apparaissant, choisissez Méthode de saisie.

- Dans Méthode de saisie, sélectionnez Mobile Accessibility pour Android.
- Le clavier virtuel sera activé et peut alors être utilisé pour saisir du texte dans toutes les zones d'édition du téléphone.

• Utilisation du clavier virtuel pour saisir du texte

Saisie de caractères

Il existe 2 façons de saisir du texte au moyen du clavier virtuel.

• Chercher et saisir : dans ce mode, vous utilisez le stylet ou votre doigt pour trouver un caractère, en gardant le contact avec l'écran tout en vous déplaçant dans les caractères. Quand un caractère est sélectionné, Mobile Accessibility prononcera ce caractère. Pour insérer le caractère actuellement sélectionné, il suffit d'enlever votre doigt ou le stylet de l'écran. Notez que dès que vous soulevez le doigt, le caractère placé sous le doigt ou la pointe du stylet est inséré. Le stylet ou votre doigt doit donc rester en contact avec l'écran jusqu'à ce que vous ayez trouvé le caractère à insérer.

Notez également que si vous restez sur un caractère plus de 2 secondes, Mobile Accessibility activera les caractères alternatifs et continuera de passer des caractères alternatifs au caractère normal avec un intervalle de 2 secondes, ainsi vous n'avez pas à changer la disposition du clavier pour trouver ce caractère.

• Saisie tactile: dans ce mode, vous utilisez votre connaissance de l'emplacement des touches pour simplement toucher l'écran et relâcher (soulever) votre doigt ou le stylet. Ce mode permet une saisie rapide pour les utilisateurs habitués.

Effacer des caractères

Si vous avez sélectionné un caractère à effacer, il vous suffit de faire un glissé (rapide) avec votre doigt dans n'importe quelle direction. Par exemple, vous commencez à passer votre doigt sur le clavier virtuel et vous atteignez un caractère, mais vous réalisez alors que le caractère recherché se trouve dans une autre disposition de clavier ou pour n'importe quelle raison vous souhaitez ignorer la sélection actuelle, vous pouvez faire glisser rapidement votre doigt dans n'importe quelle direction et puis l'écarter de l'écran. Ceci indique à Mobile Accessibility d'ignorer la sélection actuelle et le caractère ne sera pas entré ou saisi.

Les dispositions du clavier

Il y a 4 agencements possibles dans le clavier virtuel. À l'ouverture du clavier virtuel, la disposition est AZERTY en minuscules. Vous pouvez activer/désactiver les agencements en appuyant sur la touche de hausse du volume. La séquence est minuscules, chiffres, symboles, majuscules.

Saisir des caractères alternatifs

Chaque caractère du clavier virtuel possède un ou plusieurs caractères alternatifs qui peuvent être activés sans modifier la disposition du clavier.

En sélectionnant un caractère avec votre doigt, restez appuyé dessus pendant 2 secondes. Le caractère alternatif sera annoncé. Relâcher votre pouce insérera le caractère alternatif.

Certaines touches disposent de plusieurs caractères alternatifs. Continuer à appuyer sur l'écran pour parcourir la liste des caractères alternatifs disponibles pour cette touche. Notez que les caractères alternatifs correspondent généralement à ceux de la configuration Symbole. Ainsi, si un utilisateur ne connaît pas le concept des caractères alternatifs (ou caractères de remplacement), il sera toujours en mesure de les insérer en faisant changer la configuration actuelle.

Disposition AZERTY MINUSCULES avec rangée des chiffres

1ère rangée	1	2	3	4	į.	6	7		<u>(</u>	C	Reto ur
Remplace ment		(#		ý	۸	8		()	
2e rangée	а	Z	е	ı	t	У	u		(р	
Remplace ment	Aàâ"	Z	Eéèê =	I	٦	Υ	U		(P	
							ù	1	Ó	+	
							û –				
3e rangée	q	S	d	1	8	Н	j		ı	n	
Remplace ment	Q'	S	D		(Н	J		l	N	
					>				<	-	
4e rangée	W	Х	С	,	k	n					
Remplace ment	W	Х	C¢ç	,	E	N					
					\						
					[
]						
5e rangée	Shift	,	Espace		/	Entr ée					
Remplace ment	Changer les dispositi ons clavier		Change r le mode de navigat ion		Ī		I				

Disposition AZERTY MINUSCULES sans rangée des chiffres

1ère rangée	а	Z	е	r	t	У	u	i	0	Р
Remplaceme nt	A 1 ! à â "	Z 2 @	E3#éè ê=	R 4 \$	T 5 %		U 7 & ù û	1 8 * î	9 (ô	P 0) +
2e rangée	q	S	d	f	g	Н	j	k	I	m
Remplaceme nt	Q'	S	D	F	G >	Н	J	К	L <	N -
3e rangée	w	х	С	V	b	n				
Remplaceme nt	W	х	С¢ç	V	B []	N				
4e rangée	Shift	,	Espace		/	E e	ntré			
Remplaceme nt	Changer les dispositio ns clavier	;	Changer le mode de navigatio n		?					

Disposition AZERTY MAJUSCULES avec rangée des chiffres

1ère rangée	1	2	3	4	5	ϵ	7	8	g	0	Reto
											ur
Remplacem	!	@	#	,	9	^	&	;	()	
ent											
2e rangée	А	Z	E	F	T	Υ	U	I	(Р	
Remplacem	a à â "	Z	é è ê =	r	t	У	u	ı	(р	
ent							ù				
							û				

					-	,				, ,
					Î		-	î	Ć	+
3e rangée	Q	S	D	F	d	H	J	ı	L	٨
Remplacem ent	q'	S	d	f	æ >	ł	J	I		-
4e rangée	W	Х	С		Е	ľ				
Remplacem ent	W	х	•		t 	r				
5e rangée	Shift	,	Espace	•	/		ntr e			
Remplacem ent	Changer les dispositi ons clavier	;	Change r le mode de navigati on		(s.					

Disposition AZERTY MAJUSCULES sans rangée des chiffres

1ère rangée	А	Z	Е	R	Т	Y	U	I	0	Р
Remplaceme nt	a 1 ! à â "	z 2 @	e 3 # é è ê =	r 4 \$	t 5 %	у 6 ^	&	i 8 * î	0 9 (ô	p 0) +
2e rangée	Q	S	D	F	G	Н	J	K	L	M
Remplaceme nt	q'	S	d	f	g >	h	j	k	 	m -
3e rangée	W	Х	С	V	В	N		•		

Remplaceme	w	х	c¢ç	٧	b	N
nt					ĺ	
					1	
					1]	
					J	
4e rangée	Shift	,	Espace		/	Entré
						е
Remplaceme	Changer	;	Changer	:	?	
nt	les		le mode			
	dispositio		de			
	ns clavier		navigatio			
			n			

Disposition des chiffres

1ère rangée	1	2	3	
Remplacement	<	>	-	
2e rangée	4	5	6	
Remplacement	?	@	=	
3e rangée	7	8	9	
Remplacement	/	()	
4e rangée	*	0	#	
Remplacement	*	+	#	
5e rangée	Shift	Entrée	Retour	

Disposition des symboles

1ère rangée	1	2	3		5	6	7	8	g	(Retou r
Remplaceme nt	!	@	#	Ç	%	^	&	*	()	
2e rangée	"	=	€	^	-	+					•
3e rangée	,	£	{	}	>	«	×	<			
4e rangée	[]		\			-				

Shift	;	Espac		/	Entré
		е	:		e

Changer de mode de navigation et se déplacer dans du texte

Pendant la rédaction du texte, il est important de pouvoir se déplacer dans le champ de saisie afin de pouvoir relire ce que vous écrivez. Pour changer de mode de navigation, appuyez sur la touche de baisse de volume. Le mode basculera entre caractères, mots et phrases. On peut aussi agir sur le mode de navigation en gardant appuyée la touche Espace du clavier virtuel.

Faire un glissé vers la droite ou vers la gauche sur l'écran déplacera le curseur dans l'éditeur en utilisant le mode de navigation sélectionné.

Modifier la disposition du clavier

Vous pouvez utiliser la touche de hausse du volume pour changer la configuration actuelle. Lorsque le clavier virtuel est activé, la disposition est AZERTY minuscules. Appuyer plusieurs fois sur la touche de volume fera passer la disposition en mode numérique, mode symboles, et AZERTY majuscules. L'on peut également appuyer sur la touche Shift du clavier virtuel pour changer de disposition.

Paysage et Portrait

Par défaut, le clavier virtuel fonctionne en mode paysage.

Lorsque le réglage paysage du clavier virtuel est désactivé, le clavier virtuel s'adapte toujours à l'orientation du téléphone (quelle que soit l'orientation de l'application en cours). Lorsque vous tenez l'appareil en mode portrait, le clavier virtuel s'adapte et ne fonctionnera que dans la moitié inférieure de l'écran. Cela permet de taper avec l'appareil en position verticale et en utilisant seulement un pouce.

• Le clavier virtuel dynamique

Identique à celui de Mobile Speak pour Windows Mobile, le clavier tactile virtuel dynamique a également été intégré dans Mobile Accessibility. Cela signifie que quel que soit l'endroit où vous posez votre doigt, il s'agira de la lettre H en minuscule et MAJUSCULE, ou du chiffre 5 pour les agencements du clavier numérique. Vous pouvez déplacer votre doigt dans n'importe quelle direction pour localiser le caractère souhaité. Cette option est désactivée par défaut, mais peut être activée dans Paramètres > Clavier virtuel.

Utilisation de la reconnaissance vocale

Mobile Accessibility possède une fonctionnalité de reconnaissance vocale puissante et facile à utiliser. Notez que pour utiliser cette fonctionnalité, votre téléphone doit fonctionner sous Android 2.2 ou supérieur et doit être connecté à Internet par une connexion sans fil ou un forfait de connexion. La reconnaissance vocale peut être utilisée dans les zones d'édition de Mobile Accessibility, mais également dans les zones d'édition hors de Mobile Accessibility. Consultez la section ci-dessus pour l'activation du clavier virtuel hors de Mobile Accessibility, car ces étapes permettront également la reconnaissance vocale lors de l'utilisation du lecteur d'écran.

Pour démarrer la reconnaissance vocale, appuyez longuement sur la touche de baisse du volume. L'appareil vibrera deux fois quand il est prêt à écouter. Lorsque vous avez terminé de dicter, relâchez la touche de baisse du volume. Une liste des correspondances possibles sera prononcée. Vous pouvez utiliser les touches flèches ou glisser vers le haut et vers le bas pour vous déplacer dans cette liste. Pour accepter la suggestion actuelle, tapotez deux fois, appuyez sur Entrée ou sur la touche de baisse du volume. Pour examiner la suggestion actuelle par mot, appuyez à plusieurs reprises sur la touche de hausse du volume.

Conseils pour la reconnaissance vocale

La reconnaissance vocale peut être utilisée pour saisir un seul mot ou l'ensemble d'un message texte. Parlez lentement et clairement, et essayez de limiter le bruit de fond lorsque c'est possible. Vous pouvez dicter votre message par phrase ou en séquence de quelques mots à la fois pour obtenir plus rapidement des résultats concordants.

Recevoir un appel

Mobile Accessibility rend facile l'identification de l'appelant et le décrochage du téléphone grâce à l'écran tactile ou aux touches de volume. Lors d'un appel entrant, tapotez deux fois n'importe où sur l'écran pour entendre le nom ou le numéro de la personne qui appelle. Pour répondre à un appel, glissez d'un doigt vers le haut. Pour refuser un appel, glissez d'un doigt vers le bas. À noter : pour éviter de répondre ou de refuser un appel accidentellement, vous devez effectuer un glissé plus long pour répondre à un appel ou le refuser. Si vous avez activé le réglage dans Paramètres > Avancés > Activer touches volume pour recevoir/refuser les appels, vous pouvez également appuyer sur la touche de hausse du volume pour répondre ou sur la touche de baisse du volume pour refuser l'appel.

Effectuer des opérations en cours d'appel

Lors d'un appel, il est possible d'effectuer plusieurs commandes, comme placer le téléphone sur haut-parleur, répondre à d'autres appels entrants ou les refuser, ou saisir des chiffres pour les systèmes téléphoniques interactifs.

Haut-parleur du téléphone

Il suffit de tapoter deux fois pour modifier le statut du haut-parleur du téléphone. Le son du téléphone alternera entre votre oreille ou le haut-parleur plus fort pour la pièce.

Appel en attente

En communication, si vous recevez un deuxième appel, vous pouvez tapoter deux fois pour entendre l'identification de l'appelant de cet autre appel. Glissez vers le haut pour répondre ou vers le bas pour refuser un appel. Si vous avez activé le réglage dans Paramètres > Avancés > Activer touches volume pour recevoir/refuser les appels, vous pouvez également appuyer sur la touche de hausse du volume pour répondre ou sur la touche de baisse du volume pour refuser un appel.

Réglage du volume d'appel

Pour régler le volume sonore des appels, utilisez les touches de hausse et de baisse du volume. Si vous avez activé le réglage dans Paramètres > Avancés > Activer touches volume pour recevoir/refuser les appels, veillez à appuyer sur les touches de hausse et de baisse du volume lorsque le téléphone est à côté de votre oreille pour éviter de raccrocher. Si ce réglage n'est pas

activé, les touches de volume vous permettront également d'ajuster le volume du haut-parleur lorsque celui-ci est activé.

Saisie de chiffres pendant un appel

Il est parfois nécessaire de saisir des chiffres lors d'une communication, comme un code de messagerie vocale. Pour ce faire, appuyez sur la touche Menu. L'écran d'appel par défaut d'Android sera activé. Veuillez noter que cette fonctionnalité fonctionne mieux avec les téléphones qui disposent d'un clavier matériel dédié.

Mobile Accessibility et la version d'Android

Dans Mobile Accessibility, sa fenêtre principale et ses applications, tous les éléments, comprenant les choix du menu, l'agencement des commandes, la navigation tactile, le clavier virtuel, la reconnaissance vocale, etc., sont identiques pour toutes les versions d'Android. Cependant, hors de Mobile Accessibility, la capacité à naviguer et les options de navigation ellesmêmes diffèrent selon la version d'Android du téléphone ou de la tablette utilisée.

Il est important de comprendre que hors de Mobile Accessibility l'assistance vocale est fournie par le lecteur d'écran de Mobile Accessibility. La section ci-dessous détaille les options de navigation sur plusieurs autres plateformes. Veuillez noter que ces options dépendent de la plateforme utilisée et sont disponibles en fonction des capacités techniques de celle-ci, c'est pourquoi elles diffèrent selon les plateformes.

Veuillez également noter que l'utilisation de l'affichage en braille est possible avec toutes les versions d'Android si le clavier virtuel de MA est défini comme mode de saisie par défaut du système et que le lecteur d'écran de MA est utilisé.

• Android 4.1 / Jelly Bean

À noter : sur certains appareils, les touches Accueil, Menu, Recherche et Retour sont situées sur l'écran tactile car elles font partie de l'interface utilisateur d'Android au lieu d'être situées hors de l'écran. Ces boutons s'activent lors de l'utilisation de l'interface utilisateur de MA par Toucher et Explorer.

Les options de navigation :

- Toucher et Explorer: comme pour le curseur de relecture dans Mobile Accessibility, utilise votre doigt pour explorer l'interface utilisateur. Pour activer Toucher et Explorer, l'option doit être choisie lors de l'activation du service de lecture à l'écran, dans les options d'accessibilité situées dans les Paramètres du système, quand Mobile Accessibility le demande.
- Aide physique à la navigation: utilise une assistance physique à la navigation, telle que les touches flèches, le pavé directionnel, une boule de commande pour la navigation et la touche Entrée.
- Activation des commandes: utilise la double pression sur l'écran d'accueil, lorsque l'option Toucher et Explorer est utilisée, pour activer la commande ciblée ou utilise Entrée pour activer la commande ciblée en utilisant l'aide physique à la navigation.

Les gestes tactiles pour la navigation :

- Glisser en bas avec deux doigts, depuis le haut de l'écran, pour lancer la fenêtre de notifications système.
- Glisser en haut à gauche Ouvre la fenêtre de notifications système
- Glisser en haut à droite Ouvre les applications récentes
- Glisser en bas à gauche Simule la touche Retour
- Glisser en bas à droite Simule la touche Accueil
- Glisser en haut avec 2 doigts Fais défiler une liste vers le bas
- Glisser en bas avec 2 doigts Fais défiler une liste vers le haut
- Remarque : en faisant défiler une liste, MA annoncera le nombre d'éléments de la liste visibles à l'écran et le nombre total des éléments de la liste.
 - Glisser à gauche / à droite Simule les flèches de direction droite et gauche
 - Glisser vers le haut / vers le bas Simule les flèches de direction haut et bas
 - Remarque : les 2 gestes ci-dessus sont destinés à faciliter la navigation hors de Mobile Accessibility.

Android 4.0 / Ice Cream Sandwich

À noter : sur certains appareils, les touches Accueil, Menu, Recherche et Retour sont situées sur l'écran tactile car elles font partie de l'interface utilisateur d'Android au lieu d'être des boutons/touches situés hors de l'écran. Ces boutons s'activent lors de l'utilisation de l'interface utilisateur de MA avec Toucher et Explorer.

Les options de navigation :

- Toucher et Explorer: comme pour le curseur de relecture dans Mobile Accessibility, utilise votre doigt pour explorer l'interface utilisateur. Pour activer Toucher et Explorer, l'option doit être choisie dans les options d'accessibilité situées dans les Paramètres du système.
- Aide physique à la navigation: utilise une assistance physique à la navigation, telle que les touches flèches, le pavé directionnel, une boule de commande pour la navigation et la touche Entrée.
- Activation des commandes: utilise la double pression (tapotements) sur l'écran
 d'accueil, lorsque l'option Toucher et Explorer est utilisée, pour activer la
 commande ciblée ou utilise Entrée pour activer la commande ciblée lorsque l'aide
 physique à la navigation est utilisée. Il est important de noter qu'il faut tapoter
 presque au même endroit lorsque la commande ciblée est à l'écran.

Les gestes tactiles pour la navigation :

- Glisser en bas avec deux doigts, depuis le haut de l'écran, pour lancer la fenêtre de notifications système.
- Glisser en haut avec 2 doigts Fais défiler une liste vers le bas
- Glisser en bas avec 2 doigts Fais défiler une liste vers le haut
- Remarque : en faisant défiler une liste, MA annoncera le nombre d'éléments de la liste visibles à l'écran et le nombre total des éléments de la liste.

Android 2.x et 3.x (Éclair / Froyo / Gingerbread / Honeycomb)

Les options de navigation :

- Aide physique à la navigation: utilise une assistance physique à la navigation, tels que les touches flèches, le pavé directionnel, une boule de commande pour la navigation et la touche Entrée.
- Activation des commandes : utilise Entrée pour activer la commande ciblée.
- Les gestes tactiles pour la navigation :
 - Glisser de haut en bas sur l'écran pour lancer la fenêtre de notifications système.

Mobile Accessibility et Talkback

Afin d'offrir un choix et de la flexibilité, Mobile Accessibility est compatible avec Talkback qui est le service de lecture d'écran natif d'Android. Cela signifie que l'on peut utiliser l'application Mobile Accessibility lorsque Talkback est activé. Cependant, en utilisant Talkback comme lecteur d'écran, les options MA suivantes ne sont pas disponibles et il est recommandé d'utiliser l'option de Talkback ou l'option par défaut du système :

Veuillez noter que ceci ne s'applique qu'à Android 4.0 et 4.1. Pour les autres versions, lors de l'utilisation du lecteur d'écran Talkback, MA et ses applications fonctionneront normalement.

- Les options liées à la fonction vocale de MA ne sont pas disponibles car la parole est contrôlée par Talkback.
- La prise en charge du braille par MA n'est pas disponible, que ce soit dans ou hors de MA.
- Les options de paramétrage Audio et Vibrations ne sont pas disponibles.
- L'option des paramètres du lecteur d'écran n'est pas disponible.
- Les options MA avancées dans les Paramètres MA ne sont pas disponibles.
- Le clavier virtuel de MA ne sera pas disponible et nous recommandons l'utilisation du clavier virtuel de Talkback.
- La reconnaissance vocale de MA n'est pas disponible.

- La mise en évidence de la cible façon MA n'est pas disponible lors de la navigation au sein de MA, seule celle proposée par défaut par le système est disponible.
- L'écran d'appel de MA n'est pas disponible et l'application de téléphone par défaut du système est utilisée pour gérer les appels. Notez également que les options d'écoute de l'identifiant de l'appelant, de réponse ou refus d'appel par glissé/Touche volume haut et bas ne seront pas disponibles.
- Dans une zone d'édition, les options de navigation ne sont pas disponibles, sauf celles pour aller en haut et en bas.
- L'option de lecture n'est pas disponible pour la zone d'édition, le Web et les autres commandes de texte.
- Les options de navigation de Web ne sont pas disponibles.

•

Web

Premiers pas avec le navigateur internet de Mobile Accessibility

L'application Web peut être utilisée pour les actions liées à un logiciel de navigation en dehors de Mobile Accessibility. Par exemple, lorsque vous cliquez un lien dans un SMS ou un email, il vous est présenté un choix de navigateurs internet et vous pouvez sélectionner Web pour effectuer cette action. Remarque : dans la liste des actions liées aux navigateurs, cochez la case "Par défaut pour cette action" pour que le navigateur Web de Mobile Accessibility devienne l'application par défaut pour les demandes d'action liées à Internet. Pour restaurer les réglages par défaut, allez dans Paramètres du téléphone > Mobile Accessibility et utilisez le bouton prévu à cet effet.

Pour commencer à naviguer sur Internet, rendez vous sur l'écran d'accueil de Mobile Accessibility et déplacez-vous jusqu'à l'application Web grâce aux flèches de direction ou à l'écran tactile. Puis activez le navigateur, par double pression (tapotements) sur l'écran ou en appuyant au centre du pavé tactile, ou par la touche Entrée du clavier de votre téléphone.

À son lancement, l'application Web de Mobile Accessibility chargera la page d'accueil. La page d'accueil par défaut est celle de Code Factory. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la page d'accueil par défaut dans la boîte de dialogue des Paramètres Web décrite dans la section 8.8.

Au cours du chargement d'une page, l'application Web de Mobile Accessibility annonce vocalement la progression du téléchargement en pourcentage, par ex.: 44 pour cent. Lorsqu'une page est entièrement chargée, un résumé de la page avec le nombre de cadres, de titres, d'éléments et de liens sera énoncé. À ce moment, vous commencez à naviguer sur la page au moyen des commandes web de Mobile Accessibility.

Vous pouvez naviguer sur une page web à l'aide des commandes de navigation de Mobile Accessibility. Pour simplifier l'interface, Mobile Accessibility utilise les modes de navigation. Vous pouvez changer de mode de navigation et ensuite utiliser les commandes de navigation à l'élément précédent ou à l'élément suivant pour explorer la page web. Exercez une pression longue sur la touche Menu pour changer de mode de navigation. Le mode de navigation par

défaut est la navigation "par liens", donc si vous souhaitez atteindre le prochain lien, vous devrez faire un geste de glissé à droite ou appuyer sur la flèche droite, qui sont la commande de navigation à l'élément suivant. Et si vous souhaitez plutôt naviguer au prochain titre, vous devrez appuyer longuement une fois sur la touche Menu pour passer le mode de navigation en navigation "par titres" puis faire un glissé à droite ou appuyer sur la flèche droite pour naviguer à l'élément suivant.

Comme dans les autres applications de Mobile Accessibility, une autre fonctionnalité importante de l'appli Web de Mobile Accessibility est la possibilité d'appuyer sur la touche Menu ou de tapoter trois fois pour accéder à un menu rapide afin de modifier certaines options et lancer quelques commandes qui ne sont pas disponibles de façon gestuelle.

N'oubliez pas que vous devez disposer d'une connexion à Internet pour utiliser l'application Web de Mobile Accessibility. Si vous ne vous connectez pas en WiFi, veuillez vérifier votre abonnement de connexion pour connaître exactement les frais liés à la navigation sur Internet.

Parcourir un site Web

Après le lancement de l'application Web de Mobile Accessibility, vous souhaiterez sûrement vous rendre sur un site web. Il y a deux façons de le faire :

Saisir l'adresse dans la barre d'adresse

- Lorsque l'application Web de Mobile Accessibility est ouverte, utilisez la touche Menu ou tapotez 3 fois n'importe où à l'écran pour accéder au menu rapide.
- Le premier élément est la barre d'adresse ; tapotez deux fois ou appuyez sur Entrée pour l'ouvrir.
- Vous êtes maintenant dans la zone d'édition, avec "www." déjà présent. Utilisez le clavier virtuel ou le clavier matériel de votre téléphone pour saisir l'adresse de la page.
- Localisez le bouton OK et activez-le par une double pression ou Entrée.
- Si l'adresse URL est correcte, l'application Web Mobile Accessibility chargera la page web.

Ouvrir les favoris

Mobile Accessibility vous permet de visiter les pages que vous avez ajoutées à vos favoris pour les retrouver plus facilement.

- Lorsque l'application Web de Mobile Accessibility est ouverte, utilisez la touche
 Menu ou tapotez 3 fois n'importe où à l'écran pour accéder au menu rapide.
- Le premier élément est la barre d'adresse ; tapotez deux fois ou appuyez sur Entrée pour l'ouvrir.
- Vous êtes maintenant dans la zone d'édition, avec "www." déjà présent. Utilisez les commandes de navigation telles qu'un glissé vers le haut ou vers le bas pour accéder à la liste des favoris.

Sélectionnez le favori souhaité en tapotant 2 fois ou avec Entrée.

• Ajouter un site à vos favoris

- Ouvrez la page web que vous souhaitez ajouter à vos favoris.
- Utilisez la touche Menu ou tapotez trois fois n'importe où sur l'écran pour accéder au menu rapide.
- Le premier élément est la barre d'adresse ; tapotez deux fois ou appuyez sur Entrée pour l'ouvrir.
- Vous êtes maintenant dans la zone d'édition, avec "www." déjà présent. Utilisez les commandes de navigation telles qu'un glissé vers le haut ou vers le bas pour accéder au bouton Ajouter.
- Activez le bouton Ajouter par un double tapotement ou Entrée.

Naviguer sur des pages web

Lorsqu'une page est chargée, vous souhaitez peut-être explorer sa structure. L'application Web de Mobile Accessibility répond à des gestes simples et à des commandes clavier pour aider à l'exploration d'une page web. Utilisez les commandes suivantes pour naviguer dans la page consultée :

- Aller à la ligne suivante : glissé vers le bas ou flèche bas du clavier ou du pavé tactile.
- Aller à la ligne précédente : glissé vers le haut ou flèche haut du clavier ou du pavé tactile.
- Aller à l'élément de navigation suivant : glissé vers la droite ou flèche à droite du clavier ou du pavé tactile.
- Aller à l'élément de navigation précédent : glissé vers la gauche ou flèche à gauche du clavier ou du pavé tactile.
- Aller en haut de la page : glissé vers le haut avec deux doigts.
- Aller en bas de la page : glissé vers le bas avec deux doigts.

Le mode de navigation peut être modifié en exerçant une pression longue sur la touche Menu ou par le menu rapide > Navigation. La navigation par liens est le paramétrage par défaut. Une pression longue sur la touche Menu passe d'un mode de navigation à l'autre : liens, entêtes, listes, tableaux et formulaires.

Une liste des modes de navigation plus complète est également disponible dans le menu rapide > Navigation.

 Accédez au menu rapide par la touche Menu ou par triple pression n'importe où sur l'écran.

- Aller à l'option "Naviguer" grâce à des gestes de glissé ou aux touches flèches.
- Tapotez 2 fois ou appuyez sur Entrée dans l'élément de menu de navigation et localisez le mode de navigation désiré.
- Tapotez 2 fois ou pressez Entrée sur l'option souhaitée pour définir le mode de navigation.

Lire du texte sur une page web

Pour lire le texte des pages web, vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Aller à la ligne suivante : glissé vers le bas ou flèche bas du clavier.
- Aller à la ligne précédente : glissé vers le haut ou flèche haut du clavier.
- Lire depuis le curseur : menu rapide (touche menu ou triple pression) > lire > lire depuis le curseur.
- Lire depuis le haut : menu rapide (touche menu ou triple pression) > lire > lire depuis le haut.
- Vous pouvez également choisir le mode de navigation par paragraphes dans le menu rapide > Naviguer, puis utilisez les commandes de navigation suivante/précédente pour lire le texte.

Se servir des formulaires

Les formulaires sont utilisés sur les pages web pour être remplis par les utilisateurs. Certains éléments de formulaires, comme les zones d'édition, les listes déroulantes et les zones de listes doivent être activés avant de pouvoir les modifier, tandis que d'autres éléments, comme les cases à cocher, les boutons radio ou poussoir, peuvent être modifiés directement.

Pour vous servir d'un élément de formulaire, vous devez d'abord le trouver. Pour trouver rapidement un élément de formulaire, choisissez le mode de navigation par une pression longue sur la touche Menu ou Menu rapide > navigation > formulaires, puis utilisez la commande de navigation suivant ou précédent pour trouver l'élément de formulaire souhaité.

Si vous êtes sur un élément de formulaire tel qu'une case à cocher, un bouton radio ou poussoir, activez-le par double pression ou Entrée pour modifier son état.

Si Mobile Accessibility annonce "texte", vous êtes alors dans une zone d'édition. Activez la zone d'édition par double pression ou Entrée. Vous serez placé dans une boîte de dialogue intitulée "saisir du texte".

Cette boîte dispose d'une commande d'édition et de 2 boutons simples intitulés "ok" et "annuler". Si vous ne souhaitez rien modifier, déplacez simplement votre cible sur le bouton "annuler" et fermez la boîte de dialogue. Si vous souhaitez saisir du texte ou modifier le texte existant dans une zone d'édition, il vous suffit d'effectuer les modifications grâce au clavier virtuel ou au clavier du téléphone, trouver le bouton "ok" et l'activer par double pression ou Entrée. N'oubliez pas que la reconnaissance vocale peut être utilisée dans les zones d'édition, y compris dans le navigateur web.

Lorsque vous trouvez une liste déroulante ou une liste simple, activez-la par pression double ou Entrée, et l'application Web de Mobile Accessibility affichera alors une liste des éléments que vous pouvez sélectionner, exactement comme vous le feriez dans une liste. Lorsque votre choix est fait, vous pouvez effectuer une pression double ou appuyer sur Entrée pour valider votre sélection. Si vous ne souhaitez pas modifier le choix existant, utilisez alors la touche retour pour annuler.

Effectuer des téléchargements

Avec Mobile Accessibility, l'opération de téléchargement est très simple, chaque fois qu'un lien de téléchargement est activé, Mobile Accessibility demande "Souhaitez-vous télécharger (le fichier en question)", avec les boutons OK et Annuler. Appuyer sur OK démarre le téléchargement du fichier et appuyer sur Annuler annule le téléchargement.

Lorsqu'un téléchargement est lancé, Mobile Accessibility produit une notification système indiquant l'état du téléchargement. Lors de la progression du téléchargement, la notification affiche le pourcentage du fichier téléchargé. Lorsque le téléchargement est terminé, activer la notification exécutera le fichier téléchargé.

Mobile Accessibility continue également à annoncer le pourcentage de tous les téléchargements en cours et annonce lorsqu'ils sont terminés.

Lorsqu'un téléchargement est en cours, une nouvelle option "Gérer les téléchargements" apparaît dans le menu rapide, indiquant la liste de tous les téléchargements en cours avec le pourcentage et le nom du fichier. La première option dans la liste est "Annuler tous les téléchargements", elle annule tous les téléchargements en cours. Sélectionner n'importe lequel des éléments de la liste annule le téléchargement du fichier en question. Pour ne pas annuler un téléchargement, veuillez utiliser la touche Retour pour sortir de la liste.

À noter : pour explorer tous les téléchargements terminés, utilisez l'option "Ouvrir le répertoire des téléchargements" dans le menu rapide qui ouvre le dossier Téléchargements créé par le navigateur web de Mobile Accessibility pour contenir tous les fichiers téléchargés par le navigateur web.

Mobile Accessibility prend également en charge le mode de téléchargement par défaut du système ou les téléchargements effectués avec un autre navigateur web. Pour que le mode de téléchargement par défaut du système gère les téléchargements, activez l'option "Utiliser le mode de téléchargement par défaut du système" dans Menu rapide > Paramètres. Remarque : si Web de MA est défini comme étant le navigateur web par défaut, cette option n'aura pas d'effet. Lorsque l'option est activée, chaque fois qu'un lien de téléchargement est choisi, Mobile Accessibility demande "Souhaitez-vous télécharger (le fichier en question)", avec les boutons OK et Annuler. Choisir le bouton Annuler annulera le téléchargement et choisir le bouton OK fera apparaître la liste des navigateurs web installés qui peuvent prendre en charge le fichier à téléchargem. Veuillez sélectionner le navigateur que vous souhaitez et suivre le processus de téléchargement du navigateur web. À noter : dans la liste de navigateurs web, choisir Web provoquera l'apparition d'un message demandant le début du téléchargement, alors afin d'éviter d'attendre, veuillez choisir un navigateur autre que Web. Notez également que si un navigateur web est défini comme navigateur par défaut, le téléchargement commencera dès que vous appuyez sur OK.

Pour les options relatives au téléchargement, consultez Menu rapide > Paramètres > ou référezvous à la section "Paramètres de téléchargement du navigateur web" plus loin dans ce document.

Menu rapide

Le menu rapide peut être utilisé pour activer plusieurs options supplémentaires. Vous pouvez accéder au menu rapide en appuyant sur la touche menu ou en tapotant trois fois n'importe où sur l'écran, ou par une pression longue sur la boule de commande ou sur la touche Entrée du clavier. Les éléments suivants sont disponibles dans le menu rapide.

Gérer les téléchargements

Fournit la liste des téléchargements en progression, l'option est disponible uniquement lorsque des téléchargements sont en cours. La première option est "Annuler tous les téléchargements", annule tous les téléchargements en cours. Activer l'un des éléments de la liste annulera le téléchargement concerné.

Ouvrir le dossier Téléchargements

Ce choix ouvre le dossier créé par MA pour stocker tous les fichiers téléchargés par le navigateur Web de MA.

• Barre d'adresse

Comme déjà expliqué, la barre d'adresse est utilisée pour saisir l'adresse du site à atteindre ou pour choisir l'adresse d'un de vos favoris.

Navigateur

Les éléments du menu du navigateur comprennent les choix suivants :

- Chercher: trouve un élément dans la page web ouverte.
- Accueil : ouvre la page d'accueil par défaut.
- Stop: stoppe le chargement d'une page.
- Précédente : retourne sur la dernière page visitée.
- Suivante : accède à la page suivante après avoir appuyé sur le bouton Précédente
- Recharger : réactualise la page web ouverte.

Navigation

Cet élément de menu contient tous les modes de navigation disponibles dans l'application Web Mobile Accessibility. Bien que les modes de navigation puissent également être modifiés par une pression longue sur la touche Menu, cette option ne dispose que de quelques modes de navigation, tels que par liens, titres, listes, tableaux, et formulaires. Mais la liste complète est disponible dans Menu rapide > Navigation. Les options sont : Haut pour aller en haut de la page actuelle, Par liens, Par non-liens, Par liens dans la page, Par tableaux et listes, Par listes, Par tableaux, Par même commande, Par commande différente, Par commande graphique, Par formulaires, Par éditeurs (zones d'édition), Par boutons, Par cases à cocher et boutons radio, Par listes déroulantes et zones de listes, Par titres et cadres, Par titres, Par cadres, Par paragraphes et blocs de citation, Par paragraphe, Par blocs de citation, Par 2 %, Par 5 %, Par 10 %, et Bas pour aller en bas de la page actuelle.

Lecture

Dans le menu de lecture, les options sont : Lire depuis la position actuelle, lire depuis le haut, lire le résumé de la page, et lire le titre de la page.

Date et heure

Cette option annoncera la date et l'heure actuelle, comme dans les autres menus rapides.

Statut de l'appareil

Cette option annoncera des détails concernant votre appareil, comme le niveau de la batterie, la puissance du signal, le réseau téléphonique actuel ou les messages non lus.

Affichage des notifications du système

Si le lecteur d'écran de Mobile Accessibility est activé, cette option vous amène à la liste des notifications du système.

Paramètres

Cette option vous permet de configurer divers paramètres de l'application Web de Mobile Accessibility et des options générales de Mobile Accessibility. Pour plus de détails, consultez la prochaine section.

Configuration de l'application Web

L'application Web de Mobile Accessibility peut être configurée pour s'adapter aux besoins de divers utilisateurs. Pour personnaliser l'application Web en fonction de vos besoins, ouvrez la fenêtre des paramètres de Web en accédant au menu rapide et en choisissant Paramètres.

- Page d'accueil: cette option vous permet de définir la page d'accueil qui sera chargée au lancement de l'application Web de Mobile Accessibility. La page d'accueil par défaut est celle de Code Factory. Vous pouvez la changer par double pression ou Entrée sur l'option page d'accueil puis en saisissant l'adresse dans la boîte de dialogue.
- Notifier l'avancement des téléchargements: si cette case est cochée, Mobile
 Accessibility annoncera la progression des téléchargements, décochez cette case si
 vous ne souhaitez pas que cette annonce soit faite. Par défaut, cette case est cochée.
- Lire toute la page téléchargée: si cette case est cochée, Mobile Accessibility commencera à lire la page web dès la fin de son chargement. Décochez cette case si vous ne souhaitez pas que Mobile Accessibility commence la lecture automatiquement. Par défaut, cette case est cochée.
- Niveau de zoom: Mobile Accessibility peut agrandir le texte jusqu'à 2 fois sa taille d'origine. Les niveaux de zoom sont exprimés en pourcentage, ils sont: 100 %, 125 %, 150 %, 175 %, et 200 %. La fonction peut être très utile pour les personnes malvoyantes. Le niveau par défaut est 125 %.

- Se souvenir du dernier site visité sur le Web: si cette case est cochée, Mobile Accessibility ouvrira automatiquement la dernière page web ouverte lors de la dernière session. Décochez si vous souhaitez que Mobile Accessibility ouvre la page d'accueil à la place. Par défaut, cette case est cochée.
- Réinitialiser la navigation à la fin du téléchargement: si cette case est cochée, Mobile Accessibility passera en mode de navigation par défaut à la fin du chargement. Le mode de navigation par défaut est navigation par liens. Décochez cette case si vous souhaitez que Mobile Accessibility se souvienne du mode de navigation dans les pages. Par défaut, cette case est cochée.
- Afficher la page dans une seule colonne: si cette case est cochée, MobileAccessibility affichera la page Web sur une seule colonne, indépendamment de sa propre mise en page. Décochez cette case si vous souhaitez que Mobile Accessibility affiche la page Web avec sa mise en page normale. Par défaut, cette case est cochée.
- L'écran tactile fonctionne comme les touches flèches : si cette case est cochée, les glissés à l'écran simulent les touches flèches pour vous permettre de naviguer dans les éléments de la page. Si non cochée, les gestes de glissés feront défiler la page. Par défaut, cette case est cochée.
- Utiliser le bouton Retour de l'appareil pour naviguer dans l'historique : si cette case est cochée, le bouton Retour peut être utilisé pour retourner aux pages précédemment visitées, identique à Menu rapide > Navigateur > Retour. Si décochée, le bouton Retour fermera le navigateur. Par défaut, cette case est décochée.
- Utiliser la mise en page Bureau: si cette option est cochée, le navigateur Web de Mobile Accessibility tentera de télécharger la version « de bureau » (Desktop) de la page web que vous ouvrez. Certains sites web affichent des pages différentes selon que l'appareil récepteur est un ordinateur de bureau ou un dispositif/téléphone mobile. L'option est ajoutée pour permettre à l'utilisateur de voir et d'utiliser la version de la page web qui lui est la plus accessible.

Veuillez noter qu'en raison de limitations techniques, l'option ne fonctionne peut-être pas pour tous les sites web.

Paramétrages de téléchargement du navigateur Web

- Utiliser la méthode de téléchargement par défaut du système : si l'option est cochée, les liens à télécharger sont ouverts par le navigateur par défaut. Si aucun navigateur n'est défini par défaut, un écran de choix se présentera. Si le navigateur Web de MA est défini par défaut, cette case n'aura aucun effet. Par défaut cette option n'est pas cochée et tous les téléchargements sont gérés par le navigateur Web de MA.
- Ouvrir le fichier à la fin du téléchargement : l'option n'est pas activée par défaut, et lorsqu'elle est cochée le fichier téléchargé est ouvert à la fin du téléchargement.

Veuillez noter que ceci fonctionnera uniquement si les téléchargements sont gérés par le navigateur Web de MA, ayant l'option "Utiliser le mode de téléchargement par défaut du système" non cochée et/ou Web de MA défini comme navigateur par défaut.

- Annonce vocale du pourcentage téléchargé: l'option est sélectionnée par défaut et elle est utilisée pour activer/désactiver les annonces vocales de la progression d'un téléchargement.
- Annonce de fin du téléchargement : paramètre pour activer/désactiver les annonces vocales de fin des téléchargements. L'option fonctionne uniquement lorsque les téléchargements sont gérés par Web de MA.

Notes

Une application simple dont le rôle est de prendre, ouvrir et lire des documents en format de texte simple (.txt). L'application est en deux éléments, la fenêtre Répertoires et la fenêtre Notes.

Fenêtre Répertoire

Au lancement de l'application Notes, la fenêtre du répertoire de Notes de MA s'ouvre et la cible est sur "Remonter d'un répertoire". La fenêtre affiche les éléments suivants, à partir du haut de l'écran, utilisez la commande de navigation dans une liste pour les parcourir :

- **Nouvelle note :** crée une nouvelle note ou fichier texte et ouvre la note vierge.
- Champ de saisie du texte du filtre: la zone d'édition peut être utilisée pour chercher un fichier/dossier dans le répertoire courant. Utilisez le clavier virtuel ou le clavier matériel pour taper le nom du fichier/dossier auquel vous souhaitez accéder. Lorsque le texte est saisi, utilisez le glissé ou la flèche vers le bas pour voir la liste filtrée selon le nom saisi.
- Remonter d'un répertoire : l'option vous permet de remonter d'un niveau dans la structure des répertoires.
- Liste des répertoires et fichiers: la liste répertorie tous les dossiers par ordre alphabétique puis les fichiers en texte simple dans le même ordre. Remarque importante: la liste ne contient que les fichiers en format de texte simple qui peuvent être ouverts par l'application Notes.
- Choix du menu : tapotez trois fois ou utilisez la touche Menu pour parcourir les choix ci-dessous
 - Nouvelle note: crée une nouvelle note ou fichier texte et ouvre la note vierge.
 - **Ouvrir**: ouvre le fichier ou répertoire sélectionné dans la liste.
 - **Créer un répertoire :** ouvre une boîte de dialogue avec une zone d'édition pour indiquer le nom du répertoire. Le nouveau nom par

défaut proposé est "Dossier (n)" où n est un chiffre qui augmente automatiquement si le nom proposé a été utilisé dans le répertoire actuel. À titre d'exemple, s'il existe un répertoire nommé "Dossier1", le nouveau nom sera "Dossier2". Après avoir indiqué le nom dans la zone d'édition, choisissez le bouton OK pour confirmer.

- Renommer fichier/répertoire: une fenêtre apparaît avec le nom du fichier/dossier dans la zone d'édition. Modifiez le nom comme vous le souhaitez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
- Supprimer un fichier/répertoire: une fenêtre apparaît pour confirmer la suppression, choisissez OK pour confirmer ou utilisez Retour ou Annuler pour annuler l'action et revenir à la liste des fichiers/dossiers.
- **Fermer**: utilisez cette option pour fermer l'application et revenir à l'écran d'accueil de MA.

Fenêtre Notes

En choisissant "Nouvelle note" ou en ouvrant un fichier en texte simple, Notes de MA s'ouvre et la cible se place sur la zone d'édition. En partant du haut de l'écran, la fenêtre présente les options suivantes, utilisez glissé/flèche vers le haut ou le bas pour naviguer.

- **Zone d'édition de Notes :** contient le texte du fichier texte ou un champ vierge s'il s'agit d'un nouveau fichier. C'est une zone d'édition multilignes.
- Bouton Enregistrer: utilisez ce bouton pour enregistrer les changements effectués dans le fichier. SI le bouton est utilisé pour la première fois, une fenêtre apparaît avec une zone d'édition pour indiquer le nom du fichier. Le nouveau nom par défaut proposé est "Sans titre(n)" où n est un chiffre qui augmente automatiquement si le nom proposé a été utilisé dans le répertoire actuel. À titre d'exemple, s'il existe un dossier nommé "Sans titre1", le nouveau nom sera "Sans titre2". Après avoir indiqué le nom dans la zone d'édition, choisissez le bouton OK pour confirmer.
- Bouton Annuler: utilisez le bouton Retour ou Annuler pour annuler les changements et sortir de la fenêtre Notes. Une fenêtre demande la confirmation de l'annulation, choisissez le bouton OK pour confirmer ou Annuler pour annuler l'action.
- Choix du menu : tapotez trois fois ou utilisez la touche Menu pour parcourir les choix ci-dessous
 - **Éditer**: fournit les options d'édition pour le texte de la zone d'édition comprenant Sélectionner tout, Copier, Couper et Coller.
 - Navigation: fournit les options de navigation dans le texte, comprenant Aller en haut, Déplacer par caractère, Déplacer par mot, Déplacer par phrase et Aller en bas. Une fois le choix effectué,

utilisez le glissé gauche/droite ou les flèches gauche/droite pour vous déplacer.

• **Lecture**: fournit les options de lecture comprenant Lire depuis le haut, Lire depuis le curseur et Lire depuis le mot actuel.

Utiliser des fichiers volumineux en format texte simple

Lors de l'ouverture d'un gros fichier, il est chargé partiellement pour permettre de commencer sa lecture et la navigation tandis que le reste du fichier est chargé en tâche de fond. Lorsque le chargement du fichier s'effectue, le bouton Enregistrer n'est pas disponible et il affiche "Chargement". À la fin du chargement du fichier, le bouton Chargement devient Enregistrer et la fonction est restaurée.

Lors du chargement du fichier, il est possible d'utiliser le bouton Retour ou le bouton Annuler pour annuler l'ouverture du fichier.

À noter lors de l'ouverture d'un fichier trop volumineux : la fenêtre Notes apparaît en indiquant "Fichier texte trop lourd pour être ouvert." Lorsque cela vous arrive, pour fermer le fichier, utilisez le bouton Retour et choisissez OK pour annuler.

• Utiliser l'appli Notes comme éditeur de texte par défaut du système

Si vous ouvrez un fichier en format texte simple depuis n'importe quel explorateur de fichiers autre que Explorateur de MA, le système vous demande de choisir un éditeur de texte. Vous pouvez choisir Notes dans la liste pour ouvrir le fichier avec l'application Notes de MA.

Explorateur

L'Explorateur est une simple application de navigation dans les fichiers permettant à l'utilisateur d'explorer les dossiers et fichiers de son téléphone, dans la mémoire interne et la carte de stockage.

Fenêtre de liste des répertoires

Au lancement de l'application Explorateur, la cible est sur "Remonter d'un répertoire". La fenêtre affiche les éléments suivants, à partir du haut de l'écran, utilisez la commande de navigation dans une liste pour les parcourir :

- Champ de saisie du texte du filtre: la zone d'édition peut être utilisée pour chercher un fichier/dossier dans le répertoire courant. Utilisez le clavier virtuel ou le clavier matériel pour taper le nom du fichier/dossier auquel vous souhaitez accéder. Lorsque le texte est saisi, utilisez le glissé ou la flèche vers le bas pour voir la liste filtrée selon le nom saisi.
- Remonter d'un répertoire : l'option vous permet de remonter d'un niveau dans la structure des répertoires.
- Liste des répertoires et fichiers : la liste répertorie tous les dossiers par ordre alphabétique puis les fichiers en format texte simple dans le même ordre.

- Choix du menu: tapotez trois fois ou utilisez la touche Menu pour parcourir les choix ci-dessous
 - **Ouvrir**: ouvre le fichier ou répertoire sélectionné dans la liste.
 - Créer un répertoire: ouvre une boîte de dialogue avec une zone d'édition pour indiquer le nom du répertoire. Le nouveau nom par défaut proposé est "Dossier (n)" où n est un chiffre qui augmente automatiquement si le nom proposé a été utilisé dans le répertoire actuel. À titre d'exemple, s'il existe un répertoire nommé "Dossier1", le nouveau nom sera "Dossier2". Après avoir indiqué le nom dans la zone d'édition, choisissez le bouton OK pour confirmer.
 - Renommer fichier/répertoire: une fenêtre apparaît avec le nom du fichier/dossier dans la zone d'édition. Modifiez le nom comme vous le souhaitez et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
 - Supprimer un fichier/répertoire: une fenêtre apparaît pour confirmer la suppression, choisissez OK pour confirmer ou utilisez Retour ou Annuler pour annuler l'action et revenir à la liste des fichiers/dossiers.
 - **Fermer**: utilisez cette option pour fermer l'application et revenir à l'écran d'accueil de MA.

À noter :

Lorsque vous accédez aux fichiers système, un message d'avertissement apparaît "Avertissement! Le répertoire auquel vous êtes sur le point d'accéder est protégé et les modifications sont interdites. Toutes les fonctionnalités du fichier / répertoire sont disponibles mais nous vous recommandons de ne rien modifier à moins d'être vraiment sûr. Souhaitez-vous continuer la navigation ?". Choisir OK ouvrira le répertoire protégé et Annuler annulera l'action.

E-mail

Mobile Accessibility fournit une application de messagerie email intuitive et facile à utiliser. L'application Email est basée sur le système de messagerie Android et un compte Gmail est nécessaire pour utiliser l'application Email. Cette application de messagerie vous permet d'envoyer et de recevoir des emails et de les classer dans différents dossiers.

Pour accéder à l'application, choisissez le raccourci "Email" sur l'écran d'accueil de Mobile Accessibility. Sur l'écran tactile, Email est situé environ au milieu sur le côté droit de l'écran.

Configurer un compte email

Pour configurer un compte email dans l'application Email, accédez au menu rapide en appuyant sur la touche Menu, par triple pression n'importe où à l'écran ou par une pression longue sur Entrée ou pavé tactile. Puis choisissez l'option de configuration qui est le dernier élément du menu.

Configurer un compte Gmail

Lorsque la fenêtre de configuration des emails est ouverte, le premier élément de la liste est Compte Gmail. Ouvrez l'écran du compte Gmail pour indiquer votre identifiant Gmail.

Lorsque l'écran s'ouvre, la cible se situe dans la zone de saisie. S'il s'agit de la première configuration, la zone de saisie peut contenir un texte générique par défaut. Sinon la zone de saisie devrait contenir l'adresse email configurée. À noter : vous pouvez également utiliser un compte email Google Apps en indiquant l'adresse complète dans cette zone.

À noter : dans le clavier virtuel, passez en mode symboles pour localiser @ (le signe arobase) ou appuyez longuement sur le chiffre 2 (si la rangée des chiffres est activée) ou sur la touche W.

Lorsque vous avez indiqué votre identifiant Gmail, sélectionnez le bouton OK en vous déplaçant en bas à gauche de la zone de saisie. Votre cible retournera dans la fenêtre de configuration email.

Paramétrer votre mot de passe

Mot de passe est le second élément de la liste. Saisir un mot de passe se fait de la même façon que l'enregistrement d'un compte email.

Dans la majorité des cas, ce sont les seules options requises pour installer votre messagerie email. Cependant, d'autres options avancées sont disponibles.

Nombre d'éléments à télécharger à la fois

L'application Email de Mobile Accessibility télécharge les messages de manière groupée. Ceci afin d'éviter les téléchargements inutiles. À titre d'exemple, la taille d'un groupe par défaut est 25 messages, ce sont donc les 25 derniers messages qui s'afficheront lorsque vous ouvrirez votre boîte de réception. En bas de la liste, un élément se nomme "Récupérer plus de messages". Vous pouvez changer le nombre de messages affichés en modifiant la valeur de "Télécharger par groupe de". Lorsque vous ouvrez ce réglage, vous aurez 5 choix possibles : 5, 10, 25, 50 et 100.

Fréquence de vérification des nouveaux messages

Par défaut, Mobile Accessibility vérifiera la présence de nouveaux messages toutes les 15 minutes. Vous pouvez modifier cet intervalle selon les 7 choix suivants : 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, une heure, et 2 heures.

Naviguer dans les dossiers

Lorsque votre messagerie email est configurée, l'application Email affichera tous les dossiers disponibles dans votre compte Gmail. Vous pouvez naviguer dans ces dossiers avec les commandes Suivant ou Précédent, comme un glissé vers le bas ou vers le haut. Tapotez deux fois ou appuyez sur Entrée pour ouvrir un dossier. Choisissez Menu rapide > Fermer le dossier pour revenir à la fenêtre précédente. Vous pouvez utiliser les mêmes commandes de navigation pour vous déplacer dans la liste des messages, glissé vers le bas ou vers le haut pour message suivant/précédent, glissé vers la gauche ou vers la droite pour aller aux 5 messages précédents ou suivants.

Lecture des emails

Allez jusqu'au message que vous souhaitez lire et ouvrez-le en tapotant deux fois ou touche Entrée. Lorsque le message est ouvert, les commandes de navigation et de lecture utilisées pour le web doivent fonctionner également pour le texte des messages. Certaines de ces commandes sont également disponibles dans le menu rapide.

- Lire depuis le curseur : menu rapide > lire > lire depuis le curseur.
- Lire depuis le haut : menu rapide > lire > lire depuis le haut.
- Aller à la ligne suivante : glissé vers le bas ou flèche bas du clavier.
- Aller à la ligne précédente : glissé vers le haut ou flèche haut du clavier.
- Aller à l'élément de navigation suivant : glissé vers la droite ou flèche à droite du clavier.
- Aller à l'élément de navigation précédent : glissé vers la gauche ou flèche à gauche du clavier.

L'alternance entre les modes de navigation s'effectue par la touche Menu ou par le menu rapide > Navigation. La navigation par liens est le paramétrage par défaut. La touche Menu fait défiler dans l'ordre suivant : liens, titres, listes, tableaux, formulaires.

Composer et envoyer des emails

Pour rédiger un nouveau message, choisissez Nouveau message dans le menu rapide. La fenêtre de rédaction d'un message s'ouvrira. L'agencement de l'écran de rédaction est indiqué cidessous :

<A : zone de saisie> <bouton ajout de destinataires>

<Sujet : zone de saisie>

<zone du corps du message>

<box><box
ton Envoyer> <box
ton Enregistrer le brouillon> <box
ton Annuler></br>

(IMPORTANT! Les brouillons sont enregistrés dans le dossier [Gmail]/Brouillons.)

Dans le champ À :, vous pouvez entrer l'adresse email du destinataire grâce au clavier virtuel ou la choisir parmi vos Contacts avec le bouton d'ajout de destinataires.

Sur cet écran, vous pouvez utiliser les gestes de glissé ou d'exploration de l'écran tactile pour vous déplacer parmi les diverses commandes. Si vous choisissez de naviguer sur l'écran tactile, par défaut Mobile Accessibility produira un bip sonore et un retour vibrant lorsque vous passerez d'une commande à une autre.

• Les champs Cc et Cci

Les champs Cc et Cci vous permettent d'ajouter des destinataires supplémentaires en copie de manière visible (Cc) ou invisible (Cci). Si vous souhaitez faire apparaître les champs Cc et Cci,

vous pouvez les ajouter en allant dans menu rapide > Cc ou Cci. Lorsque les champs Cc ou Cci sont ajoutés, l'agencement de l'écran de rédaction d'un message devient le suivant :

<A : zone de saisie> <bouton ajout de destinataires>

<Cc : zone de saisie> <bouton ajout Cc>

<Cci : zone de saisie> <bouton ajout Cci>

<Sujet : zone de saisie>

<zone du corps du message>

<bouton Envoyer> <bouton Enregistrer le brouillon> <bouton Annuler>

(IMPORTANT! Les brouillons sont enregistrés dans le dossier [Gmail]/Brouillons.)

Naviguer dans le corps d'un message

Lors de la rédaction d'un email, lorsque vous êtes dans le corps du message, vous pouvez utiliser les commandes de navigation pour lire le message.

- Aller à la ligne suivante : glissé vers le bas ou flèche bas du clavier.
- Aller à la ligne précédente : glissé vers le haut ou flèche haut du clavier.
- Aller à l'élément de navigation suivant : glissé vers la droite ou flèche à droite du clavier.
- Aller à l'élément de navigation précédent : glissé vers la gauche ou flèche à gauche du clavier.

Le passage à un autre mode de navigation s'effectue par une pression longue sur la touche Menu. L'ordre des modes est le suivant : par caractères, par mots, et par phrases.

Lorsqu'un message est ouvert, les boutons suivants sont disponibles en bas :

- Répondre
- Répondre à tous
- Précédent
- Suivant

• Répondre ou répondre à tous

Les options Répondre ou Répondre à tous sont accessibles par le menu rapide lorsqu'un message est ouvert.

Marquer comme Lu(s) / Non lu(s)

Dans un message ouvert ou depuis une liste de messages, utilisez l'option "Marquer comme Lu(s) / Non Lu(s)

Suppression de message(s)

Dans un message ouvert ou depuis une liste de messages, utilisez l'option "Supprimer le message" pour supprimer l'email ouvert ou sélectionné.

Les autres applications de Mobile Accessibility

L'application Téléphone

Mobile Accessibility offre une application de téléphonie accessible intuitive et facile à maitriser. Il s'agit d'une application de téléphonie complète qui vous permet d'appeler l'un des numéros entrants, une personne de vos Contacts, ou un numéro inscrit dans le journal des appels.

Pour accéder à l'application Téléphone, choisissez le raccourci "Téléphone" sur l'écran d'accueil de Mobile Accessibility. Le Téléphone est situé dans la zone du coin supérieur gauche de l'écran, et si en première option, sur le menu de l'écran d'accueil. Lorsque l'application Téléphone est ouverte, vous pouvez utiliser le glissé haut et bas pour naviguer entre les 3 options :

- Appeler un numéro
- Appeler un contact
- Journal des appels

Appeler le numéro

Le bouton d'appel d'un numéro est situé en haut de l'écran et vous pouvez tapoter deux fois ou appuyer sur Entrée pour ouvrir le pavé numérique. Lorsque le pavé numérique est actif, vous pouvez utiliser les gestes tactiles de deux façons pour composer un numéro.

- Toucher et explorer: dans ce mode, vous pouvez toucher l'écran et, sans soulever le doigt ou le stylet, explorer jusqu'à atteindre le numéro souhaité. Lorsque vous trouvez le numéro souhaité, relâchez (soulevez) votre doigt ou stylet, et Mobile Accessibility entrera le numéro dans la zone d'édition et produira une longue tonalité pour indiquer le numéro saisi. Le numéro sera également annoncé vocalement.
- Toucher et composer: si vous avez assez de pratique, vous pouvez simplement tapoter à l'emplacement d'un numéro et Mobile Accessibility entrera celui-ci dans la zone d'édition, et produira une longue tonalité pour indiquer le numéro saisi. Le numéro sera également annoncé vocalement.
- Glissés / Flèches et double tapotement ou Entrée : utilisez le glissé ou les flèches, ou le pavé directionnel pour vous déplacer jusqu'au bouton du numéro souhaité, puis tapotez deux fois sur l'écran ou touche Entrée pour composer le numéro.

L'agencement du pavé numérique est une disposition standard, comme suit :

Rangée du haut : <Zone de saisie> <retour arrière>

2e rangée: 123

3e rangée : 4 5 6

4e rangée : 789

5e rangée: * 0 #

Dernière rangée : <Composer> <Annuler>

Lorsque vous saisissez les chiffres, ils sont ajoutés dans la zone de saisie et vous pouvez les corriger en cas d'erreur. En cas d'erreur, vous pouvez utiliser la touche de retour arrière pour effacer le dernier caractère.

Les commandes de navigation

Vous pouvez utiliser les commandes de navigation pour vous déplacer dans la zone de saisie. Par exemple, un geste de glissé à gauche ou à droite vous permet de revoir les chiffres saisis. Pour atteindre la zone de saisie d'un chiffre, naviguez vers le haut par glissés répétés jusqu'à entendre "chiffre, zone de saisie". Vous pouvez également passer votre doigt vers le haut de l'écran pour trouver cette zone.

Effacer des chiffres

La touche Retour arrière est située dans le coin supérieur droit du pavé numérique et vous pouvez appuyer dessus de la même façon que sur les autres touches de chiffres. Vous pouvez donc toucher et explorer pour trouver la touche Retour arrière ou utiliser directement la touche. Retour arrière effacera uniquement le dernier chiffre, quelle que soit la position du curseur dans la zone de saisie.

Composer / Annuler

Lorsque vous avez composé le numéro souhaité, naviguez en bas à gauche de l'écran jusqu'à entendre Mobile Accessibility annoncer "appeler". Puis activez le bouton de composition du numéro par un double tapotement ou Entrée. Si vous décidez de ne pas appeler ce numéro, naviguez en bas à gauche de l'écran jusqu'à entendre Mobile Accessibility annoncer "annuler". Puis activez le bouton d'annulation par un double tapotement ou Entrée.

Appeler un contact

Si vous souhaitez appeler une personne de votre liste de contacts, choisissez l'option d'appel d'un contact. Appeler un contact est le deuxième bouton depuis le haut de l'écran. En appuyant sur ce bouton, vous serez placé dans la liste de vos contacts. Vous pouvez naviguer dans cette liste de la même manière que dans l'application Contacts, avec les commandes normales de navigation dans une liste.

Tapotez deux fois ou appuyez sur Entrée pour ouvrir le contact sélectionné.

Appel depuis le journal des appels

Juste en dessous du bouton d'appel d'un contact se trouve celui du journal des appels. Le journal des appels est la liste des appels que vous avez effectués, reçus ou manqués. Vous pouvez appeler n'importe lequel des éléments du journal des appels en accédant au menu rapide. Le premier choix du menu est "appel". Lorsque vous tapotez deux fois sur cet élément, il

vous sera demandé si vous souhaitez appeler ce contact. Vous pouvez tapoter deux fois pour accepter ou glisser vers la droite pour localiser le bouton d'annulation et annuler en tapotant deux fois.

Actions dans le journal des appels

Lorsque la cible est sur l'un des éléments du journal des appels, les options suivantes sont disponibles via le menu rapide en appuyant sur la touche Menu, en tapotant trois fois ou par une pression longue sur la touche Entrée.

- Appel : appeler le contact sélectionné
- Envoyer un message : envoyer un SMS (message texte) au contact sélectionné.
- Créer un nouveau contact : fait apparaître la fenêtre d'un nouveau contact dans laquelle le numéro de l'élément du journal sélectionné est déjà pré-saisi.
- Ajouter à un contact existant : ajouter le numéro sélectionné à un contact existant. Ceci fait apparaître la liste des contacts enregistrés dans votre téléphone. Choisissez le contact auquel vous souhaitez ajouter ce numéro.
- Filtre: filtrer le journal des appels pour n'afficher que certains appels. Les choix possibles sont tous les appels, appels manqués, appels passés et appels reçus (entrants). Par défaut, tous les types d'appels sont affichés.
- Supprimer : efface l'élément actuel du journal des appels.
- Supprimer tout : effacer le journal des appels.
- Date et heure : annonce la date et l'heure actuelle.
- Afficher les notifications système : si le lecteur d'écran de Mobile Accessibility est activé, cette option vous amène à la liste des notifications du système.
- Statut de l'appareil: indique le niveau de la batterie, le nombre d'appels manqués, etc.
- Paramètres : contient les paramètres de vocalisation, de saisie de texte, audio et vibrations, et du lecteur d'écran.

L'application Contacts

L'application Contacts vous permet de gérer vos contacts. Vous pouvez ajouter de nouveaux contacts, supprimer des contacts existants, ou appeler un contact / lui envoyer un message.

À l'ouverture de Contacts, vous êtes positionné dans la liste de tous vos contacts. Vous pouvez vous déplacer dans la liste des contacts avec les gestes de navigation. Glisser vers le bas ou vers le haut descend ou remonte d'un contact à la fois, et glisser vers la gauche ou la droite vous déplace de plusieurs contacts à la fois (généralement 5).

Filtrer les contacts

Vous pouvez filtrer les contacts pour trouver rapidement une personne ou une entreprise. Pour filtrer la liste des contacts, vous pouvez utiliser le clavier matériel ou vous déplacer dans la zone de saisie du filtre en haut de l'écran.

À chaque caractère saisi, Mobile Accessibility filtrera dans la liste uniquement les éléments correspondants à votre saisie. Lorsque les résultats vous conviennent, utilisez les commandes de navigation pour aller au contact souhaité.

L'appel d'un contact

Lorsque vous avez trouvé le contact que vous voulez appeler, accédez au menu rapide par la touche Menu, en tapotant trois fois sur l'écran, ou par pression longue sur Entrée ou sur le pavé tactile. Dans le menu rapide, appeler est le premier choix. Lorsque vous tapotez deux fois sur cet élément ou en appuyant sur Entrée, il vous sera demandé si vous souhaitez appeler ce contact. Vous pouvez tapoter deux fois pour accepter ou glisser vers la droite pour localiser le bouton d'annulation et annuler en tapotant deux fois. À noter : si plusieurs numéros sont attribués à un contact, il vous sera d'abord demandé d'en choisir un.

Envoyer un SMS à un contact

Lorsque vous avez trouvé le contact auquel vous souhaitez envoyer un SMS, accédez au menu rapide par la touche Menu, en tapotant trois fois sur l'écran, ou par pression longue sur Entrée ou sur le pavé tactile. Dans le menu rapide, le deuxième choix correspond à Envoyer un message texte. En activant cet élément par double pression ou Entrée, une nouvelle fenêtre de message apparaît. Vous pouvez composer votre message avec le clavier virtuel, le clavier du téléphone ou la reconnaissance vocale. Lorsque vous avez composé votre message et que vous souhaitez l'envoyer, glissez d'un geste vers le bas pour trouver le bouton d'envoi, et activez-le en tapotant deux fois ou par la touche Entrée. Si vous ne souhaitez pas envoyer le message, vous pouvez faire un autre glissé vers le bas pour atteindre le bouton d'annulation, et activez-le en tapotant deux fois ou par la touche Entrée pour annuler le message.

Créer un nouveau contact

Le troisième choix du menu rapide est "Nouveau contact", pour créer un nouveau contact.

En choisissant cette option, la fenêtre d'ajout d'un nouveau contact apparaît. Le premier champ correspond au prénom, et le second au nom de famille. Entrez les renseignements avec votre clavier virtuel ou le clavier du téléphone.

Ajouter un numéro de téléphone

Ensuite, déplacez-vous vers le bas jusqu'au bouton d'ajout d'un numéro. Pour ajouter un numéro de téléphone, activez ce bouton. Votre cible se déplacera dans "numéro de téléphone : zone de saisie". Il y a trois champs pour chaque numéro de téléphone. Le champ le plus à gauche est le bouton du type de numéro, à sa droite se trouve "numéro de téléphone : zone de saisie" et encore à droite se trouve le bouton de suppression du numéro. Utilisez la zone "numéro de téléphone : zone de saisie" pour indiquer le numéro de téléphone. Si vous le souhaitez, vous pouvez également modifier le type de numéro (qui est "Téléphone domicile" par défaut). Pour modifier le type de numéro, déplacez votre cible sur le bouton prévu à cet effet en faisant un geste de glissé à gauche depuis le champ du numéro de téléphone. Mobile Accessibility annoncera le bouton "Téléphone domicile". Pour modifier, activez ce bouton par un

double tapotement ou Entrée. Vous obtiendrez une liste des choix possibles, domicile, professionnel, portable, ou autres. Faites votre choix en glissant vers le bas ou le haut et sélectionnez-le par un double tapotement ou Entrée. À la sélection, Mobile Accessibility annoncera ce nouveau choix. Vous pouvez retourner à la zone du numéro de téléphone en glissant vers la droite.

Pour supprimer un numéro de téléphone, naviguez vers la droite jusqu'au bouton de suppression d'un numéro. Lorsque la cible est sur ce bouton, activez-le par une double pression ou Entrée.

Vous pouvez ajouter des numéros de téléphone en répétant le processus ci-dessus.

Ajouter des adresses email

La méthode la plus simple pour ajouter des adresses email est identique à l'ajout d'un numéro de téléphone, avec quelques différences. Pour le type d'adresse email, les choix possibles sont email domicile, professionnel et autre email. Et pour supprimer l'adresse email, le bouton s'intitule "supprimer le email".

À noter : dans le clavier virtuel, une pression longue sur la touche "s" ajoutera le signe arobase (@).

Ajouter une adresse

Là aussi, la méthode la plus simple pour ajouter des adresses est identique à l'ajout d'un numéro de téléphone, avec quelques différences. Pour le type d'adresse, les choix possibles sont adresse domicile, professionnelle ou autre adresse. Et pour supprimer une adresse, le bouton s'intitule "supprimer l'adresse".

Enregistrer ou ignorer les renseignements d'un contact

Pour enregistrer les renseignements d'un contact, naviguez en bas à gauche de la fenêtre du contact jusqu'à entendre Mobile Accessibility annoncer le bouton "Enregistrer", puis activez-le en tapotant deux fois ou touche Entrée. Pour ne pas enregistrer les informations du contact, naviguez en bas à gauche de la fenêtre du contact jusqu'à entendre Mobile Accessibility annoncer le bouton "Annuler", puis activez-le

L'application SMS

L'application SMS vous permet de voir et d'envoyer des messages SMS, nommés aussi messages texte. L'application SMS peut se lancer en la choisissant dans le menu principal de Mobile Accessibility, ou en faisant partiellement glisser votre doigt vers le bas sur le côté gauche de l'écran jusqu'à entendre l'annonce SMS puis tapoter deux fois. À l'ouverture de votre application SMS, vous trouverez un bouton de création d'un message et une liste des messages SMS reçus dans votre boîte de réception.

Composer un nouveau SMS

Pour créer un nouveau SMS, vous pouvez activer le bouton de création par un double tapotement ou Entrée. Lorsque la fenêtre de composition s'ouvre, vous obtenez les champs suivants dans l'ordre indiqué ci-dessous, et vous pouvez naviguer parmi eux par des commandes de glissé vers le bas ou vers le haut.

• "À": dans ce champ, vous pouvez indiquer les numéros de téléphone des destinataires. Vous pouvez entrer plusieurs numéros en les séparant par un point-

virgule ";". Vous pouvez entrer les destinataires au moyen du clavier virtuel ou à partir de vos contacts. Dans le champ "À", le clavier virtuel s'ouvrira en agencement numérique.

 Bouton "Ajouter depuis les Contacts": activez ce bouton pour accéder à la liste de vos contacts. Choisissez le contact et activez par une double pression ou Entrée.
 Vous pouvez répéter ce processus pour plusieurs contacts.

À noter : lors de l'envoi d'un SMS à plusieurs contacts, chaque SMS à un contact est considéré comme une conversation distincte.

- Champ "Message": écrivez votre message grâce au clavier virtuel ou au clavier de votre téléphone. Vous pouvez également utiliser la reconnaissance vocale si votre téléphone la prend en charge. Vous pouvez utiliser les commandes de navigation et de lecture pour modifier le corps du message.
- Nombre de caractères : au-dessus du message et sur la gauche du bouton d'ajout d'un contact, s'affiche le nombre total de caractères saisis dans le message. Utilisez votre doigt pour explorer et lire le nombre de caractères.
- **Bouton "Envoyer":** activez ce bouton pour envoyer le message au(x) destinataire(s).

À noter: en appuyant sur Envoyer, si le message contient moins de 160 caractères pour un GSM et moins de 130 caractères pour un CDMS, il est envoyé sans avertissement, et si le message dépasse cette limite, Mobile Accessibility demande « "n" SMS seront envoyés. Souhaitez-vous continuer? », n est le nombre de parties de SMS à envoyer. En choisissant le bouton OK, le message est envoyé immédiatement. En choisissant le bouton Annuler, l'envoi est annulé et la cible se place dans la fenêtre de composition.

• **Bouton "Annuler":** utilisez ce bouton si vous souhaitez annuler l'envoi du message.

Lire les messages reçus

Dans la fenêtre principale de l'application SMS, sous le bouton Composer, vous trouverez la liste des messages reçus. Mobile Accessibility affiche les messages en fil de conversation, à savoir que les messages d'un même contact sont groupés sous une seule conversation. Pour lire ces messages, ouvrez la conversation et consultez tous les messages de ce contact. Cela est également très pratique si vous souhaitez supprimer tous les messages d'un contact.

Navigation dans les messages et lecture

Lorsque vous vous trouvez dans le corps d'un message, dans la fenêtre de composition ou lors de la lecture d'un message, vous pouvez utiliser les commandes de navigation pour lire le message.

- Aller à la ligne suivante : glissé vers le bas ou flèche bas du clavier.
- Aller à la ligne précédente : glissé vers le haut ou flèche haut du clavier.

- Aller à l'élément de navigation suivant : glissé vers la droite ou flèche à droite du clavier.
- Aller à l'élément de navigation précédent : glissé vers la gauche ou flèche à gauche du clavier.

Le mode de navigation peut être modifié par une pression longue sur la touche Menu. L'ordre de changement des modes est le suivant : par caractères, par mots, par phrases.

Répondre à un SMS

Pour répondre à un message, ouvrez-le dans la liste de SMS et utilisez les flèches haut et bas pour aller dans la zone d'édition du message. Entrez votre texte dans la zone et utilisez le bouton "Envoyer un message" pour répondre au SMS.

Le décompte des caractères est affiché juste en dessous de la zone d'édition du message (sur le côté gauche de l'écran) et les boutons d'envoi et d'annulation du message sont situés sous le bouton du décompte des caractères.

Notez que les boutons d'envoi du message et d'annulation se comportent de la même façon que dans la fenêtre de composition d'un nouveau SMS.

Transférer un SMS

Pour faire suivre un SMS, ouvrez la conversation dans laquelle se situe le SMS que vous souhaitez faire suivre, déplacez-vous jusqu'au message dans la liste, puis choisissez "Faire suivre ce message" dans le menu. La fenêtre de composition d'un nouveau SMS s'ouvrira, contenant le texte du message dans le corps.

Supprimer un message / une conversation

Dans une liste de conversation ou dans un message ouvert, utilisez l'option du menu "Supprimer la conversation" pour supprimer toute la conversation (les messages reçus et envoyés à une personne) et utilisez l'option du menu "Supprimer ce message" pour supprimer uniquement le message sélectionné dans la conversation.

Ajouter le numéro d'un correspondant par SMS aux Contacts ou appeler le numéro

Sélectionnez la conversation dans la liste des SMS et utilisez l'option "Ajouter à un contact existant" pour mettre à jour un contact existant ou utilisez l'option "Ajouter un nouveau contact" pour ajouter un nouveau contact. La fenêtre du contact s'ouvrira en choisissant les options, puis l'écran pour ajouter le numéro.

Utilisez l'option du menu "Appeler le numéro" pour appeler le numéro de votre correspondant par SMS.

L'application Alarme

Pour accéder à l'application Alarme, choisissez le raccourci "Alarme" sur l'écran d'accueil de Mobile Accessibility. Vous pouvez également faire glisser partiellement votre doigt vers le bas sur le côté droit de l'écran jusqu'à entendre "alarmes" puis tapotez deux fois pour lancer.

• Créer une nouvelle alarme

Lorsque l'application Alarme est ouverte, vous trouverez un bouton intitulé "Créer une nouvelle alarme". Pour programmer une nouvelle alarme, activez ce bouton par un double tapotement ou Entrée.

L'écran de nouvelle alarme dispose des options suivantes, de haut en bas.

- **Description de l'alarme :** entrez une description adéquate dont vous vous souviendrez plus tard.
- Champs Heure: heure, minute, et AM/PM. Ces champs se parcourent de gauche à droite. Pour modifier la valeur, tapotez deux fois ou flèches dans ces champs puis choisissez la valeur souhaitée.
- Sélectionner la récurrence de l'alarme : vous permet de définir la récurrence de l'alarme. Si vous souhaitez programmer une alarme unique, il n'est pas nécessaire de modifier cette option. Lorsque vous pressez Entrée sur cette liste déroulante, plusieurs options apparaîtront. La première option est aucune et c'est l'option par défaut. Les autres options vous permettent de programmer une alarme régulière pour les divers jours de la semaine. Vérifiez le ou les jours sélectionnés pour lesquels vous souhaitez activer l'alarme régulièrement. Vous pouvez cocher plusieurs jours, comme du lundi au vendredi, si vous souhaitez que l'alarme sonne tous les jours ouvrables.
- **Choix de la sonnerie d'alarme :** pour choisir la sonnerie de l'alarme.

Veuillez noter que si votre téléphone est complètement éteint, l'alarme programmée ne se déclenchera pas. Lorsque vous programmez des alarmes, prenez soin de laisser votre appareil en mode veille plutôt que de l'éteindre.

Modifier des alarmes

Dans la fenêtre Alarme, juste sous le bouton de nouvelle alarme, vous trouverez une liste de toutes les alarmes que vous avez programmées. Vous pouvez choisir une alarme et l'activer par une double pression ou Entrée pour la modifier.

Supprimer une alarme

Dans la liste des alarmes programmées, choisissez celle que vous souhaitez supprimer puis accédez au menu rapide par la touche Menu ou par triple pression.

Choisissez Supprimer l'alarme, qui est la première option du menu. Il vous sera demandé de confirmer la suppression de l'alarme. Choisissez le bouton OK pour confirmer.

Supprimer toutes les alarmes

Pour supprimer toutes les alarmes programmées, lorsque vous êtes dans la fenêtre Alarmes, choisissez l'option correspondante dans le menu rapide. Il vous sera demandé de confirmer la suppression de toutes les alarmes. Choisissez le bouton OK pour confirmer.

Arrêter l'alarme lorsqu'elle se déclenche

Lorsque votre alarme se déclenche, vous avez le choix de la désactiver ou d'activer la fonction de répétition. Glissez vers le bas pour désactiver l'alarme, ou vers le haut pour activer la fonction répétition qui déclenchera l'alarme toutes les 10 minutes.

Pour écouter la description d'une alarme, vous pouvez utiliser une double pression, ou la touche Entrée, lorsque l'alarme se déclenche.

L'application Calendrier

L'application Calendrier vous permet de voir les évènements prévus et d'en ajouter de nouveaux, elle est reliée à votre Agenda Google. Pour accéder à l'application Calendrier, choisissez le raccourci "Calendrier" sur l'écran d'accueil de Mobile Accessibility. Vous pouvez aussi vous déplacer à mi-hauteur du côté gauche de l'écran, où se situe Calendrier. Faites glisser votre doigt sur ce choix et tapotez deux fois pour l'ouvrir.

Ajouter un évènement

Pour ajouter un nouvel évènement, choisissez Nouvel évènement dans le menu rapide.

- Accédez au menu rapide par la touche Menu ou en tapotant trois fois.
- Le premier choix du menu rapide est Nouvel évènement.
- Dans la fenêtre "Ajout d'un nouvel évènement" qui apparaît, définissez les champs dont vous avez besoin pour ce nouvel évènement. Les champs de dates de début et de fin indiqueront le jour ciblé dans le calendrier lorsque vous avez activé la création d'un nouvel évènement. Utilisez la case "Toute la journée" pour marquer un évènement comme se produisant toute la journée. Utilisez la liste déroulante des agendas pour choisir le calendrier dans lequel vous souhaitez intégrer votre évènement. Généralement, il n'y a qu'un seul agenda disponible, votre calendrier par défaut.
- Explorez par le toucher ou utilisez les flèches pour trouver le bouton OK afin d'enregistrer votre nouvel évènement ou d'annuler pour quitter sans enregistrer.

Consulter les évènements

Vous pouvez consulter les évènements de votre calendrier selon plusieurs modes d'affichage. Il y a 4 vues : vue Calendrier, vue Jour, vue Semaine, vue Mois.

Vue Calendrier

L'écran de la vue Calendrier comporte une liste d'évènements pour la journée et 2 boutons intitulés précédent et suivant.

Naviguer parmi les évènements

Pour chaque évènement, Mobile Accessibility annonce son sujet et sa durée. Vous pouvez vous déplacer dans les évènements par glissés haut et bas et Mobile Accessibility annonce chaque évènement.

Lorsque vous atteignez le dernier évènement du jour sélectionné, naviguer vers le bas amènera votre cible sur le bouton Suivant ou le bouton Précédent.

Changer de jour

Si vous souhaitez changer de jour dans une vue Calendrier, utilisez le bouton Précédent pour vous déplacer au jour précédent et le bouton Suivant pour aller au jour suivant.

Pour utiliser le bouton Suivant ou Précédent lorsque la cible est dans la liste des évènements, glissez vers la gauche pour Précédent et vers la droite pour Suivant.

Voir les détails d'un évènement

Vous pouvez consulter les détails d'un évènement en l'ouvrant par double pression ou Entrée. Puis glissez vers le haut ou le bas pour naviguer dans les différents champs de l'évènement.

Vue Jour

La vue Jour vous permet de voir les évènements pour chaque heure. L'écran de la vue Jour comporte une liste des intervalles de chaque heure et 2 boutons intitulés précédent et suivant.

Naviguer dans les heures

Vous pouvez vous déplacer par glissé haut et bas et Mobile Accessibility annonce chaque intervalle d'heure et également le nombre d'évènements pour cet intervalle.

Changer de jour

Si vous souhaitez changer de jour dans une vue Jour, utilisez le bouton Précédent pour vous déplacer au jour précédent ou le bouton suivant pour aller au jour suivant.

Pour utiliser le bouton Suivant ou Précédent lorsque la cible est dans un intervalle d'heure, glissez vers la gauche pour Précédent et vers la droite pour Suivant.

Consulter les évènements pour une heure donnée

Ouvrir un intervalle d'heure en tapotant 2 fois ou avec Entrée ouvrira la vue Calendrier et vous pourrez relire le détail des évènements.

Vue Semaine

La vue Semaine vous permet d'avoir rapidement une vue d'ensemble des évènements pour chaque jour de la semaine. L'écran de la vue Semaine comporte une grille avec un jour de la semaine par colonne et les heures de chaque jour dans la rangée.

Naviguer dans la vue Semaine

Vous pouvez vous déplacer par glissés haut et bas et Mobile Accessibility annonce chaque intervalle d'heure et également le nombre d'évènements pour cette heure.

Changer de jour dans la vue Semaine

Pour passer à un autre jour dans la vue Semaine, vous pouvez naviguer par glissés à gauche et à droite. En naviguant dans les jours, Mobile Accessibility annonce chaque jour et également le nombre d'évènements pour ce jour.

Consulter les évènements du jour sélectionné

Ouvrir le jour sélectionné en tapotant 2 fois ou avec Entrée ouvrira la vue Calendrier et vous pourrez relire le détail des évènements pour ce jour.

Vue Mois

La vue Mois vous permet de vous déplacer rapidement dans les semaines ou les jours. L'écran de la vue Mois comporte une grille des jours par colonne et les semaines dans les rangées, comme l'agencement en calendrier habituel.

Naviguer dans la vue Mois

Lorsque vous naviguez par glissés haut et bas, Mobile Accessibility passe aux 7 jours précédents ou suivants et annonce le nombre d'évènements de chaque jour.

Lorsque vous naviguez par glissés à droite et à gauche, Mobile Accessibility passe au jour précédent ou suivant et annonce le nombre d'évènements de chaque jour.

Consulter les évènements du jour sélectionné

Ouvrir le jour sélectionné en tapotant 2 fois ou avec Entrée ouvrira la vue Calendrier pour ce jour.

Changer la vue du calendrier

Utilisez le menu rapide pour passer rapidement d'une vue à l'autre. Utilisez les gestes de glissés pour accéder à la vue souhaitée puis tapotez 2 fois ou Entrée.

Revenir à aujourd'hui

Mobile Accessibility intègre un raccourci pour revenir au jour d'aujourd'hui depuis le calendrier. Pour cela, accédez au menu rapide par la touche Menu ou par triple pression sur l'écran, puis sélectionnez Aujourd'hui.

L'application Où suis-je

Si vous souhaitez connaître votre emplacement actuel, choisissez l'application **Où suis-je** sur l'écran d'accueil de Mobile Accessibility. **Où suis-je** tente de localiser par satellites GPS et, si possible, annonce votre adresse et emplacement actuel.

Vous pouvez également glisser vers le haut ou vers le bas pour répéter votre emplacement actuel.

Annonce automatique de votre emplacement et de la connectivité

Dans l'application **Où suis-je**, vous pouvez choisir quelles informations sont annoncées automatiquement et contrôler l'affichage des coordonnées. Pour modifier ces options, accédez au menu rapide par la touche Menu ou par triple pression, puis sélectionnez Paramètres. Il y a 3 cases à cocher :

- Annonce du statut de la connexion : si cette case est cochée, Mobile Accessibility vous informera vocalement de votre statut GPS actuel. La case est cochée par défaut.
- Annonce automatique de l'emplacement: si cette case est cochée, Mobile
 Accessibility annoncera l'emplacement lorsque celui-ci change. Si non cochée,

vous devez utiliser le glissé haut et bas pour connaître votre emplacement. La case est cochée par défaut.

Afficher les coordonnées: vous pouvez afficher à l'écran vos coordonnées GPS actuelles. Si cette case est cochée, les coordonnées seront affichées. Si non cochée, les coordonnées seront cachées. Non coché par défaut.

Accéder aux paramètres système de localisation

Vous pouvez avoir besoin d'ajuster les paramètres système de localisation pour configurer le comportement du récepteur GPS de votre téléphone. Un raccourci pratique vers cette page des paramètres d'Android est intégré dans Mobile Accessibility. Pour voir ou modifier ces options, accédez au menu rapide par la touche Menu ou par triple pression, puis sélectionnez Paramètres de localisation du système. Notez que Mobile Accessibility doit être activé en tant que lecteur d'écran pour que ces paramètres soient énoncés.

Le menu des applications

La liste des applications vous permet d'ouvrir d'autres programmes de votre téléphone, comme les Paramètres d'Android ou le Google Play Store / Android market. À noter : la liste des applications est complètement accessible mais certains programmes répertoriés peuvent être incompatibles avec le lecteur d'écran de Mobile Accessibility. Accédez à la liste des applications par le menu principal de Mobile Accessibility ou faites glisser votre doigt en bas à gauche de l'écran jusqu'à entendre le mot "applications", puis tapotez deux fois pour ouvrir la liste.

La liste des applications disponibles est présentée en ordre alphabétique. Vous pouvez utiliser les commandes normales de navigation dans une liste pour vous déplacer dans cette liste des applications. Si votre téléphone dispose d'un clavier matériel, vous pouvez appuyer sur une lettre pour aller aux applications qui commencent par cette lettre. Lorsque vous avez trouvé l'application que vous souhaitez lancer, tapotez deux fois ou appuyez sur Entrée pour l'ouvrir. Par défaut, un message vous informera que vous quittez Mobile Accessibility. Choisissez OK pour continuer et lancer l'application ou annulez pour revenir à la liste. Pour désactiver ce message, changez le réglage situé dans Paramètres > Lecteur d'écran > Avertir au moment de quitter Mobile Accessibility.

Désinstaller une application

Il y a un raccourci pour désinstaller une application. Accédez au menu rapide par la touche Menu ou par triple pression, puis sélectionnez Désinstaller. Notez que Mobile Accessibility doit être activé en tant que lecteur d'écran pour que la procédure de désinstallation soit annoncée vocalement.

Lecteur de musique

L'interface utilisateur du lecteur de musique de MA est conçue de manière très simple. Le lecteur répertorie automatiquement tous les fichiers musicaux de la carte SD du téléphone et peut les trier par artistes et albums.

Ouvrir le lecteur de musique et sélectionner une liste de lecture.

Dans MA, glissez (ou flèche) vers le bas jusqu'au lecteur de musique et tapotez deux fois ou appuyez sur Entrée pour ouvrir l'application. À son ouverture, le premier écran affiche une liste avec trois choix, Artistes, Albums et Tous. Dans la liste, une autre option "En lecture" est affichée lorsqu'un fichier est lu en arrière-plan, cette option ouvrira la piste lue actuellement avec l'écran des commandes du lecteur de musique.

Ouvrir Artistes présente une liste des artistes dont les morceaux sont disponibles sur la carte SD du téléphone. Ouvrir le dossier d'un artiste affichera la liste des albums de cet artiste. Le premier choix dans la liste des morceaux est "Tous". Ouvrir le dossier de tous les morceaux présentera une liste de tous les morceaux de l'artiste sélectionné. Ouvrir un album présentera la liste des morceaux de l'artiste et de l'album sélectionné.

Ouvrir Albums présentera une liste des albums présents sur la carte SD du téléphone. Ouvrir un album présentera la liste de ses morceaux.

Ouvrir Tous listera tous les morceaux disponibles sur la carte SD du téléphone. À noter : par "morceau", nous faisons référence à tous les fichiers audio.

• Utiliser le lecteur de musique

Avec le filtre souhaité, par artiste ou par album, naviguez à la liste des morceaux. Dans la liste, utilisez flèche ou glissé vers le haut et le bas pour aller à l'élément précédent et suivant et utilisez flèche ou glissé vers la gauche et la droite pour reculer et avancer dans la liste. Vous pouvez utiliser le glissé à deux doigts pour aller en haut ou en bas de la liste. Pour remonter d'un niveau, utilisez la touche Retour du téléphone ou un glissé à gauche avec 2 doigts. Tapotez deux fois ou appuyez sur Entrée sur un morceau pour le lire.

• La fenêtre de lecture

À l'ouverture d'un morceau, le lecteur de musique commence à le lire et ouvre la fenêtre de lecture comportant les boutons de commande de la musique. Avant de vous déplacer dans les commandes, il est important de comprendre l'agencement de la fenêtre de lecture, voici une liste des commandes avec leur position à l'écran.

- Morceau précédent Haut gauche
- Bouton Lecture/Pause Haut centre
- Morceau suivant Haut droite
- Retour rapide Bas gauche
- Stop Bas centre
- Avance rapide Bas droite

Cet agencement est conçu pour que vous puissiez tapoter facilement dans les côtés souhaités et avec un peu de pratique vous connaîtrez la position des commandes et pourrez les utiliser sans gestes inutiles. Vous pouvez également utiliser les glissés et les touches flèches pour vous déplacer entre les commandes et tapoter deux fois ou appuyer sur Entrée pour les activer. Vous pouvez aussi tapoter l'écran et commencer à déplacer le doigt pour laisser MA annoncer les commandes, et lorsque vous arrivez à celle que vous voulez, tapotez deux fois pour l'activer.

Astuce : glisser vers la gauche ou la droite correspondra uniquement à : Morceau précédent, Lecture/Pause et Morceau suivant, ou à : Reculer, Stop et Avance rapide. Vous devez donc utiliser les glissés ou flèches vers le bas ou le haut pour passer des commandes du haut à celles du bas et vice versa.

Il est également important de noter que les informations concernant le morceau, comme le nom de la piste, l'album, le temps écoulé actuel et la durée totale, sont affichées au milieu de l'écran du lecteur. Pour les lire, tapotez en laissant votre doigt sur l'écran et commencez à bouger lentement votre doigt vers la position centrale verticale, MA lira les informations au cours de votre déplacement.

Utiliser les commandes Lecture / Pause et Morceau suivant / précédent

- Activer le bouton Morceau précédent commencera la lecture du morceau précédent de votre liste, donc, si vous avez choisi un morceau dans un album, c'est le morceau précédent dans cet album qui sera lu. De la même façon, activer Morceau suivant lira le prochain morceau de votre liste.
- En activant le bouton Pause, son titre change et devient Reprendre pour indiquer qu'un morceau est en pause. De la même façon, en activant le bouton de reprise de lecture, son titre devient Pause et indique qu'un morceau est en lecture.

Utiliser les commandes Stop et Avance / Retour rapide

- En activant le bouton de retour rapide, la lecture reprend 5 secondes en arrière.
 L'option fonctionne seulement lorsqu'un morceau est en état de lecture ou de pause.
 De la même façon, en activant le bouton d'avance rapide, la lecture reprend 5 secondes en avant et l'option fonctionne seulement lorsqu'un morceau est en état de lecture ou de pause.
- En activant le bouton Stop, le morceau actuel est arrêté et le curseur revient au début du morceau. L'intitulé du bouton Pause passe à Lecture.

• Le menu rapide et les paramètres du Lecteur de musique

Vous pouvez accéder au menu rapide en tapotant trois fois sur l'écran ou en appuyant sur la touche Menu. Voici la description des éléments du menu.

- Stop et Quitter : arrête la lecture en cours et quitte la fenêtre du lecteur.
- Date et heure : en activant ce choix, MA annoncera la date et l'heure.
- Statut du téléphone: en activant ce choix, MA lira le statut du téléphone, comprenant le niveau de la batterie et la puissance du signal, le nombre de SMS non lus, etc.
- Paramètres : en activant ce choix s'ouvrira la liste suivante des paramètres du Lecteur de musique.
- Aléatoire : l'option n'est pas cochée par défaut. Cocher cette option jouera automatiquement la liste dans un ordre aléatoire (shuffle).

Continuer la lecture en arrière-plan: cette option n'est pas cochée par défaut. Cocher cette option vous permet de quitter la fenêtre du Lecteur de musique et la lecture du morceau continue en arrière-plan. Si l'option n'est pas cochée, quitter la fenêtre du Lecteur de musique arrêtera la lecture du morceau en cours.

Configuration du téléphone et de Mobile Accessibility

Différents paramètres du téléphone et de Mobile Accessibility peuvent être configurés dans l'application Paramètres. Pour accéder à cette application, choisissez le raccourci "Paramètres" sur l'écran d'accueil de Mobile Accessibility ou depuis le menu rapide de ce même écran. Certains paramètres sont également accessibles depuis plusieurs applications de Mobile Accessibility. Pour cela, il vous suffit d'accéder au menu rapide et d'aller au dernier élément de ce menu. Les paramètres vocaux, de saisie de texte, audio et vibrations, et du lecteur d'écran, sont accessibles depuis d'autres applications de Mobile Accessibility.

Paramètres du téléphone

Changer la sonnerie ou le son des notifications

Pour changer la sonnerie de votre téléphone,

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le premier élément "Sonnerie de l'appel entrant" et ouvrez-le par une double pression ou Entrée.
- Dans la liste ouverte, déplacez-vous avec des glissés vers le haut ou le bas et trouvez la sonnerie qui vous convient. En naviguant dans la liste des sonneries, chaque sonnerie est annoncée avant d'être jouée.
- Choisissez celle qui vous convient par une double pression ou Entrée.

Pour changer le son des notifications de messages, etc.

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le second élément "Sons des notifications" et ouvrez-le.
- Dans la liste ouverte, déplacez-vous avec des glissés vers le haut ou le bas et trouvez le son de notification de messages qui vous convient. En naviguant dans la liste des sons de notification, chaque son est annoncé avant d'être joué.
- Choisissez celui qui vous convient par une double pression ou Entrée.

• Modifier les profils de sons

Les profils de sons vous permettent de changer rapidement les réglages des sonneries d'appel et de sons des notifications, etc. Il y a 3 options : mobile, silence et vibreur.del

Pour modifier un profil de sons :

• Ouvrez l'application Paramètres.

- Trouvez le troisième élément "Profil son" et ouvrez-le.
- Dans la liste ouverte, déplacez-vous par glissés en haut ou en bas et choisissez l'un des trois profils.
- Choisissez le profil souhaité par une double pression ou Entrée.

Modifier les paramètres Vibreur

Il y a 2 paramètres, un pour vibrer lors de la réception d'un appel, et l'autre vibrer à la réception d'une notification. Ces deux paramètres sont des cases à cocher.

Pour modifier les paramètres du vibreur pour les appels :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le quatrième élément qui est une case à cocher "Vibrer à réception d'un appel", et décochez-la si vous ne souhaitez pas que le téléphone vibre lors d'un appel entrant, cochez-la si vous voulez qu'il vibre. L'option n'est pas cochée par défaut, le téléphone ne vibre donc pas.
- Changez le statut de la case par double pression ou Entrée.
- Fermez la boîte de dialogue avec la touche Retour.

Pour modifier les paramètres du vibreur lors des notifications :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le cinquième élément qui est une case à cocher pour la vibration lors de la réception d'une notification, et décochez-la si vous ne souhaitez pas que le téléphone vibre lorsqu'une notification arrive, cochez-la si vous voulez qu'il vibre à réception d'une notification. L'option est cochée par défaut, donc le téléphone vibrera lors de la réception d'une notification.
- Changez le statut de la case par double pression ou Entrée.
- Fermez la boîte de dialogue avec la touche Retour.

Utiliser les touches de volume pour répondre à un appel ou le refuser

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les touches de volume pour répondre ou refuser les appels. Si ce paramètre est activé, monter le volume répondra à l'appel, et baisser le volume rejettera l'appel. Si ce paramètre n'est pas activé, les touches de volume peuvent être utilisées pour modifier le volume du haut-parleur.

Activer/désactiver les touches de volume pour répondre à un appel ou le refuser :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Atteignez le sixième élément "Avancé" et ouvrez-le.

- Dans le premier élément de l'écran avancé, se trouve une case à cocher "Activer les touches volume pour recevoir/refuser les appels." Cochez si vous souhaitez utiliser les touches de volume pour répondre ou refuser les appels, ou décochez si vous ne souhaitez pas utiliser les touches de volume à cet effet. L'option est décochée par défaut, ainsi les touches de volume seront utilisées pour monter/baisser le volume lors d'un appel.
- Changez le statut de la case par double pression ou Entrée.
- Fermez la boîte de dialogue avec la touche Retour.

Il est également recommandé de configurer votre téléphone pour refuser ou raccrocher automatiquement en appuyant sur le bouton de mise en fonction et d'arrêt. Ce paramètre ne peut pas être modifié depuis Mobile Accessibility, mais dans les paramètres généraux du téléphone dans Paramètres > Accessibilité. Notez que ce paramètre est disponible uniquement sur Android 2.2 ou supérieur.

Utiliser les écrans d'appel du système

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser l'écran d'appel du système pour passer et recevoir des appels. Si ce paramètre est activé, votre cible se déplacera hors de l'application Téléphone de Mobile Accessibility lors de la réception d'un appel.

Cette option est destinée aux utilisateurs avertis. Pour activer/désactiver l'utilisation de l'écran d'appel du système :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Atteignez le sixième élément "Avancé" et ouvrez-le.
- Trouvez le second élément dans l'écran avancé, "Écrans d'appel du système", et décochez si vous voulez utiliser l'application Téléphone de Mobile Accessibility, ou cochez si vous voulez utiliser l'application de téléphonie Android. Par défaut l'option n'est pas cochée, c'est donc l'application Téléphone de Mobile Accessibility qui est utilisée pour recevoir ou passer des appels.
- Changez le statut de la case par double pression ou Entrée.
- Fermez la boîte de dialogue avec la touche Retour.

Paramètres de Mobile Accessibility

Modifier les paramètres vocaux

Mobile Accessibility vous permet de modifier les paramètres vocaux suivants : débit de dictée, tonalité, verbosité de ponctuation, indiquer les majuscules, épeler phonétiquement, et traitement des nombres.

Remarque: il n'y a actuellement qu'une seule voix disponible, vous ne pouvez donc pas la changer.

Débit de la parole

Vous pouvez modifier la vitesse à laquelle Mobile Accessibility lit le texte. Pour effectuer cette opération :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le septième élément "Paramètres vocaux" et ouvrez-le.
- Trouvez "débit", le premier élément des Paramètres vocaux, et ouvrez-le.
- Dans la boîte de dialogue du débit, déplacez-vous avec des glissés vers le haut ou le bas et trouvez la vitesse qui vous convient. Le débit varie de 0 (lent) à 10 (rapide). Le débit par défaut est 5 (normal).
- Choisissez le débit qui vous convient par une double pression ou Entrée.

Tonalité

Vous pouvez modifier la tonalité de la voix du synthétiseur selon vos préférences. Pour effectuer cette opération :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le septième élément "Paramètres vocaux" et ouvrez-le.
- Trouvez "Tonalité", le second élément des Paramètres vocaux et ouvrez-le.
- Dans la boîte de dialogue de la tonalité, déplacez-vous avec des glissés vers le haut ou le bas et choisissez le niveau de tonalité qui vous convient. La valeur varie de 0 (lent) à 10 (rapide). La valeur par défaut est 5 (normal).
- Choisissez la valeur qui vous convient par une double pression ou Entrée.

Voix

Cette option vous permet de choisir le TTS (Synthétiseur Texte Parole) par défaut du système ou le TTS Nuance. Tapotez deux fois pour ouvrir la liste et faites votre choix en glissant vers le haut ou le bas, tapotez encore deux fois pour confirmer la modification. C'est le TTS Nuance qui est sélectionné par défaut. Si vous souhaitez utiliser un autre synthétiseur vocal avec Mobile Accessibility, vous pouvez le télécharger sur Google Play store / Android market et le définir comme TTS par défaut du système. Pour définir le TTS, allez dans Paramètres > Entrée et sortie vocales Par défaut, tous les téléphones Android ont au moins un TTS installé.

Verbosité de la ponctuation

Vous pouvez modifier le niveau de verbosité lié à la ponctuation afin de ne pas avoir à entendre toute la ponctuation. Les niveaux sont : aucun, certains, tout.

Pour modifier le niveau de verbosité lié à la ponctuation :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le septième élément "Paramètres vocaux" et ouvrez-le.

- Trouvez le quatrième élément dans les Paramètres vocaux, "Verbosité de la ponctuation" et ouvrez-le.
- Dans la boîte de dialogue de la verbosité de ponctuation, déplacez-vous par glissés haut et bas et choisissez le niveau de dictée de la ponctuation souhaité. Les différents niveaux de verbosité de la ponctuation sont : aucun, certains, tout. Le niveau par défaut est "aucun".
- Choisissez le niveau que vous souhaitez par une double pression ou Entrée.

Indiquer la capitalisation

Pour configurer Mobile Accessibility afin d'indiquer, ou pas, les caractères en capitales :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le septième élément "Paramètres vocaux" et ouvrez-le.
- Trouvez le cinquième élément dans la fenêtre des Paramètres vocaux, une case à cocher "Indiquer les capitales", et laissez coché si vous souhaitez que Mobile Accessibility annonce les majuscules ou décochez si vous ne souhaitez pas que Mobile Accessibility annonce les majuscules. L'option est cochée par défaut, Mobile Accessibility annoncera donc les lettres capitales.
- Changez le statut de la case par double pression ou Entrée.
- Fermez la boîte de dialogue avec la touche Retour.

Épeler phonétiquement

Pour configurer la façon dont Mobile Accessibility épelle du texte :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le septième élément "Paramètres vocaux" et ouvrez-le.
- Trouvez le sixième élément dans la fenêtre des Paramètres vocaux, une case à cocher "Épeler phonétiquement", et laissez non coché si vous souhaitez que Mobile Accessibility épelle le texte par caractère ou cochez si vous souhaitez que Mobile Accessibility épelle phonétiquement. Par défaut, l'option n'est pas cochée, ainsi Mobile Accessibility épellera le texte par caractère.
- Changez le statut de la case par double pression ou Entrée.
- Fermez la boîte de dialogue avec la touche Retour.

Annonce des numéros de listes

Mobile Accessibility énonce normalement les numérotations d'une liste, comme "1 sur 3". Ce comportement peut être désactivé.

Pour régler l'annonce vocale des index de liste :

Ouvrez l'application Paramètres.

- Trouvez le septième élément "Paramètres vocaux" et ouvrez-le.
- Trouvez le septième élément, qui correspond à ce paramètre, dans la fenêtre de dialogue des Paramètres vocaux. Pour ne plus annoncer vocalement la numérotation/l'index des listes, décochez cette case. Cochez la case pour annoncer vocalement les numéros/l'index d'une liste. L'option est cochée par défaut, les listes seront donc annoncées vocalement.
- Changez le statut de la case par double pression ou Entrée.
- Fermez la boîte de dialogue avec la touche Retour.

Éliminer la répétition des caractères

Vous pouvez changer la façon dont les caractères répétés sont annoncés. Par exemple, lorsque la répétition d'un caractère donné survient plusieurs fois dans une phrase, Mobile Accessibility peut annoncer la répétition à chaque fois ou peut l'annoncer simplement trois fois. L'option est cochée par défaut, ainsi lorsque la répétition d'un caractère survient plus de trois fois, elle est annoncée uniquement trois fois et si cette option est décochée, toutes les répétitions seront annoncées.

Traitement des nombres

Vous pouvez modifier la manière dont Mobile Accessibility annonce vocalement les chiffres. Les choix possibles sont : aucun, uniques, paires, triplets.

Pour modifier le traitement des nombres :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le septième élément "Paramètres vocaux" et ouvrez-le.
- Trouvez "Traitement des nombres", le neuvième élément de la fenêtre de dialogue des Paramètres vocaux, et ouvrez-le.
- Dans la boîte de dialogue qui apparaît, déplacez-vous par glissés vers le haut ou le bas et trouvez l'option qui vous convient. Les choix possibles sont :aucun, unique, paires, triplets. Le choix par défaut est aucun.
- Choisissez l'option souhaitée par une double pression ou Entrée.

• Paramètres Braille

Emplacement : Mobile Accessibility > Paramètres > Paramètres Braille :

- Appareil Braille: l'option liste tous les dispositifs Bluetooth associés au téléphone, vous devez sélectionner l'afficheur Braille que vous souhaitez utiliser avec Mobile Accessibility.
- Modèle d'appareil : l'option liste tous les modèles des matériels Braille pris en charge avec le nom du fabricant. Choisissez le modèle correspondant pour le choix de l'appareil Braille.
 La liste comprend les modèles suivants :
 - Baum: VarioConnect12, VarioConnect, PocketVario, SuperVario, Conny,
 - Harpo: BraillePen 12, BraillePen Slim,

EuroBraille: Esys,

Freedom Scientific : Focus 40 Blue, Focus 14 Blue,

HandyTech: Braillino, Braille Wave, Easy Braille, Braille Star, Active Braille 40,

HIMS: Braille Sense, Braille EDGE,

Humanware: BrailleConnect 12, BrailleConnect, Brailliant BI 32, Brailliant BI 40,
 Brailliant BI 80, Brailliant, Apex 18,

Optelec : Alva BC 640, EasyLink 12, EasyLink Keyboard

Seika: Notetaker

- Afficher indicateur de contrôle: Case à cocher (cochée par défaut) hors du texte, Mobile Accessibility vous aide également à déterminer si la cible est sur un contrôle (une commande) et à connaître son type et son état. Les indicateurs braille en fonction de la langue sont également affichés avant le titre de la commande ciblée. Les indicateurs sont toujours affichés en braille informatique, quel que soit le niveau de braille configuré, et les points 7 et 8 apparaissent dans toutes leurs cellules pour aider à les distinguer du texte normal. SI le contrôle ne change pas d'état, alors l'indicateur braille est composé de seulement 2 caractères qui sont des lettres relatives au nom du contrôle. Les lettres utilisées dans les indicateurs changent également en fonction de la langue du moteur texte-parole choisi. Par exemple, un bouton est indiqué par les lettres bt en anglais, mais par les lettres kn en allemand car bouton s'écrit "knop". Autrement, si le contrôle change d'état, alors il y a le troisième caractère dans l'indicateur, qui est un symbole identique dans toutes les langues bien que les motifs des points puissent différer. Par exemple, une cellule 6 points complète indique qu'une case à cocher ou qu'un bouton radio est cochée/activé alors que les points 3-6 signifient non coché/désactivé.
- Case Mot non-contracté sous le curseur (cochée par défaut) cette option agira sur le mot situé sous le curseur en lui donnant sa forme non contractée si le niveau 2 / braille abrégé est choisi pour la sortie. Cela vous permet de diriger le curseur plus rapidement sur un caractère de ce mot si vous souhaitez insérer du texte à cet endroit, effacer ce caractère ou celui d'avant.
- Supprimer le signe capital : case à cocher (non cochée par défaut), l'option vous permet d'activer la suppression des majuscules à l'affichage d'un texte en braille. Cette option est utile pour les petits dispositifs braille, ainsi le maximum de texte peut être affiché.
- Afficher les invites des commandes : case à cocher (cochée par défaut), l'option vous permet de voir les invites associées à certaines commandes. Si cette option est désactivée, l'invite d'aide ne sera pas disponible sur l'afficheur braille.
- Désactiver voix automatiquement : case à cocher (non cochée par défaut), vous permet de couper le son de la voix lorsque le braille est activé. Cette option est utile pour les utilisateurs aveugles et sourds qui souhaitent utiliser ce téléphone avec un affichage en braille dans un endroit fréquenté.
- Afficher l'ID de l'appelant : vous permet de choisir l'action que Mobile Accessibility effectuera lors de la réception d'un appel. Les options suivantes sont disponibles :
 - Afficher l'ID de l'appelant le dispositif braille affiche sur l'écran braille les renseignements liés à l'appelant tant que le téléphone continue à sonner.
 - Flash braille affiche les renseignements liés à l'appelant sur le dispositif braille comme un message flash

- Ne rien faire ne pas afficher les renseignements liés à l'appelant
- Clignotement du curseur : utilisez cette option pour définir la vitesse de clignotement du curseur ou pour désactiver complètement son clignotement.

Configuration de la table et des niveaux de braille :

Emplacement: Mobile Accessibility > Paramètres > Paramètres Braille > Niveaux et tables

- Niveau de la saisie braille : permet de choisir le niveau de braille pour la saisie (texte tapé avec les touches braille).
- Niveau de la sortie braille : permet de choisir le niveau de braille pour la sortie (le texte affiché sur l'afficheur braille).
- Table braille informatique 6 points : vous permet de sélectionner la table braille informatique à 6 points pour la saisie et la sortie en braille informatique à 6 points.
- Table braille informatique 8 points : vous permet de sélectionner la table braille informatique à 8 points pour la saisie et la sortie en braille informatique à 8 points.
- Table braille Niveau 1 : vous permet de sélectionner la table braille de Niveau 1 pour la saisie et la sortie en braille de Niveau 1.
- Table braille Niveau 2 : vous permet de sélectionner la table braille de Niveau 2 pour la saisie et la sortie en braille de Niveau 2 (contracté).

Configuration des connexions en braille :

Emplacement: Mobile Accessibility > Paramètres braille > Paramètres de connexion

- Garder le téléphone activé : case à cocher (non cochée par défaut), pour empêcher le téléphone de se mettre en veille, ainsi lorsqu'un dispositif braille est connecté, le téléphone restera connecté.
- Se reconnecter automatiquement : case à cocher (non cochée par défaut), si cette option est activée, Mobile Accessibility tentera de reconnecter votre téléphone à un dispositif braille si la connexion a été rompue ou après la mise en fonction du téléphone. La reconnexion sera tentée 30 secondes après la déconnexion du matériel ou à la fin du processus de mise en fonction.
- Désactiver Bluetooth automatiquement : case à cocher (non cochée par défaut), si cette option est activée, Mobile Accessibility désactivera automatiquement le Bluetooth dès que la commande de désactivation du braille est transmise pour cesser la connexion entre le périphérique braille et le téléphone.
- Annoncer le statut braille : case à cocher (cochée par défaut), pour que Mobile Accessibility annonce le statut de la connexion lors de l'activation/désactivation du braille.

Saisie de texte

Modifier l'écho du clavier

Le paramètre d'écho du clavier fonctionne pour la saisie depuis un clavier virtuel et le clavier matériel.

Pour modifier l'écho du clavier :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le huitième élément "Saisie de texte" et ouvrez-le.
- Trouvez le premier élément, "Écho du clavier", dans la boîte de dialogue de saisie de texte et ouvrez-le.
- Dans la fenêtre de l'écho du clavier, déplacez-vous par glissés vers le haut ou le bas et trouvez l'option d'écho du clavier qui vous convient. Les choix pour l'écho du clavier sont : aucun, caractères, mots, caractères et mots. Par défaut, l'écho du clavier est paramétré à caractères.
- Choisissez le type d'écho du clavier que vous souhaitez par une double pression ou Entrée.

Annonce des caractères supprimés

Pour configurer la façon dont Mobile Accessibility annonce les caractères supprimés :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le huitième élément "Saisie de texte" et ouvrez-le.
- Trouvez le second élément dans la fenêtre de saisie de texte, "Annonce du caractère supprimé", et laissez le coché si vous voulez que Mobile Accessibility annonce chaque caractère supprimé ou décochez si vous ne voulez pas que Mobile Accessibility annonce les caractères supprimés. L'option est cochée par défaut, ainsi Mobile Accessibility annoncera le caractère supprimé.
- Changez le statut de la case par double pression ou Entrée.
- Fermez la boîte de dialogue avec la touche Retour.

Annonce des numéros de ligne

Pour régler le paramètre de numérotation des lignes par Mobile Accessibility :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le huitième élément "Saisie de texte" et ouvrez-le.
- Trouvez le troisième élément dans la fenêtre de saisie de texte, "Annonce des numéros de ligne", et laissez le non coché si vous ne voulez pas que Mobile Accessibility annonce le numéro de la ligne courante ou cochez si vous voulez que Mobile Accessibility annonce le numéro de la ligne courante. L'option est décochée par défaut, Mobile Accessibility n'annoncera donc pas le numéro de la ligne courante.
- Changez le statut de la case par double pression ou Entrée.
- Fermez la boîte de dialogue avec la touche Retour.

Configurer le mode Secret

L'option du mode secret définit comment les mots de passe sont annoncés vocalement lors de leur saisie.

Pour configurer le mode Secret :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le huitième élément "Saisie de texte" et ouvrez-le.
- Trouvez le quatrième élément dans la boîte de dialogue de "mode secret" et ouvrez-le.
- Dans la boîte de dialogue de "mode secret", déplacez-vous par glissés vers le haut ou le bas et trouvez l'option de mode secret qui vous convient. Les options du mode secret sont: étoile, caractère, silence. L'option choisie par défaut est caractère.
- Choisissez le type de mode secret que vous souhaitez par une double pression ou Entrée.

Le clavier virtuel

Configurer l'orientation du clavier virtuel

Le clavier virtuel peut être configuré pour changer d'orientation automatiquement ou pour rester en mode paysage.

Pour configurer l'orientation du clavier virtuel :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le huitième élément "Saisie de texte" et ouvrez-le.
- Atteignez le sixième élément "Clavier virtuel" et ouvrez-le.
- Trouvez le premier élément dans la fenêtre du clavier virtuel, "Toujours en paysage", et laissez coché si vous ne voulez pas que le clavier virtuel change d'orientation ou décoché si vous voulez que le clavier virtuel change d'orientation en fonction de l'orientation de l'appareil. L'option est cochée par défaut, ainsi le clavier virtuel restera toujours en mode paysage.
- Changez le statut de la case par double pression ou Entrée.
- Fermez la boîte de dialogue avec la touche Retour.

Paramétrage des touches volume pour changer les modes

Lorsque le clavier virtuel est actif, les touches volume sont utilisées pour changer de mode. La touche de hausse du volume est utilisée pour alterner entre les agencements du clavier, et celle de baisse du volume est utilisée pour changer de mode de navigation. Cependant, si les touches de volume doivent être utilisées pour modifier le volume, Mobile Accessibility permet de désactiver cette option.

Pour configurer l'utilisation des touches de volume pour modifier les modes de navigation :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le huitième élément "Saisie de texte" et ouvrez-le.
- Atteignez le sixième élément "Clavier virtuel" et ouvrez-le.
- Trouvez le second élément dans la fenêtre du clavier virtuel, "Utiliser les touches de volume pour changer de mode", et laissez coché si vous voulez que les touches de volume soient utilisées pour changer de mode ou décoché si vous souhaitez utiliser les touches volume pour changer le volume. L'option est cochée par défaut, ainsi les touches de volume seront utilisées pour changer de mode.
- Changez le statut de la case par double pression ou Entrée.
- Fermez la boîte de dialogue avec la touche Retour.

Affichage du clavier à l'écran

Pour configurer la visibilité du clavier virtuel à l'écran :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le huitième élément "Saisie de texte" et ouvrez-le.
- Atteignez le sixième élément "Clavier virtuel" et ouvrez-le.
- Trouvez le troisième élément dans la fenêtre du clavier virtuel, "Afficher le clavier sur l'écran", et laissez coché si vous voulez que le clavier virtuel soit visible à l'écran ou décoché si vous ne voulez pas que le clavier virtuel soit affiché à l'écran. L'option est cochée par défaut, ainsi le clavier virtuel est toujours affiché à l'écran.
- Changez le statut de la case par double pression ou Entrée.
- Fermez la boîte de dialogue avec la touche Retour.
- Hors de Mobile Accessibility, le clavier virtuel est toujours masqué et l'option
 "Afficher le clavier sur l'écran" n'a aucun effet.

Afficher la rangée des chiffres en agencement AZERTY

Dans l'agencement AZERTY du clavier virtuel, la rangée des chiffres n'est pas affichée par défaut pour éviter l'encombrement du clavier et pour disposer de plus d'espace pour chaque rangée.

Pour activer/désactiver la rangée des chiffres avec l'agencement AZERTY du clavier virtuel :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le huitième élément "Saisie de texte" et ouvrez-le.
- Atteignez le sixième élément "Clavier virtuel" et ouvrez-le.

- Trouvez le quatrième élément dans la fenêtre de dialogue du clavier virtuel, "Afficher rangée de chiffres"", et laissez-le non coché si vous ne voulez pas la rangée des chiffres sur le clavier virtuel ou cochez si vous voulez que la rangée des chiffres apparaisse sur le clavier virtuel. L'option n'est pas cochée par défaut, ainsi la rangée des chiffres n'apparaît pas sur le clavier virtuel.
- Changez le statut de la case par double pression ou Entrée.
- Fermez la boîte de dialogue avec la touche Retour.

Utilisation du clavier dynamique

Avec le clavier dynamique, les touches sont placées d'après l'emplacement initial de votre doigt. Lorsque vous posez votre doigt sur le clavier, vous êtes placé sur la lettre H pour l'agencement AZERTY ou le chiffre 5 pour l'agencement numérique. Vous pouvez alors naviguer simplement sur le clavier comme avec tout autre agencement AZERTY ou numérique. Cette fonction sera familière aux utilisateurs de Mobile Speak.

Pour configurer l'utilisation du clavier dynamique par Mobile Accessibility :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le huitième élément "Saisie de texte" et ouvrez-le.
- Atteignez le sixième élément "Clavier virtuel" et ouvrez-le.
- Trouvez le cinquième élément dans la fenêtre de dialogue du clavier virtuel,
 "Utiliser le clavier dynamique"", et laissez-le non coché si vous voulez le clavier normal ou cochez si vous souhaitez utiliser le clavier dynamique. L'option est décochée par défaut, ainsi Mobile Accessibility utilise le clavier normal.
- Changez le statut de la case par double pression ou Entrée.
- Fermez la boîte de dialogue avec la touche Retour.

.

Avancé : définir la méthode de saisie du système

L'option peut être utilisée pour choisir le mode de saisie à utiliser hors de Mobile Accessibility. Cela est utile pour définir le clavier virtuel de Mobile Accessibility comme mode de saisie hors de Mobile Accessibility. Tapotez deux fois pour activer cette option, utilisez l'aide physique à la navigation pour passer les choix en revue, Entrée pour confirmer la sélection.

<u>Avancé: Utiliser la méthode de saisie du système dans Mobile Accessibility</u>

L'option sert à choisir d'utiliser le mode de saisie par défaut du système dans Mobile Accessibility. Elle est utile si vous trouvez un clavier/mode de saisie convenant aux particularités de votre langue et si vous souhaitez utiliser ce mode de saisie pour les éditeurs dans Mobile Accessibility.

Veuillez noter qu'activer cette option ne désactive pas le clavier virtuel et il peut être utilisé normalement. Pour activer le mode de saisie du système dans les éditeurs, tapotez deux fois ou appuyez sur Entrée, et pour fermer l'éditeur, utilisez la touche Retour du téléphone.

Modifier les paramètres des retours sonores et par vibreur pour la navigation

Mobile Accessibility émet des retours sonores et vibrants au cours de la navigation. Ils vous aident à connaître les limites à l'écran des différents éléments. Par exemple, en explorant l'écran d'accueil, lorsque vos doigts passent d'un raccourci à un autre, vous entendrez un retour sonore et vous sentirez une vibration. Mais si vous n'avez pas besoin de ce retour, vous pouvez le désactiver.

Pour activer/désactiver le retour sonore lors de la navigation :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le neuvième élément "Audio et vibrations" et ouvrez-le.
- Trouvez le premier élément dans la fenêtre Audio et vibrations, "Retour sonore pour la navigation", et laissez coché si vous voulez un retour sonore lors de la navigation ou décoché si vous ne voulez pas de retour sonore lors de la navigation. L'option est cochée par défaut, ainsi Mobile Accessibility émet des retours sonores pour la navigation.
- Changez le statut de la case par double pression ou Entrée.
- Fermez la boîte de dialogue avec la touche Retour.

Pour activer/désactiver le retour vibrant lors de la navigation :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le neuvième élément "Audio et vibrations" et ouvrez-le.
- Trouvez le deuxième élément dans la fenêtre Audio et vibreur, "Retour de vibrations pour la navigation", et laissez coché si vous voulez un retour vibrant lors de la navigation, ou décoché si vous ne voulez pas de retour vibrant lors de la navigation. L'option est cochée par défaut, ainsi Mobile Accessibility émet des retours vibrants pour aider la navigation.
- Changez le statut de la case par double pression ou Entrée.
- Fermez la boîte de dialogue avec la touche Retour.

Activer/désactiver le capteur de proximité pour arrêter la vocalisation

Vous pouvez utiliser le capteur de proximité de votre téléphone pour arrêter la vocalisation. Si ce paramètre est activé, bouger votre main près du capteur de proximité (situé en haut à gauche sur la plupart des téléphones) arrête la vocalisation. Le même résultat est obtenu en amenant le téléphone près de votre oreille, car le capteur de proximité se déclenche.

Activer/désactiver l'arrêt de la vocalisation par le capteur de proximité :

Ouvrez l'application Paramètres.

- Trouvez le neuvième élément "Audio et vibrations" et ouvrez-le.
- Trouvez le troisième élément dans la fenêtre Audio et vibrations, "Arrêter la fonction vocale en touchant le capteur de proximité", et laissez coché si vous voulez stopper la vocalisation en tapotant le capteur de proximité, ou décoché si vous ne voulez pas utiliser le capteur de proximité pour arrêter la vocalisation. L'option est cochée par défaut, ainsi Mobile Accessibility utilise le capteur de proximité pour arrêter la vocalisation.
- Changez le statut de la case par double pression ou Entrée.
- Fermez la boîte de dialogue avec la touche Retour.

Paramètres du lecteur d'écran de Mobile Accessibility

Mobile Accessibility fonctionne également comme lecteur d'écran hors de Mobile Accessibility. Le lecteur d'écran peut être utilisé avec d'autres applications. Vous pouvez naviguer grâce au clavier virtuel fourni par Mobile Accessibility, ou utiliser un clavier matériel s'il est disponible sur votre téléphone. Vous pouvez également saisir du texte au moyen du clavier virtuel. Les options suivantes sont liées à l'utilisation du lecteur d'écran.

• Avertir lorsque vous quittez Mobile Accessibility

Lorsque vous quittez Mobile Accessibility, si cette option est activée, un message d'alerte vous demandera de confirmer votre choix.

Pour activer/désactiver l'alerte lorsque vous quittez Mobile Accessibility :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le dixième élément "Lecteur d'écran" et ouvrez-le.
- Trouvez le premier élément dans la fenêtre de dialogue du lecteur d'écran, qui active l'avertissement en quittant Mobile Accessibility, et laissez coché si vous souhaitez être averti lorsque votre cible se déplace hors de Mobile Accessibility, ou décochez si vous ne souhaitez pas être averti lorsque votre cible se déplace hors de Mobile Accessibility. L'option est cochée par défaut, ainsi vous êtes alerté lorsque vous quittez Mobile Accessibility.
- Changez le statut de la case par double pression ou Entrée.
- Fermez la boîte de dialogue avec la touche Retour.

Notifications vocales du système

Pour activer/désactiver les notifications vocales du système par Mobile Accessibility :

- Ouvrez l'application Paramètres.
- Trouvez le dixième élément "Lecteur d'écran" et ouvrez-le.

- Trouvez le deuxième élément dans la fenêtre de dialogue du lecteur d'écran, "Annonce des notifications système", et laissez le non coché si vous ne voulez pas que Mobile Accessibility annonce les notifications du système ou coché si vous voulez que Mobile Accessibility annonce vocalement les notifications du système. L'option est décochée par défaut, Mobile Accessibility n'annoncera donc pas les notifications du système.
- Changez le statut de la case par double pression ou Entrée.
- Fermez la boîte de dialogue avec la touche Retour.

• Les possibilités du lecteur d'écran de Mobile Accessibility

Mobile Accessibility est un lecteur d'écran doté de puissantes fonctionnalités, du même type que Talk Back ou Spiel, et il est capable de produire des invites audio lorsque vous naviguez dans le menu du téléphone ou dans une autre application. Si vous commencez à naviguer dans le menu du téléphone, Mobile Accessibility annoncera les icônes du menu et, à l'activation de l'icône ciblé, il lira les commandes de l'application. Pour naviguer dans le menu du téléphone ou dans les applications, vous devez utiliser le pavé tactile ou les flèches de direction du téléphone. Pour lire l'élément ciblé, vous pouvez utiliser une pression courte du bouton de recherche sur le téléphone.

Mobile Accessibility fonctionne avec un grand nombre d'applications tierces disponibles dans le Google Play Store / Android market. Pour avoir des renseignements concernant des applications particulières, consultez les listes de diffusion de Code Factory ou téléchargez simplement une application depuis la boutique et essayez-la.

Vous devriez également noter les points suivants, qui sont utiles à connaître pour l'utilisation du lecteur d'écran Mobile Accessibility hors de la fenêtre de Mobile Accessibility.

Pour activer les options dans un menu : pour utiliser les boutons dans une application ou pour cocher/décocher les cases, vous devez utiliser le pavé tactile ou la touche Entrée du clavier.

Pour revenir d'une étape en arrière, utilisez le bouton de retour du téléphone. Le bouton de retour est également utilisé pour quitter une application. Pour certaines applications, vous devrez utiliser une pression longue sur la touche retour pour quitter l'application.

Pour arrêter la voix de Mobile Accessibility, tapotez sur le capteur de proximité. Le capteur de proximité est situé au-dessus de l'écran, près de l'écouteur. Pour localiser exactement le capteur de proximité, consultez le manuel du téléphone. À noter : pour que cette option fonctionne, il faut cocher l'option "Arrêter la voix lorsque le capteur de proximité est touché" dans Mobile Accessibility > Paramètres > Audio et vibreur.

Pour lire du texte dans des zones d'édition, utilisez les touches de navigation du clavier virtuel du système. Il est à noter que vous pouvez utiliser la touche de baisse du volume pour alterner entre les modes de navigation lorsque le clavier virtuel est actif, et vous pouvez utiliser les glissés vers la droite ou la gauche pour lire le bloc de texte suivant ou précédent, selon vos préférences de navigation (par caractères, mots ou phrases).

Prise en charge du braille par Mobile Accessibility

La prise en charge du braille par Mobile Accessibility est similaire à celle offerte par Mobile Speak 4 et supérieur. Avec des options de configuration utilisateur avancées, un processus de connexion/installation simple, se servir d'un appareil Android avec un périphérique braille est beaucoup plus intéressant.

Mobile Accessibility peut fournir la sortie sur des dispositifs d'affichage braille dynamique. Les informations sur le texte et les commandes seront disponibles en braille lorsque vous naviguez dessus. De plus, en utilisant des dispositifs avec des touches de saisie en braille, vous pouvez taper du texte dans n'importe quelle langue et niveaux de braille pris en charge.

Associer des périphériques braille

L'association d'un dispositif braille est simple et elle est similaire à celle d'un périphérique Bluetooth avec le téléphone. Pour utiliser le braille avec Mobile Accessibility, la première étape consiste à associer votre afficheur braille avec votre téléphone Android. Veuillez consulter la documentation de votre matériel braille pour y trouver le code de sécurité utilisé pour la connexion à des appareils. Il est possible qu'il dépende du numéro de série de votre matériel braille. Sinon, vous pouvez utiliser n'importe quelle suite de chiffres, habituellement au moins 4 chiffres, comme 1234 qui est le code de sécurité par défaut utilisé par la plupart des appareils utilisant Bluetooth. Tous les appareils Bluetooth utilisent un code d'identification lorsque les utilisateurs tentent d'établir une connexion entre eux, ce code sécurise la connexion. Suivez les étapes suivantes pour associer votre afficheur.

- Allumez votre périphérique braille, consultez son manuel pour le mettre en fonction et activer le Bluetooth.
- Allez dans Mobile Accessibility > Apps > Paramètres > Sans fil et réseau > Paramètres Bluetooth.
- Cochez l'option "Bluetooth".
- Dans la même fenêtre, cochez l'option de recherche d'appareils pour que le téléphone reconnaisse les appareils Bluetooth à proximité.
- Après quelques secondes, faites défiler dans la fenêtre pour trouver votre afficheur braille.
- Il vous sera demandé de saisir le code de sécurité / PIN de l'appareil.
- Saisissez le code PIN de l'appareil, pour des informations concernant le code PIN et l'association, consultez le guide d'utilisation de l'appareil.

• Configuration de l'afficheur braille avec Mobile Accessibility (après l'association de l'afficheur braille avec le téléphone)

- Allez dans Mobile Accessibility > Paramètres > Paramètres Braille :
- Activez l'option "Appareil braille"
- Dans la liste, choisissez le périphérique braille que vous souhaitez utiliser. La liste contient tous les matériels braille associés à ce téléphone.
- Restez dans les paramètres braille et activez l'option "Modèle de l'appareil"
- Dans la liste, choisissez le modèle du périphérique braille que vous souhaitez utiliser. La liste contient tous les modèles pris en charge, avec le nom du fabricant.
- Sortez des paramètres braille et de la fenêtre des paramètres.

Félicitations, le périphérique braille est configuré.

Supprimer la configuration d'un afficheur braille.

Suivre les étapes ci-dessous :

- Allez dans Mobile Accessibility > Apps > Paramètres > Sans fil et réseau > Paramètres Bluetooth.
- Cochez l'option "Bluetooth".
- Dans la même fenêtre, faites défiler vers le bas pour trouver le périphérique que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez longuement sur Entrée sur le périphérique et choisissez "Dissocier"

Activer / Désactiver le braille

Pour activer ou pour lancer le braille avec Mobile Accessibility :

- Accédez au menu rapide, utilisez la touche menu ou tapotez trois fois dans la fenêtre de Mobile Accessibility.
- Choisissez l'option "Activer braille".
- Mobile Accessibility émettra un bip et annoncera "Braille prêt".

Pour désactiver ou arrêter le braille avec Mobile Accessibility :

- Accédez au menu rapide, utilisez la touche menu ou tapotez trois fois dans la fenêtre de Mobile Accessibility.
- Choisissez l'option "Désactiver braille".
- Mobile Accessibility émettra un bip et annoncera "Braille désactivé".

Activer la prise en charge du braille hors de Mobile Accessibility

Pour disposer de la prise en charge du braille hors de MA, les points suivants sont importants :

- Le service de lecture à l'écran est activé dans les paramètres Accessibilité. Consultez la section 5.3.2 du manuel, Activer le clavier virtuel pour tout le système.
- Le clavier virtuel est activé pour tout le système. Consultez la section 5.3.2 du manuel, Activer le clavier virtuel pour tout le système.

Veuillez noter que les fonctions de navigation, de saisie de texte et de révision ne fonctionneront pas si la lecture à l'écran et le clavier virtuel ne sont pas installés correctement.

Saisir et éditer du texte en utilisant le braille

Lorsque la cible est sur une commande d'édition, la sortie braille passe automatiquement en mode édition afin que l'application affiche le curseur de texte en soulevant les points 7 et 8. Actuellement, ce curseur tactile est disponible uniquement lorsque le braille informatique à 6 ou 8 points est sélectionné. Si un caractère majuscule se trouve à la position du curseur, les points

alterneront, c'est-à-dire que le point 8 est soulevé alors que le point 7 ne l'est pas. Si des commandes de sélection de texte sont utilisées, les points 7 et 8 apparaîtront tous les deux dans toutes les cellules du texte sélectionné.

En tapant du texte en braille de niveau 1 ou 2, n'oubliez pas que le texte n'est pas traduit jusqu'à ce que vous appuyiez sur Espace ou Entrée, ou passiez une commande qui déplace la cible ou affiche un message. Gardez à l'esprit que le niveau de braille utilisé pour la saisie n'est pas nécessairement le même que celui configuré pour la sortie en braille, pour le déterminer, utilisez donc les commandes appropriées pour configurer le niveau de braille d'entrée et de sortie.

En saisissant du texte, dans tous les niveaux, vous pouvez utiliser la commande de retour arrière assignée à la combinaison particulière de touches de votre appareil braille, pour effacer le caractère situé à gauche du curseur de texte. Notez que cette commande peut même être utilisée avant que le texte tapé en braille de niveau 1 ou 2 ne soit traduit. Si vous souhaitez supprimer tout ce que vous avez tapé et qui n'a pas encore été traduit en braille, utilisez la commande braille Échap disponible sur tous les appareils braille pris en charge.

Mode de sortie braille

Dans Mobile Accessibility, le contenu des écrans est affiché en braille de façon à vous donner des informations telles que le format, la hiérarchie, le type de commande et l'état. C'est le mode de sortie braille par défaut, appelé "Format braille". Dans ce mode, Mobile Accessibility envoie à l'afficheur les informations liées à la position courante du curseur. Les informations envoyées comprennent des détails tels que le type de commande, le nom de la fenêtre de dialogue, ou le nombre d'éléments dans une liste (lorsque l'index de la liste n'est pas réellement affiché visuellement).

Il est possible de passer le mode de sortie braille en "Émulation vocale". Dans ce mode, Mobile Accessibility envoie à l'afficheur braille exactement ce qui est envoyé au moteur vocal. Au lieu des indicateurs braille pour les informations liées à une commande, les mots qui sont prononcés par Mobile Accessibility en parcourant la commande sont affichés. Par exemple, en mode Format braille, li et bt sont utilisés pour indiquer une liste et un bouton. En mode Émulation vocale, les mots "listes" et "bouton" seront cette fois affichés en braille.

Chaque appareil braille dispose de sa propre commande braille pour alterner entre ces deux modes de sortie braille.

Panoramique braille et déplacement du curseur

Mobile Accessibility vous permet d'étaler le texte en panoramique en utilisant l'afficheur braille. La plupart des afficheurs disposent de touches de panoramique, mais sur ceux qui n'ont pas de touche dédiée, Mobile Accessibility fournit des commandes alternatives pour cela.

Dans les zones de texte et en naviguant dans l'interface utilisateur, utilisez panoramique à droite pour aller en avant et panoramique gauche pour aller en arrière.

Pour activer des options en naviguant dans l'interface utilisateur ou pour déplacer le curseur à une position donnée, utilisez les touches de déplacement du curseur disponibles sur l'afficheur.

Messages Flash / transitoires en braille

Mobile Accessibility utilise des messages Flash/temporaires pour fournir des informations importantes sur l'afficheur braille. Il s'agit principalement des informations qui sont simplement annoncées par Mobile Accessibility et non disponibles dans l'interface utilisateur. Par exemple, en activant le braille, un message "Mobile Accessibility" apparaît sur l'afficheur ou lors de la vérification du statut de l'appareil au moyen d'une commande braille ou depuis le menu rapide de Mobile Accessibility un message avec un texte entier qui est annoncé apparaît sur l'afficheur.

Un message flash n'est pas visible à l'écran du téléphone et il est la version texte de l'annonce vocale de Mobile Accessibility. Utilisez les touches panoramiques pour lire le message Flash.

Remarque: un message Flash restera visible sur l'afficheur Braille pendant une durée qui dépend de la taille du message et se déroulera automatiquement en panoramique pendant cette période, par autres intervalles plus courts. Lors du panoramique automatique, lorsque la dernière portion de texte est affichée, le message sera ignoré. Cependant, si l'utilisateur intervient et utilise les touches de panoramique pour lire le message Flash, le message continue à être affiché sur l'afficheur. Pour annuler le message Flash, utilisez la commande braille d'Échappement ou utilisez les touches de panoramique à droite jusqu'à ce que tout le texte du message soit lu.

Commandes braille

Alva

Action	Commande
Simuler entrée	Nav Centre
Stimuler espace	UTILISER le paquet braille
Braille Retour	SP4 (en attente)
Retour braille	Utiliser Braille Feature Pack
supprimer la clé	Utiliser Braille Feature Pack
contrôle précédent	TK3 + SP4 (Maintenir pressé)
contrôle suivant	TK3 + SP1 (Maintenir pressé)
caractère précédent	flèche gauche
caractère suivant	flèche droite
Ligne précédente / Liste des articles	flèche
Ligne suivante / Liste des articles	flèche vers le bas

Mot précédent	TK3 + flèche gauche
mot suivant	TK3 + flèche droite
paragraphe précédent	TK3 + flèche vers le haut
paragraphe Suivant	TK3 + flèche vers le bas
Haut de page	flèche gauche (Maintenir pressé)
Bas de page	flèche droite (Maintenir pressé)
Debut de ligne	TK3 + flèche gauche (Maintenir pressé)
Fin de ligne	TK3 + flèche droite (Maintenir pressé)
Haut de texte ou la liste	TK3 + flèche vers le haut (Maintenir pressé)
Bas de texte ou la liste	TK3 + flèche vers le bas (Maintenir pressé)
Lire à partir du haut	flèche vers le haut (Maintenir pressé)
Lire de la position du curseur	flèche vers le bas (Maintenir pressé)
Sélectionner le caractère précédent	TK2 + flèche gauche
Sélectionner le caractère suivant	TK2 + flèche droite
Sélectionnez le mot précédent	TK2 + TK3 + flèche gauche
Sélectionner le mot suivant	TK2 + TK3 + flèche droite
Sélectionnez la ligne précédente	TK2 + flèche vers le haut
Cliquez sur Suivant Ligne	TK2 + flèche vers le bas
Sélectionnez tout le texte	TK2 + TK3 + flèche vers le haut

	TK2 + TK3 + flèche
Sélectionner texte à partir du curseur	vers le bas
Basculer en mode navigation	SP4
Ouvrez l'écran de configuration	TK3 + SP4
Date et heure	ET1 simple
Ouvrir Quick Menu	Maintenir pressé SP1
Curseur Braille basculer	ET1 + ET3
Interrompre discours	TK3
Basculer en Mute	ET2 ET3 + + ET4
Open Web Browser Address Bar	ET3 ET4 +
Parlez position à l'intérieur de la page Web	ET3
Augmenter la vitesse de la voix	TK3 + ET3
Diminuer la vitesse de la voix	TK3 + ET4
Augmenter le Volume	TK3 + ET1
Diminuer Volume	TK3 + ET2
Toggle Keyboard Echo	ET2 attente
Simuler Dial (Réponse) clé	SP2
Simuler touche Raccrocher	SP3
Basculer niveau de ponctuation	ET4 attente
Etat du périphérique (Batterie, Signal, etc.)	TK3 + SP1
Couper le texte	N/A
Copier le texte	N/A
Coller du texte	N / A
Passer en mode secret	ET2 + ET4
Changez seulement l'entrée braille	TK3 + TK4
Changer la production et grades braille d'entrée	TK2 + TK3
Changer le mode de sortie en braille	TK2 + TK4
Fermez la fenêtre courante	TK3 + ET2 attente

Pan gauche	TK1
Pan droite	TK5

• Optelec EasyLink 12 /EasyLink Keyboard and BraillePen 12 / BraillePen Slim

Action	Commande
Cliquez sur Suivant Ligne	Nav Center, ou Espace + E
Sélectionnez tout le texte	espace
Sélectionner texte à partir du curseur	Espace + B
Delete Key Basculer en mode navigation	Espace + Point45
Braille Escape (to clear G1 or G2 text buffer)	Maj + Espace
Point 7	déplacer
Point 8	controle
contrôle précédente	Espace + Point23 ou Ctrl + Maj
contrôle suivant	Espace + Point56, ou Espace + Ctrl
caractère précédent	Espace + Point3, ou navigation de gauche
caractère suivant	Espace + Point6 ou Droite Nav
Ligne précédente / Liste des articles	Espace + Point1, ou Nav Up
Ligne suivante / Liste des articles	Espace + Point4 ou Nav vers le bas
mot précédent	Espace + Point2, ou Ctrl + navigation de gauche
mot suivant	Espace + Point5, ou Ctrl + Droite Nav
Paragraphe précédent	Espace + Ctrl + Point3, ou Ctrl + Nav Up
Paragraphe Suivant	Espace + Ctrl + Point6, ou Ctrl + Nav Bas
Haut de page	Espace + Ctrl + Point2

Bas de page	Espace + Ctrl + Point5
Début de ligne	Espace + Ctrl + Point1
Fin de ligne	Espace + Ctrl + Point4
Haut de texte ou de ligne	Espace + Point123
Bas de texte ou de ligne	Espace + Point456
Lire à partir du haut	Espace + Ctrl + Point123 ou Ctrl + Pan Left
Lire de la position du curseur	Espace + Ctrl + Point456 ou Ctrl + Droite Pan
Sélectionner le caractère précédent	Espace + Maj + Point3, ou Maj + navigation de gauche
Sélectionner le caractère suivant	Espace + Maj + Point6, ou Maj + Nav droit
Sélectionnez le mot précédent	Espace + Maj + Point 2, ou Maj + Ctrl + navigation de gauche
Sélectionner le mot suivant	Espace + Maj + Point5, ou Maj + Ctrl + Nav Droit
Sélectionnez la ligne précédente	Espace + Maj + Point1, ou Maj + Nav Haut
Sélectionnez la ligne suivante	Espace + Maj + Point4, ou Maj + Nav vers le bas
Sélectionner tout le texte	Espace + Maj + Ctrl + Point3, ou Maj + Ctrl + Nav Up
Sélectionnez texte à partir du curseur	Espace + Maj + Ctrl + Point6, ou Maj + Ctrl + Nav Bas
Basculer en mode navigation	Espace + Maj + Point6, ou Espace + Pan droit
Ouvrir ecran de configuration	Espace + Ctrl + C
Donner Date et heure	Espace + D
Ouvrir le Menu rapide	Espace + Ctrl + M
Basculer en curseur Braille	Espace + N
Interrompre le discours	Ctrl
Basculer en Mute	Espace + Ctrl + U
Ouvrir la barre d'adresses du navigateur	Espace + Maj + Ctrl + Point1

Web	
Donner position à l'intérieur de la page Web	Espace + Maj + Ctrl + Point4
Simuler Dial	Maj + Centre Nav ou Espace + Maj + Point15
Simuler touche Raccroche	Ctrl + Centre Nav ou Espace + Maj + Point125
Basculer niveau de ponctuation	Espace + Ctrl + P
Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc)	Espace + Ctrl + S
Couper le texte	Espace + Point13467
Copier le texte	Espace + Point147
Coller le texte	Espace + Point12367
Passer en mode secret	Espace + Point16
Changez seulement l'entrée Braille	Espace + I
Changer à la fois la production et l'entrée braille	Espace + G
Changer le mode de sortie en braille	Espace + O
Fermez la fenêtre courante	Espace + X ou Maj + Espace + Ctrl
Pan gauche	Pan gauche
Pan droite	Pan droite

• Baum VarioConnect and Humanware Braille connect

Action	Commande
Simuler touche Entrée	Nav Centre
Simuler touche Espace	L'espace à gauche ou à droite de l'espace
Retour braille	D1, D2, ou les deux espaces + b
supprimer Key	D4, D5, ou les deux espaces + BK3, 6
Evasion en braille (pour effacer G1 ou G2	
tampon de texte)	Les deux espaces + z
	LFN intérieure

	RFN intérieure
contrôle précédent	D1, D3
contrôle suivante	D4, D6
caractère précédent	D3, ou les deux espaces + BK3, o navigation de gauche
caractère suivant	D3, ou les deux espaces + BK3, o navigation de gauche
Ligne précédente / Liste des objets	D1, ou les deux places + BK1 ou nav
Ligne suivante / Liste des objets	D4, ou les deux espaces + BK4 ou Nav Bas
Mot précédent	Les deux espaces + BK2
Parole suivante	Les deux espaces + BK5
paragraphe précédent	Les deux espaces + BK2, 3
paragraphe suivant	Les deux espaces + BK5, 6
Haut de page	D1, D2, D3, D4, ou les deux places + p
Bas de page	D1, D3, D4, D5, ou les deux espaces + n
Début de ligne	Les deux espaces + BK1, 3
Fin de ligne	Boths allures + BK4, 6
Haut de texte ou la liste	D1 + D2 + D3, ou les deux espaces + BK 2,3
Bas de texte ou la liste	D4, D5, D6, ou les deux espaces + BK4, 5,6
Lire à partir du haut	D2, D3, D4, D5, D6, ou les deux espaces BK2, 3,4,5,6
Lire à partir de la position du curseur	D1, D2, D4, D5, D6, ou les deux espaces BK1, 2,4,5,6
Sélectionnez le caractère précédent	LFN intérieure + navigation de gauche
Sélectionner le caractère suivant	LFN Intérieure + Nav Droit
Sélectionnez le mot précédent	LFN Intérieure + RFN Intérieure navigation de gauche
Sélectionner le mot suivant	LFN intérieure+ RFN Intérieure + Nav Droit
Sélectionnez la ligne précédente	LFN intérieure + Nav Haut
Cliquez sur Suivant Ligne	LFN intern + Nav Bas

Sélectionnez tout le texte	LFN Intérieure + RFN intérieure + Nav Up
Sélectionner texte à partir du curseur	LFN intérieure + RFN intérieure + Nav Bas
Basculer en mode navigation	Espace + RFN extérieur
Ouvrir l'écran de configuration	D1, D4, ou les deux espaces + c
Date et heure parler	D1, D4, D5, ou les deux espaces + d
Ouvrir Menu Rapide	D2, D5, ou les deux espaces + BK2, 5
Curseur Braille bascule	Les deux espaces + u
interrompre discours	Les deux espaces
Basculer en Muet	D1, D3, D6
Ouvrir la barre de navigation Web	D2, D4, D5, D6, ou les deux espaces + w
Donner position à l'intérieur de la page Web	D1, D4, D6, ou les deux espaces + BK1, 4,6
Simuler Dial (Réponse) clé	LFN extérieur + intérieur LFN
Simuler touche Raccrocher	RFN extérieur + intérieur RFN
Basculer niveau de ponctuation	D1 + D2 + D3 + D4, ou les deux espaces +
Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc)	D2, D3, D4, ou les deux espaces + s
couper le texte	Les deux espaces + Point13467
Copier le texte	Les deux espaces + Point147
coller du texte	Les deux espaces + Point12367
Passer en mode secret	Les deux espaces + BK1, 6
Changez seulement de l'entree Braille	Les deux espaces + i
Changer à la fois la production et l'entrée braille	D1, D2, D4, D5, ou les deux espaces + G
Changer le mode de sortie en braille	D1, D3, D5
Fermez la fenêtre courante	D1, D3, D4, D6, ou les deux places + x
Pan gauche	LFN D2 ou externe
Pan droite	D5, ou RFN extérieur

• BAUM PocketVario / SuperVario / Brailliant

Action	Commande
Simuler touche Entrée	D3 + D6, routage en mode Curseur Braille
Simuler touche Espace	D2+D3+D5+D6
Echapper en braille (pour effacer G1 ou G2 tampon de texte)	D1 + D5
contrôle précédent	D1+D2
contrôle suivant	D4+D5
caractère précédent	D3
caractère suivant	D6
Ligne précédente / Liste des objets	D1
Ligne suivante / Liste des objets	D4
mot précédent	D2
Parole Suivante	D5
Paragraphe précédent	D2 + D6
paragraphe suivant	D3 + D5
Haut de page	D2+D3+D5
Bas de page	D2+D5+D6
Début de ligne	D1+D6
Fin de ligne	D3+D4
Haut de texte ou la liste	D1+D2+D3
Bas de texte ou la liste	D4+D5+D6
Lire à partir du haut	D1+D2+D3+D5+D6
Lire à partir de la position du curseur	D2+D3+D4+D5+D6
Basculer en mode navigation	D5 + D6
Ouvrir l'écran de configuration	D1 + D4
Donner Date et heure	D1+D4+D5
Ouvrir Menu Rapide	D2+D5
Basculer en Curseur Braille	D1+D3+D4+D5

interrompre discours	D2+D4
Basculer en Muet	D1+D3+D6
Ouvrir sur la barre de navigation intérieuret	D2+D4+D6
Donner position à l'intérieur de la page Web	D1+D4+D6
Simuler Composer	D1 + D3
Simuler touche Raccrocher	D4 + D6
Basculer niveau de ponctuation	D1+D2+D3+D4
Donne état du périphérique (batterie, Signal, etc)	D2 + D3 + D4
Changer à la fois la production et l'entree braille	D1+D2+D4+D5
Changer le mode de sortie en braille	D1+D3+D5
Fermer la fenêtre courante	D1+D3+D4+D6
Pan gauche	D2
Pan droite	D5

• EuroBraille

Action	Commande
Simuler touche Entrée	Espace + Retour, centre du joystick, ou le curseur
Simuler touche Espace	espace
Retour braille	Retour arrière
Supprimer clé	Espace + Point45
Evasion en braille (pour effacer G1 ou	
G2)	Espace + Point15 (e)
contrôle précédent	LTA Center, ou Espace + Point23
contrôle suivant	RTA Centre, ou Espace + Point56
caractère précédent	Joystick gauche, Espace + Point3

Joystick droit, Espace + POINT6
Joystick vers le haut, Espace + Point1
Joystick vers le bas, Espace + Point4
Espace + Point2
Espace + Point5
Espace + Point237
Espace + Point568
Espace + Point137
Espace + Point468
Espace + Point13
Espace + Point46
Espace + Point123
Espace + Point456
Espace + Point1237
Espace + Point4568
Retour espace + Point3
Retour espace + Point6
Retour espace + Point2
Retour espace + Point 5
Retour espace + Point1
Retour espace + Point4
Retour espace + Point123
Retour espace + Point456
Espace + Point8
Espace + Point14 (c)
Espace + Point145 (d)
Retour espace + Point134 (m)
Retour espace + Point1345 (n)
Retour espace + Point78

Basculer vers Muet	Espace + espace + Retour Point136 (u)
Ouvrir la barre de navigation intérieuret	Espace + espace + Retour Point1
Donner position à l'intérieur de la page Web	Espace + espace + Retour Point25
Augmenter la vitesse	Espace + Point345
Diminuer la vitesse	Espace + Point126
augmenter le volume	Espace + Point356
diminuer le volume	Espace + Point236
Basculer Echo du clavier	Espace + Point158
Simuler touche appel	Retour espace + Point7
Simuler touche Raccrocher	Retour espace + Point8
Basculer niveau de ponctuation	Retour espace + P
Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc)	Espace + Point234 (s)
couper le texte	Espace + Point13467
Copier le texte	Espace + Point147
coller du texte	Espace + Point12367
Passer en mode secret	Espace + + Point8 Point234 (s)
Changez seulement Braille d'entrée	Espace + Point24 (i)
Changer à la fois la production et Grades braille d'entrée	Espace + Point1245 (g)
Changer le mode de sortie en braille	Espace + Point135 (o)
Fermez la fenêtre courante	Espace + Point1346 (x)
Pan gauche	LTA Gauche, Gauche ou RTA
Pan droite	LTA Droite, Droite ou RTA

• Braillino et BrailleStar

Action	Commande
Simuler touche Entrée	Point8, ou RTA Centre
Simuler touche Espace	L'espace à gauche ou à droite de

	l'espace
Retour braille	Point7, ou l'espace B +
supprimer clé	Espace + Point45
Echapper en braille (pour effacer G1 ou G2)	Les deux espaces + E
contrôle précédent	Espace + Point23, ou Espace + , Centre
contrôle suivant	Espace + Point56, ou LTA Centre
caractère précédent	Espace + Point3
caractère suivant	Espace + Point6
Ligne précédente / Liste des objets	Espace + Point1, ou LTA Haut
Ligne suivante / Liste des objets	Espace + Point4, ou LTA Bas
ot précédent	Espace + Point2
Parole suivante	Espace + Point5
paragraphe précédent	Espace + Point37, ou Espace + RTA Ha
paragraphe suivant	Espace + Point68, ou Espace + RTA Ba
Haut de page	Espace + Point27, ou Espace + ALT Ha
Bas de page	Espace + Point58, ou Espace + ALT Ba
Début de ligne	Espace + Point13 ou BothSpaces + F Haut
Fin de ligne	Espace + Point46 ou BothSpaces + I Bas
Haut de texte ou de liste	Espace + Point123, ou les deux espa + ALT Haut
Bas de texte ou de liste	Espace + Point456, ou les deux espa + ALT Bas
Lire à partir du haut	Espace + Point237, ou LTA Haut + I Haut
Lire à partir de la position du curseur	Espace + Point568, ou LTA Bas + I Bas
Sélectionnez le caractère précédent	Centre Droit+ Point3
Sélectionner le caractère suivant	Centre Droit+ Point6
Sélectionnez le mot précédent	Centre Droit+ Point2

Sélectionner le mot suivant	Centre Droit+ Point2
Sélectionnez la ligne précédente	Centre Droit+ Point1
Cliquez sur Suivant Ligne	Centre Droit+ Point4
Sélectionnez tout le texte	Centre Droit+ Point2
Sélectionner texte à partir du curseur	RTA Center + Point456
Basculer en mode navigation	Espace + Point8, ou Espace + RTA Haut
Ouvrir l'écran de configuration	Les deux espaces + C
Date et heure parler	Espace + D
Ouvrez Menu Rapide	Les deux espaces + M ou deux espaces RTA Centre
Basculer vers Curseur Braille	Espace + N, ou RTA Center + Point7
interrompre discours	Les deux espaces
Basculer en muet	Les deux espaces + U
Ouvrir barre de navigation intérieuret	Les deux espaces + Point237, ou L' Center + A
Donner position à l'intérieur de la page Web	Les deux espaces + Point568, ou L' Center + Point4
Simuler touche appel	Espace + ALT Bas
Simuler touche Raccrocher	Espace + RTA Bas
Basculer niveau de ponctuation	Les deux espaces + Point8 + P
Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc)	Les deux espaces + S
Couper le texte	Espace + Point13467
Copier le texte	Espace + Point147
coller du texte	Espace + Point12367
Passer en mode secret	Espace + Point8 + S
Changez seulement l'entree Braille	Espace + I
Changer à la fois la production et l'entree braille	Espace + G
Changer le mode de sortie en braille	Espace + O
Fermez la fenêtre courante	Espace + X, ou LTA Center + Point7

Pan gauche	RTA Haut
Pan droite	RTA bas

• EasyBraille

Action	Commande
Simuler touche Entrée	Les deux espaces
Simuler touche Espace	L'espace à gauche ou à droite de l'espace
retour braille	Point7, ou l'espace B +
supprimer clé	Espace + Point45
Echapper en braille (pour effacer G1 ou G2)	Les deux espaces + E
contrôle précédent	Espace + Point23
contrôle suivant	Espace + Point56
caractère précédent	Espace + Point3
caractère suivant	Espace + POINT6
Ligne précédente / Liste des objets	Espace + Point1
Ligne suivante / Liste des objets	Espace + Point4
le mot précédent	Espace + Point2
Parole Suivante	Espace + Point5
Paragraphe précédent	Espace + Point37
paragraphe suivant	Espace + Point68
Haut de page	Espace + Point27
Bas de page	Espace + Point58
Début de ligne	Espace + Point13
Fin de ligne	Espace + Point46
Haut de texte ou de liste	Espace + Point123
Bas de texte ou de liste	Espace + Point456
Lire à partir du haut	Espace + Point237
Lire à partir de la position du curseur	Espace + Point568

Donner position à l'intérieur de la page Web Les deux espaces + Point568 Simuler touche appel Les deux espaces + Point7 Simuler touche Raccrocher Les deux espaces + Point8 Basculer niveau de ponctuation Les deux espaces + Point8 + I Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc) Les deux espaces + Point8 + I Couper le texte Espace + Point13467 Copier le texte Espace + Point147 coller du texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I		
Sélectionnez le mot précédent Sélectionner le mot suivant Point8 + Point5 Sélectionnez la ligne précédente Point8 + Point1 Cliquez sur Suivant Ligne Point8 + Point4 Sélectionnez tout le texte Point8 + Point4 Sélectionner texte à partir du curseur Point8 + 456 Basculer en mode navigation Espace + Point8 Ouvrir l'écran de configuration Les deux espaces + C Donner Date et heure Sasculer vers Curseur Braille Basculer vers Curseur Braille interrompre discours Basculer en muet Ouvrir la barre de navigation intérieure Les deux espaces + Point237 Donner position à l'intérieur de la page Web Les deux espaces + Point568 Simuler touche appel Les deux espaces + Point7 Simuler touche Raccrocher Basculer niveau de ponctuation Les deux espaces + Point8 Les deux espaces + Point8 Espace + Point13467 Couper le texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	Sélectionnez le caractère précédent	Point8 + Point3
Sélectionner le mot suivant Sélectionnez la ligne précédente Cliquez sur Suivant Ligne Sélectionnez tout le texte Point8 + Point1 Sélectionnez tout le texte Point8 + Point123 Sélectionner texte à partir du curseur Basculer en mode navigation Cuvrir l'écran de configuration Donner Date et heure Sepace + D Ouvrez Menu Rapide Basculer vers Curseur Braille interrompre discours Basculer en muet Cuvrir la barre de navigation intérieure Donner position à l'intérieur de la page Web Simuler touche appel Simuler touche Raccrocher Basculer niveau de ponctuation Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc) Couper le texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	Sélectionner le caractère suivant	Point8 + POINT6
Sélectionnez la ligne précédente Cliquez sur Suivant Ligne Sélectionnez tout le texte Sélectionner texte à partir du curseur Point8 + Point123 Sélectionner texte à partir du curseur Point8 + Point8 + Point123 Sélectionner texte à partir du curseur Point8 + Point8 + Point123 Sélectionner texte à partir du curseur Point8 + Point8 + Point123 Sélectionner texte à partir du curseur Point8 + Point8 + Point123 Espace + Point8 Cuvrir l'écran de configuration Les deux espaces + C Donner Date et heure Espace + D Ouvrez Menu Rapide Les deux espaces + M Basculer vers Curseur Braille interrompre discours Les deux espaces Basculer en muet Cuvrir la barre de navigation intérieure Les deux espaces + Point237 Donner position à l'intérieur de la page Web Simuler touche appel Les deux espaces + Point7 Simuler touche Raccrocher Les deux espaces + Point8 Basculer niveau de ponctuation Les deux espaces + Point8 Espace + Point13467 Copier le texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	Sélectionnez le mot précédent	Point8 + Point2
Cliquez sur Suivant Ligne Sélectionnez tout le texte Point8 + Point8 + Point123 Sélectionner texte à partir du curseur Basculer en mode navigation Ouvrir l'écran de configuration Espace + Point8 Ouvrez Menu Rapide Basculer vers Curseur Braille interrompre discours Basculer en muet Cuvrir la barre de navigation intérieure Donner position à l'intérieur de la page Web Simuler touche appel Simuler touche Raccrocher Basculer niveau de ponctuation Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc) Couper le texte Coller du texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Changez seulement l'entrée Braille Espace + Point8 + S Espace + Point8 + S Espace + Point12367 Espace + Point8 + S Espace + Point8 + S Espace + Point8 + S Espace + Point12367	Sélectionner le mot suivant	Point8 + Point5
Sélectionnez tout le texte Sélectionner texte à partir du curseur Point8 + Point8 + Point123 Sélectionner texte à partir du curseur Point8 + 456 Basculer en mode navigation Cuvrir l'écran de configuration Espace + Point8 Ouvrir l'écran de configuration Les deux espaces + C Donner Date et heure Espace + D Ouvrez Menu Rapide Espace + N interrompre discours Les deux espaces Basculer en muet Cuvrir la barre de navigation intérieure Les deux espaces + Point237 Donner position à l'intérieur de la page Web Simuler touche appel Les deux espaces + Point7 Simuler touche Raccrocher Les deux espaces + Point8 Basculer niveau de ponctuation Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc) Couper le texte Espace + Point13467 Copier le texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	Sélectionnez la ligne précédente	Point8 + Point1
Sélectionner texte à partir du curseur Basculer en mode navigation Cuvrir l'écran de configuration Donner Date et heure Espace + D Ouvrez Menu Rapide Basculer vers Curseur Braille interrompre discours Basculer en muet Cuvrir la barre de navigation intérieure Donner position à l'intérieur de la page Web Simuler touche appel Simuler touche Raccrocher Basculer niveau de ponctuation Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc) Couper le texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	Cliquez sur Suivant Ligne	Point8 + Point4
Basculer en mode navigation Cuvrir l'écran de configuration Donner Date et heure Espace + D Ouvrez Menu Rapide Basculer vers Curseur Braille interrompre discours Basculer en muet Cuvrir la barre de navigation intérieure Donner position à l'intérieur de la page Web Simuler touche appel Basculer niveau de ponctuation Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc) Couper le texte Copier le texte Coller du texte Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + Point8 + S Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + Point8 + S Espace + Point8 + S Espace + Point12367 Espace + Point8 + S Espace + Point8 + S	Sélectionnez tout le texte	Point8 + Point123
Ouvrir l'écran de configuration Les deux espaces + C Donner Date et heure Espace + D Ouvrez Menu Rapide Basculer vers Curseur Braille interrompre discours Basculer en muet Cuvrir la barre de navigation intérieure Donner position à l'intérieur de la page Web Simuler touche appel Simuler touche Raccrocher Basculer niveau de ponctuation Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc) Couper le texte Copier le texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Espace + I	Sélectionner texte à partir du curseur	Point8 +456
Donner Date et heure Ouvrez Menu Rapide Basculer vers Curseur Braille interrompre discours Basculer en muet Ouvrir la barre de navigation intérieure Donner position à l'intérieur de la page Web Simuler touche appel Basculer niveau de ponctuation Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc) Couper le texte Copier le texte Coller du texte Passer en mode secret Espace + D Les deux espaces + M Espace + N Les deux espaces Les deux espaces + U Les deux espaces + Point237 Les deux espaces + Point568 Les deux espaces + Point7 Les deux espaces + Point8 Les deux espaces + Point8 Les deux espaces + Point8 Les deux espaces + Point8 + I Espace + Point13467 Espace + Point147 Espace + Point12367 Espace + Point12367 Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	Basculer en mode navigation	Espace + Point8
Ouvrez Menu Rapide Basculer vers Curseur Braille interrompre discours Basculer en muet Ouvrir la barre de navigation intérieure Donner position à l'intérieur de la page Web Simuler touche appel Les deux espaces + Point237 Les deux espaces + Point568 Simuler touche Raccrocher Basculer niveau de ponctuation Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc) Couper le texte Espace + Point13467 Copier le texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	Ouvrir l'écran de configuration	Les deux espaces + C
Basculer vers Curseur Braille interrompre discours Basculer en muet Cuvrir la barre de navigation intérieure Donner position à l'intérieur de la page Web Simuler touche appel Les deux espaces + Point568 Simuler touche Raccrocher Basculer niveau de ponctuation Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc) Couper le texte Espace + Point13467 Copier le texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	Donner Date et heure	Espace + D
interrompre discours Basculer en muet Cuvrir la barre de navigation intérieure Donner position à l'intérieur de la page Web Les deux espaces + Point237 Donner position à l'intérieur de la page Web Les deux espaces + Point568 Simuler touche appel Les deux espaces + Point7 Simuler touche Raccrocher Les deux espaces + Point8 Basculer niveau de ponctuation Les deux espaces + Point8 + I Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc) Les deux espaces + S Couper le texte Espace + Point13467 Copier le texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	Ouvrez Menu Rapide	Les deux espaces + M
Basculer en muet Ouvrir la barre de navigation intérieure Les deux espaces + Point237 Donner position à l'intérieur de la page Web Les deux espaces + Point568 Simuler touche appel Les deux espaces + Point7 Simuler touche Raccrocher Les deux espaces + Point8 Basculer niveau de ponctuation Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc) Les deux espaces + Point8 + I Couper le texte Espace + Point13467 Copier le texte Espace + Point147 coller du texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	Basculer vers Curseur Braille	Espace + N
Ouvrir la barre de navigation intérieure Donner position à l'intérieur de la page Web Les deux espaces + Point568 Simuler touche appel Les deux espaces + Point7 Simuler touche Raccrocher Les deux espaces + Point8 Basculer niveau de ponctuation Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc) Couper le texte Espace + Point13467 Copier le texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	interrompre discours	Les deux espaces
Donner position à l'intérieur de la page Web Les deux espaces + Point568 Simuler touche appel Les deux espaces + Point7 Simuler touche Raccrocher Les deux espaces + Point8 Basculer niveau de ponctuation Les deux espaces + Point8 + I Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc) Les deux espaces + S Couper le texte Espace + Point13467 Copier le texte Espace + Point147 coller du texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	Basculer en muet	Les deux espaces + U
Simuler touche appel Les deux espaces + Point7 Simuler touche Raccrocher Les deux espaces + Point8 Basculer niveau de ponctuation Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc) Les deux espaces + Point8 + I Couper le texte Espace + Point13467 Copier le texte Espace + Point147 coller du texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	Ouvrir la barre de navigation intérieure	Les deux espaces + Point237
Simuler touche Raccrocher Basculer niveau de ponctuation Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc) Couper le texte Couper le texte Espace + Point13467 Copier le texte Espace + Point147 coller du texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	Donner position à l'intérieur de la page Web	Les deux espaces + Point568
Basculer niveau de ponctuation Les deux espaces + Point8 + I Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc) Les deux espaces + S Couper le texte Espace + Point13467 Copier le texte Espace + Point147 coller du texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	Simuler touche appel	Les deux espaces + Point7
Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc) Couper le texte Copier le texte Copier le texte Espace + Point13467 Coller du texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	Simuler touche Raccrocher	Les deux espaces + Point8
etc) Les deux espaces + S Couper le texte Espace + Point13467 Copier le texte Espace + Point147 coller du texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	Basculer niveau de ponctuation	Les deux espaces + Point8 + P
Copier le texte Espace + Point147 coller du texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I		Les deux espaces + S
coller du texte Espace + Point12367 Passer en mode secret Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	Couper le texte	Espace + Point13467
Passer en mode secret Espace + Point8 + S Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	Copier le texte	Espace + Point147
Changez seulement l'entrée Braille Espace + I	coller du texte	Espace + Point12367
	Passer en mode secret	Espace + Point8 + S
Changer à la fais la mandration et l'entrée	Changez seulement l'entrée Braille	Espace + I
braille Espace + G	Changer à la fois la production et l'entrée braille	Espace + G
Changer le mode de sortie en braille Espace + O	Changer le mode de sortie en braille	Espace + O

Fermez la fenêtre courante	Espace + X
Pan gauche	Point 7
Pan droite	Point 8

• BrailleWave

Action	Commande
Simuler touche Entrée	Entrée
Simuler touche Espace	espace
Retour braille	Espace + B
supprimer clé	Espace + Point45
Echapper braille (pour effacer G1 ou G2)	Echap
	touche 7
	touche 8
contrôle précédent	Espace + Point23
contrôle suivant	Espace + Point56
caractère précédent	Espace + Point3
caractère suivant	Espace + POINT6
Ligne précédente / Liste des objets	Espace + Point1
Ligne suivante / Liste des objets	Espace + Point4
mot précédent	Espace + Point2
Parole Suivante	Espace + Point5
paragraphe précédent	Espace + Point37
paragraphe suivant	Espace + Point68
Haut de page	Espace + Point27
Bas de page	Espace + Point58
Début de ligne	Espace + Point13
Fin de ligne	Espace + Point46
Haut de texte ou de liste	Espace + Point123

Bas de texte ou de liste	Espace + Point456
Lire à partir du haut	Espace + Point237
Lire à partir de la position du curseur	Espace + Point568
Sélectionnez le caractère précédent	Point8 + Point3
Sélectionner le caractère suivant	Point8 + Point6
Sélectionnez le mot précédent	Point8 + Point2
Sélectionner le mot suivant	Point8 + Point5
Sélectionnez la ligne précédente	Point8 + Point1
Cliquez sur Ligne Suivante	Point8 + Point4
Sélectionnez tout le texte	Point8 + Point123
Sélectionner texte à partir du curseur	Point8 + Point456
Basculer en mode navigation	Espace + Point8
Ouvrez l'écran de configuration	Espace + C
Ouvrir Menu Rapide	Espace + Point7 + M
Basculer en Curseur Braille	Espace + N
interrompre discours	Espace + Point78
Basculer en muet	Point8 + U
Ouvrir la barre de navigation intérieure	Espace + Point78 + A
Parler position à l'intérieur de la page Web	Espace + Point146
Simuler touche Appel	Espace + Point1237
Simuler touche Raccrocher	Espace + Point4568
Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc)	Espace + Point7 + S
couper le texte	Espace + Point13467
Copier le texte	Espace + Point147
coller du texte	Espace + Point12367
Passer en mode secret	Espace + Point8 + S
Changer seulement Braille d'entrée	Espace + I
Changer à la fois la production et entrée braille	Espace + G

Changer le mode de sortie en braille	Espace + O
Fermer la fenêtre courante	Espace + X
Pan gauche	Point7
Pan droite	Point8
Simuler touche Entrée	Entrée
Simuler touche Espace	espace

• FreedomScientific Focus 40

Action	Commande
Simuler touche Entrée	touche 8
Simuler touche Espace	espace
Touche retour braille	Espace + B
supprimer clé	Espace + Point45
Evasion en braille (pour effacer G1 ou G2)	touche 7 seul ou Espace + e
contrôle précédent	Espace + Point23
contrôle suivant	Espace + Point56
caractère précédent	Espace + Point3
caractère suivant	Espace + POINT6
Ligne précédente / Liste des objets	WhizWheel Haut ou manette vers le haut ou Espace + Point1
Ligne suivante / Liste des objets	WhizWheel vers le bas ou vers le bas ou Espace + Point4
le mot précédent	Espace + Point2
Parole Suivante	Espace + Point5
paragraphe précédent	Espace + Point26
paragraphe suivant	Espace + Point35
Haut de page	Espace + Point235
Bas de page	Espace + Point256
Début de ligne	bouton panoramique + Rocker bar Haut

Fin de ligne	Bouton panoramique + Rocker bar Bas
Haut de texte ou de liste	Espace + Point123
Bas de texte ou de liste	Espace + Point456
	·
Lire à partir du haut	Espace + Point12356
Lire à partir de la position du curseur	Espace + Point23456
Sélectionnez le caractère précédent	Maj + Point3
Sélectionner le caractère suivant	Maj + Point6
Sélectionnez le mot précédent	Maj + Point2
Sélectionner le mot suivant	Maj + Point5
Sélectionnez la ligne précédente	Maj + Point1
Cliquez sur Ligne Suivante	Maj + Point4
Sélectionner tout le texte	Maj + Point123
Sélectionner texte à partir du curseur	Maj +456
Basculer en mode navigation	Touche de sélection droite
Ouvrir l'écran de configuration	Espace + C
Donner Date et heure	Espace + D
Ouvrir Menu rapide	Espace + Point25
Basculer vers Curseur Braille	Espace + Point1345
interrompre discours	Espace + Point78
Basculer en muet	Espace + U
Ouvrir la barre de navigation	
intérieure	Espace + Point246
Donner position à l'intérieur de la	
page Web	Espace + Point146
Basculer vers Echo du clavier	Espace K +
Simuler touche appeler	Espace + Point7 + D
Simuler touche Raccrocher	Espace + Point7 + H
changer niveau de ponctuation	Espace + Point7 + p
Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc)	Espace + S

couper le texte	Espace + Point13467
Copier le texte	Espace + Point147
coller du texte	Espace + Point12367
Passer en mode secret	Espace + Point16
Changez seulement l'entrée braille	Espace + Point24
Changer à la fois la production et	
l'entrée braille	Espace + Point1245
Changer le mode de sortie en braille	Espace + Point135
Fermer la fenêtre courante	Espace + Point1346
Pan gauche	Bouton de panoramique gauche
Pan droite	Bouton droit panoramique

• Humanware Brailliant BI40, BI32 et B80

Merci de noter que pour les B80, Clé Haut est la touche pour revenir en arrière à la place de l'utilisation de la Touche retour.

Action	Commande
Simuler touche Entrée	C3 / C6 ou la touche vers le bas
Simuler touche Espace	espace
Retour touche braille	Touche Haut
Supprimer clé	Espace + D
Echapper en braille (pour effacer G1 ou G2	
)	Maj + Espace ou Espace + E
contrôle précédent	Espace + Point 13
contrôle suivant	Espace + Ctrl + Espace ou Point 4-6
caractère précédent	Espace + Point3
caractère suivant	Espace + POINT6
Ligne précédente / Liste des objets	Espace + Point1
Ligne suivante / Liste des objets	Espace + Point4

Mot précédent	Espace + Point2
Parole Suivante	Espace + Point5
paragraphe précédent	Espace + + Ctrl + Point1
paragraphe suivant	Espace + Ctrl + Point4
Haut de page	Espace + Point12
Bas de page	Espace + Point45
Début de ligne	Espace + Point23
Fin de ligne	Espace + Point56
Haut de texte ou de liste	Espace + Point123
Bas de texte ou de liste	Espace + Point456
Lire à partir du haut	Espace + Maj + Point123 ou C1
Lire à partir de la position du curseur	Espace + Ctrl + Point456 ou C4
Sélectionnez le caractère précédent	Maj + Espace + Point3
Sélectionner le caractère suivant	Maj + Espace + POINT6
Sélectionnez le mot précédent	Maj + Espace + POINT2
Sélectionner le mot suivant	Maj + Espace + Point5
Sélectionnez la ligne précédente	Maj + Espace + Point1
Cliquez sur Suivant Ligne	Maj + Espace + Point4
Sélectionnez tout le texte	Maj + Ctrl + Espace + Point1
Sélectionner texte à partir du curseur	Maj + Ctrl + Espace + Point4
Basculer en mode navigation	C1346 (Commande N)
Ouvrir l'écran de configuration	Espace + Ctrl + C
Donner Date et heure	C145 (commande D)
Ouvrir Menu Rapide	Espace + Ctrl + M
basculer vers Curseur Braille	Espace + N
interrompre discours	Ctrl
Basculer en muet	Espace + Ctrl + U
Ouvrir barre de navigation intérieure	C12 (Commande B)
Parlez position à l'intérieur de la page Web	C1234 (commande P)

Simuler Dial (Réponse) clé	C3 + C4
Simuler touche Raccrocher	C1 + C6
Basculer niveau de ponctuation	Espace + Ctrl + P
Donner Etat du périphérique (batterie, Signal, etc)	Espace + Ctrl + S
Couper le texte	Espace + Point13467
Copier le texte	Espace + Point147
coller du texte	Espace + Point12367
Passer en mode secret	Espace + Point16
Changer seulement l'entree Braille	Espace + I
Changer à la fois la production et l'entree braille	Espace + G
Changer le mode de sortie en braille	Espace + O
Fermer la fenêtre courante	Espace + X ou Maj + Espace + Ctrl
Pan gauche	Touche pouce gauche
Pan droite	touche Pouce droit

• HIMS Braille Sense / SyncPad / Braille EDGE

Action	Commande
Simuler touche Entrée	Point8
caractère précédent	Espace + Point3
caractère suivant	Espace + POINT6
ligne précédente	Espace + Point1
ligne suivante	Espace + Point4
Simuler touche Espace	espace
Appuyez sur Point 7 à 8 -Point d'entrée	Point7
Appuyez sur Point 8 de 8- Point d'entrée	Point8
Echapper braille (pour effacer G1 ou G2)	Espace + Point15
Touche retour braille	Point7

Supprimer	Espace + Point45
Commande précédente ou lien	Espace + Point23
Contrôle suivant ou lien	Espace + Point56
Onglet précédent ou d'une page de dialogue	Espace + Point17
Onglet ou la page de dialogue suivante	Espace + Point48
Pan de Braille gauche	défilement gauche
Braille droit de pan	défilement vers la droite
mot précédent	Espace + Point2
mot suivant	Espace + Point5
paragraphe précédent	Espace + Point237
paragraphe suivant	Espace + Point568
L'écran précédent (PageHaut)	Espace + Point126
L'écran suivant (PageDown)	Espace + Point345
Début de ligne	Espace + Point13
Fin de ligne	Espace + Point46
Haut de fichiers ou la liste	Espace + Point123
Bas de fichiers ou la liste	Espace + Point456
Lire à partir du haut du fichier	Point12457
Lire à partir du curseur	Point12458
Sélectionner caractère précédent	Point37
Sélectionner caractère suivant	Point67
Sélectionner la ligne précédente	Point17
Sélectionner la ligne suivante	Point47
Sélectionner le mot précédent	Point27
Sélectionner le mot suivant	Point57
Sélectionner tous	Point18
Sélectionner à partir du curseur	Point128
Activer la touche programmable gauche	Espace + Point7

Activer la touche programmable droite	Espace + Point8
Simuler touche Appel	Espace + Point1237
Simuler touche Raccrocher	Espace + Point4568
Lire informations sur l'état	Espace + Point2348
Passer en application / fenêtre	Espace + Point2456
Donner Date et l'heure	Espace + Point145

Seika Notetaker

- Point 1 à 8 : les touches d'entrée en braille étiquetés de gauche à droite comme 7, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 8.
- Curseur de routage est au-dessus de chaque cellule braille.
- Le bouton gauche et le bouton droit sont respectivement sur le côté gauche et à droite de la zone de cellule braille.
- Le joystick gauche et droite sont respectivement sur le dessous du bouton gauche et le bouton de droite. Gauche Gauche Joystick (GGJ), Gauche Droite Joystick (GDJ), Gauche Joystick précédent (GJP), Gauche Joystick suivant (GJS) et le Centre de Joystick gauche (CJG) sont les 5 touches du joystick gauche. Le joystick droit dispose également de 5 touches: DJG, DJD, DJP, DJS et DJC.
- Le Point7 et Point8 représentent respectivement la touche Retour et Entrée si Point7 et Point8 ne sont pas utilisés pour écrire.
- If y a deux boutons pour Espace entre le joystick gauche et Joystick droit.

Action		Commande
Points Braille selon le tableau traduction sélectionnée	de	composez le 1
Points Braille selon le tableau traduction sélectionnée	de	composez le 2
Points Braille selon le tableau traduction sélectionnée	de	composez le 3
Points Braille selon le tableau traduction sélectionnée	de	composez le 4
Points Braille selon le tableau traduction sélectionnée	de	composez le 5
Points Braille selon le tableau	de	composez le 6

traduction sélectionnée	
Points Braille selon le tableau de traduction sélectionnée	composez le 7
Points Braille selon le tableau de traduction sélectionnée	composez le 8
Points Braille selon le tableau de traduction sélectionnée	composez le 9
Points Braille selon le tableau de traduction sélectionnée	composez le 0
Points Braille selon le tableau de traduction sélectionnée	composez *
Points Braille selon le tableau de traduction sélectionnée	composez #
Entrez, DJC, GJC, le curseur-routage en mode Curseur Braille	Entrée (Accepter)
Espace + + Retour arrière dots125 (h)	Menu
Espace + dots12 (b)	Retour (Echap)
espace	insérer un espace
Espace + dots46	Insérez marque de paragraphe
Retour arrière	Touche Retour braille
Espace + dots145 (d)	Effacer / Supprimer
gauche	Pan Gauche Braille
droit	Pan droite Braille
GJG, DJG, Espace + dot3	Personnage Précédente / Grille Point / Onglet Feuille
GJD, DJD, Espace + dot6	Personnage / Grille Point / onglet de feuille
GJP, DJP, Espace + DOT1	Ligne précédente / Liste / Menu Item
GJS, DJS, Espace + dot4	Ligne suivante / Liste / Menu Item
Espace + GJG, Espace + DJG, Espace + DOT2	le mot précédent
Espace + GJD, Espace + DJD, Espace + DOT5	le mot suivant
Espace + dot7	touche de sélection gauche

Espace + dot8	touche de sélection droite
Espace + + Retour arrière dot3	Composez / Envoyer
Espace + + Retour arrière dot6	Appeler/ raccrocher
GJC + DJC, Espace + dots134 (m)	Menu de l'application (Application Switch)
Espace + dots135 (o)	Liste des applications ouvertes (Afficher le menu Démarrer)
Espace + dots12345 (q)	Liste rapide
Espace + dots78	lire touches programmables
Espace + dots24 (i)	Lire des informations d'état
Espace + dots14 (c)	Ouvrez l'écran Configurer Mobile Speak
Espace + dots1234 (p)	Modifier le profil d'utilisateur (profil Switch)
Espace + dots1235 (r)	Répéter le dernier texte oral
Espace + + Retour arrière dots1236 (v)	diminuer le volume
Espace + Entrée + dots1236 (v)	augmenter le volume
Espace + + Retour arrière dots234 (s)	diminuer la vitesse
Espace + Entrée + dots234 (s)	Augmentation de la vitesse
Espace + dots1236 (v)	Changer le niveau de verbosité
Espace + Entrée + dots15 (e)	Changer Echo clavier
Espace + dots2345 (t)	Lire la date et de l'heure
Espace + + Retour arrière dots136 (u)	Discours bascule Mute
Espace + + Retour arrière dots24 (i)	Interruption / Arrêt discours
Espace + dots125 (h)	Basculer en mode Aide
Espace + dots1245 (g)	Modifier entrée en braille
Espace + dots123456	Basculer en Curseur tactile
routage	routage en braille

Conseils et astuces

• Relecture - Position du curseur

N'importe où dans Mobile Accessibility, vous pouvez tapoter sur l'écran, attendre le retour vibrant et commencer à déplacer votre doigt pour explorer les éléments à l'écran. Tapotez deux fois pour activer l'option que Mobile Accessibility a annoncée en dernier.

Pour la navigation rapide, si vous connaissez la position à l'écran d'une commande ou d'un icône, vous pouvez tapoter la commande. Mobile Accessibility annoncera l'option et la cible sera déplacée sur la commande. Puis tapotez deux fois l'écran pour activer l'option.

Utiliser l'écran d'accueil de Mobile Accessibility par défaut

Pour définir Mobile Accessibility comme votre écran d'accueil par défaut, appuyez sur la touche Menu, flèche bas vers l'option "Utiliser par défaut pour cette action", cochez et flèche haut vers Mobile Accessibility pour Android et sélectionnez-le.

Supprimer l'écran d'accueil par défaut

Pour supprimer l'écran d'accueil par défaut, allez dans Paramètres > Gérer les applications > Mobile Accessibility pour Android, et flèche bas vers la réinitialisation des réglages par défaut, et sélectionnez ce choix. Appuyer sur la touche Menu fera apparaître la liste des écrans d'accueil. Vous pouvez accéder aux paramètres d'Android depuis le menu des applications de l'écran d'accueil de Mobile Accessibility.

Débloquer votre smartphone

Sur la plupart des appareils, une pression courte sur le bouton de mise en fonction débloquera l'écran. Sur certains appareils, un geste doit être effectué pour déverrouiller complètement l'écran. Consultez le manuel de votre téléphone si vous avez besoin d'aide pour déterminer le geste à effectuer sur votre téléphone. Pour le premier point, vous pouvez être aidé par le retour vibrant. Faites des essais en touchant l'appareil, si vous tapotez au bon endroit vous recevrez un retour vibrant et vous pourrez alors continuer en dessinant le geste de déblocage. Le geste est souvent un glissé d'un côté à l'autre sur l'écran du téléphone.

Commandes multi touches

Les gestes à deux doigts fonctionneront uniquement pour les appareils offrant une prise en charge multi touches.

Les modes de navigation

Pour examiner tout élément d'une liste ou pour commencer la lecture d'un SMS par mots ou par caractères, utilisez la pression longue de la touche Menu pour alterner entre les différents modes de navigation (par caractères, mots ou phrases). Vous pouvez ensuite glisser vers la gauche ou la droite pour naviguer entre chaque mode.

Ouverture d'un élément

Pour ouvrir n'importe quel élément, tapotez deux fois ou appuyez sur Entrée ou au centre du pavé tactile. Pour ouvrir le menu rapide, appuyez sur la touche Menu, tapotez trois fois ou pression longue sur le pavé tactile ou touche Entrée du clavier matériel.

Saisir du texte

Vous pouvez utiliser une pression longue sur la touche de hausse du volume pour activer le clavier virtuel, et comme pour le curseur de relecture, commencer à explorer l'écran avec votre doigt ou un stylet. Lorsque vous atteignez le caractère souhaité, relâchez (soulevez) votre doigt et le caractère sera tapé. Vous pouvez modifier les modes du clavier virtuel au moyen des touches de hausse et de baisse du volume, et vous pouvez effacer le dernier caractère saisi avec la touche de Retour arrière de l'appareil ou la touche de retour arrière virtuelle.

Saisir du texte vocalement

Mobile Accessibility facilite la saisie de texte dans des champs d'édition en utilisant votre voix. Pressez longuement la touche de baisse du volume pour activer la reconnaissance vocale. L'appareil vibrera deux fois quand il est prêt à écouter. Lorsque vous avez terminé de parler, relâchez la touche de baisse du volume. Une liste des correspondances possibles sera prononcée. Vous pouvez utiliser les touches flèches ou glisser vers le haut et vers le bas pour vous déplacer dans cette liste. Pour accepter un choix, tapotez deux fois, appuyez sur Entrée ou appuyez sur la touche de baisse du volume. Pour examiner la suggestion actuelle par mot, appuyez à plusieurs reprises sur la touche de hausse du volume.

Voir le statut de votre enregistrement et l'accord de licence

Depuis le menu principal, lancez le menu rapide en appuyant sur la touche Menu ou en tapotant trois fois. Choisissez l'option À propos de Mobile Accessibility. Vous pouvez alors lire l'accord de licence de l'utilisateur.

• Obtenir de l'aide

Depuis le menu principal, lancez le menu rapide en appuyant sur la touche Menu ou en tapotant trois fois. Sélectionnez l'option Assistance. Choisissez l'option de lecture du manuel en ligne pour consulter le manuel en ligne dans votre navigateur.

Envoyer un ticket d'assistance

Depuis le menu principal, lancez le menu rapide en appuyant sur la touche Menu ou en tapotant trois fois. Sélectionnez l'option Assistance. Choisissez l'option Obtenir une assistance pour envoyer un ticket d'assistance. Le navigateur s'ouvrira sur un formulaire que vous pouvez remplir.

Liste des commandes

Entrée

Avec un écran tactile, tapoter deux fois pour simuler Entrée, sinon appuyer sur le pavé tactile ou la touche Entrée matérielle.

Touches de navigation

Avec un écran tactile, glisser vers le haut/bas/gauche/droite, sinon appuyer sur les touches de navigation matérielles ou glisser vers le haut/bas/gauche/droite sur le pavé tactile.

Glisser vers le haut ou le bas à deux doigts pour aller en haut ou en bas d'une liste. Glisser vers la gauche à deux doigts pour revenir à l'écran précédent.

Menu rapide

Activé par :

- Touche Menu
- Tapoter trois fois n'importe où sur l'écran
- Pression longue sur le pavé tactile
- Pression longue sur la touche Entrée

Répondre / refuser les appels

- Tapoter deux fois pour lire l'ID de l'appelant
- Glisser vers le haut pour répondre à un appel
- Glisser vers le bas pour refuser ou terminer un appel

Notez que, afin d'éviter de répondre ou de refuser accidentellement un appel, le geste de glissé pour répondre ou refuser un appel est plus long qu'un glissé normal vers le haut ou le bas.

Si la case "Utiliser les touches de volume pour répondre/refuser les appels" dans Mobile Accessibility > Paramètres > Avancés, est cochée :

- Volume haut pour répondre à un appel
- Volume bas pour refuser ou terminer un appel

Si, dans Mobile Accessibility > Paramètres > Avancés, la case "Utiliser les touches de volume pour répondre/refuser les appels" n'est pas cochée, alors les touches de volume modifieront le volume du haut-parleur du téléphone au cours d'un appel. Si vous n'êtes pas en mesure d'entendre correctement votre correspondant, utilisez les touches de volume comme suit :

- Volume haut pour monter le volume du haut-parleur au cours de l'appel.
- Volume bas pour baisser le volume du haut-parleur au cours de l'appel.

Reconnaissance vocale

- Pression longue sur volume bas pour démarrer la reconnaissance vocale.
- Si une liste des choix possibles est présentée, glissez vers la gauche ou la droite pour vous déplacer dedans.
- Tapotez deux fois ou appuyez sur Entrée pour valider le texte sélectionné.

Clavier virtuel

• Dans Mobile Accessibility, pression longue sur volume haut pour déclencher le clavier virtuel. Appuyer sur la touche Retour pour fermer le clavier.

 Hors de Mobile Accessibility, pression longue sur la touche Menu pour activer le clavier (fonctionne uniquement si Mobile Accessibility est défini comme entrée tactile)

Si la case "Utiliser les touches de volume pour changer les modes" dans Mobile Accessibility > Paramètres > Saisie de texte > Clavier virtuel est cochée, lorsque le clavier virtuel est ouvert :

- Volume haut pour modifier l'agencement du clavier virtuel
- Volume bas pour changer le mode de navigation :

Il y a 4 agencements possibles:

- AZERTY minuscules
- numérique
- symboles
- AZERTY majuscules

Pour activer les caractères alternatifs dans le clavier virtuel :

- Pendant que vous sélectionnez un caractère avec votre doigt, tapotez l'écran avec un autre doigt. Ceci vous amènera dans la liste des caractères alternatifs.
 Relâcher votre pouce insérera le caractère alternatif.
- En sélectionnant un caractère avec votre doigt, restez appuyé dessus pendant 2 secondes. Le caractère alternatif sera annoncé. Relâcher votre pouce insérera le caractère alternatif.

Navigation et lecture

- Aller à l'élément suivant : glissé vers le bas ou flèche bas.
- Aller à l'élément précédent : glissé vers le haut ou flèche haut.
- Avancer de plusieurs éléments : glissez vers la droite ou flèche droite.
- Revenir de plusieurs éléments : glissez vers la gauche ou flèche gauche.
- Activer ou ouvrir l'élément actuel : tapotez deux fois ou Entrée
- Aller en haut/en bas d'une liste : glissez vers le haut ou le bas avec 2 doigts.

Si vous êtes dans une zone d'édition :

- Pression longue sur la touche Menu pour alterner les modes de navigation (mot, caractère, phrase). Pression longue pour activer les options, puis simplement appuyer sur la touche Menu pour vous déplacer dans la liste des modes possibles.
- Si le clavier virtuel est ouvert, utilisez le volume bas pour alterner les modes de navigation.

• Glissé droite/gauche/haut/bas pour vous déplacer par élément selon le mode de navigation choisi.

Si vous êtes dans le navigateur Web, pour naviguer sur une page web :

- Aller à la ligne suivante : glissé vers le bas ou flèche bas du clavier.
- Aller à la ligne précédente : glissé vers le haut ou flèche haut du clavier.
- Aller à l'élément de navigation suivant : glissé vers la droite ou flèche à droite du clavier.
- Aller à l'élément de navigation précédent : glissé vers la gauche ou flèche à gauche du clavier.

Le mode de navigation peut être modifié en exerçant une pression longue sur la touche Menu ou par le menu rapide > Navigation. La navigation par liens est le paramétrage par défaut. Le mode de navigation change dans l'ordre suivant : Liens, Titres, Listes, Tableaux, Formulaires.

Tous les modes de navigation sont également accessibles dans menu rapide > navigation.

Si vous êtes dans le navigateur Web, pour lire un texte sur une page web :

- Aller à la ligne suivante : glissé vers le bas ou flèche bas du clavier.
- Aller à la ligne précédente : glissé vers le haut ou flèche haut du clavier.
- Lire depuis le curseur : menu rapide (touche menu ou triple pression) > lire > lire depuis le curseur.
- Lire depuis le haut : menu rapide (touche menu ou triple pression) > lire > lire depuis le haut.
- Vous pouvez également choisir le mode de navigation par paragraphes dans le menu rapide > Naviguer, puis utilisez les commandes de navigation suivante/précédente pour lire le texte.

Assistance technique

Veuillez soumettre un ticket par l'intermédiaire de notre Help Desk sur http://www.codefactory.cat/helpdesk/

Notez que l'anglais est la langue utilisée par défaut sur notre assistance en ligne. Les questions et les réponses seront rédigées en anglais.

Ou envoyez un message en anglais à orangefrance@codefactory.es. Nous vous répondrons en anglais dans les 2 jours ouvrables.

Vous pouvez également vous abonner à la liste de diffusion de Mobile Accessibility sur la page http://codefactory.es/en/list.asp?id=88

Problèmes connus

- Problème pour trouver l'emplacement du bouton de recherche sur une page web Google Mobile - C'est un problème identifié et nous recommandons l'utilisation de la vue Google Classic. Utilisez le lien de vue "Classique" pour ouvrir la page classique de recherche de Google (en HTML).
- Problème à l'utilisation de la page de recherche Yahoo C'est un problème identifié et nous recommandons l'utilisation Yahoo Desktop. Utilisez le lien "Desktop" pour ouvrir la page de recherche de Yahoo pour Desktop et continuez votre recherche.
- Problème à l'utilisation du mode Relecture: le mode relecture n'est pas compatible avec toutes les pages web et les dispositifs. Il devrait fonctionner pour la plupart des éléments web, mais sur certains, en essayant de l'utiliser, MA lit la page web depuis le début. Vous devriez, et nous le recommandons, utiliser des gestes de glissés ou les touches fléchées pour lire ces pages difficiles.
- Sur certaines pages, certains éléments web ne sont pas accessibles par la méthode de toucher/tapotement direct: il s'agit d'une limitation actuelle et vous devriez, nous le recommandons, utiliser les glissés et les touches fléchées pour naviguer dans ces éléments web.
- Le lecteur d'écran MA ne fournit pas de retour vocal pour certaines applications : nous prenons en charge les dispositifs sous plateforme Android et la plupart des applications devraient fonctionner. Cependant, en raison de limitations techniques et pour des questions d'accessibilité, dans certaines applications il n'est pas possible de fournir le retour vocal.
- Le clavier virtuel de MA n'est pas compatible avec Talkback. Évitez d'utiliser le clavier virtuel MA comme méthode de saisie par défaut du système lors de l'utilisation de Talkback pour la lecture à l'écran. Si vous activez par erreur le clavier virtuel en même temps que Talkback, utilisez la touche Retour pour fermer le clavier virtuel de MA.

• À propos de Code Factory

Fondée en 1998 et établit à Terrassa (Barcelone) en Espagne, Code Factory est un leader international dédié au développement de produits conçus pour parer aux problèmes d'accessibilité à la technologie mobile des personnes aveugles et malvoyantes. Aujourd'hui, Code Factory est un fournisseur principal d'applications accessibles pour mobiles, comme des lecteurs d'écrans, des loupes d'écran et des interfaces Braille. Les produits Code Factory sont compatibles avec la plus vaste gamme possible de dispositifs mobiles grand public fonctionnant sur Symbian, Windows Mobile, BlackBerry, et Android. Des associations très connues œuvrant pour les aveugles, comme ONCE en Espagne, et des fournisseurs comme ORANGE, Bouygues Telecom, SFR, TIM et Vodafone, comptent parmi les clients de Code Factory